

IT MANUALE D'USO - COMANDO REMOTO CABLATO **OPERATION MANUAL - WIRED REMOTE CONTROLLER** EN MANUAL DE OPERACIÓN - CONTROL REMOTO CON CABLE ES MANUAL DE OPERAÇÃO - CONTROLE REMOTO COM FIO ΡΤ MANUEL D'UTILISATION - TÉLÉCOMMANDE FILAIRE FR NL **GEBRUIKSAANWIJZING - BEDRADE AFSTANDSBEDIENING INSTRUKCJA OBSŁUGI - PILOT PRZEWODOWY** PL RO MANUAL DE UTILIZARE - TELECOMANDA CABLATA

ITALIANO

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

INDICE

1 PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	01
1.1 Segnaletica di sicurezza1.2 Avviso agli utenti	01 01
2 DOCUMENTAZIONE	04
3 INTERFACCIA UTENTE	05
 3.1 Nomi e funzioni 3.2 Interruttore di interfaccia 3.3 Disposizione dell'interfaccia 	05 06 07
4 OPERAZIONI DI BASE	16
 4.1 Blocco/sblocco schermo 4.2 Unità ON/OFF 4.2 Impostazioni della temperatura 	16 16
 4.5 Impostazioni della temperatura 	

La documentazione originale è scritta in inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le inesattezze contenute nel presente, se dovute ad errori di stampa o di trascrizioni.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

- Questo documento è applicabile solo al controller cablato. Leggere questo documento e seguire attentamente le istruzioni prima di utilizzare il controller cablato.
- Osservare sempre tutte le istruzioni per l'uso.
- Consegnare all'utente finale queste istruzioni e tutti gli altri documenti applicabili.

Seguire le precauzioni di sicurezza riportate nel MANUALE DI INSTALLAZIONE per il corretto utilizzo dell'un. a pompa di calore.

1.1 Segnaletica di sicurezza

Avvertenze relative alle azioni nel documento:

Indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può provocare la morte o gravi lesioni.

VOTA

Informazioni aggiuntive.

1.2 Avviso agli utenti

In caso di dubbi su come utilizzare l'un., contattare il proprio installatore.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI
 20

 • 5.1 Programma
 20

 • 5.2 Impostazioni temp. meteo
 31

 • 5.3 Impostazioni ACS
 37

 • 5.4 Impostazioni
 40

 • 5.5 Stato unità
 48

 • 5.6 Informazioni sugli errori
 52

 • 5.7 FAQ - Domande più frequenti
 54

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che queste persone siano sorvegliate o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- · L'un. è contrassegnata dai seguenti simboli:



Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Non cercare di smontare il sistema in autonomia. Lo smontaggio dell'impianto e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti devono essere effettuati da un installatore autorizzato e devono essere conformi alla legislazione vigente.

L'un. deve essere trattata in un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Accertandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, l'utente contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per maggiori informazioni, contattare il proprio installatore o l'autorità locale.

Condizioni di lavoro del controller cablato.

Tensione di ingresso	18 V CC
Temperatura di esercizio	-da 10 a 43°C
Umidità	≤Umidità Relativa 90%

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
🗥 Risoluzione dei guasti di rete	2 DOCUMENTAZIONE
Quando si collega il prodotto a una rete, tenerlo il più vicino possibile al telefono.	Manuale di funzionamento (questo manuale) Guida rapida all'utilizzo di base
Attualmente, il prodotto supporta solo router con banda a 2,4 GHz.	Formato: carta (incluso con l'un. esterna)
l caratteri speciali, come la punteggiatura e gli spazi, non sono consigliati come parte del nome della WLAN.	
Il numero di dispositivi che si collegano allo stesso router non deve essere superiore a 10. In caso contrario, i dispositivi potrebbero essere scollegati a causa di segnali instabili.	
In caso di modifica della password del router o della WLAN, cancellare tutte le impostazioni e resettare l'apparecchiatura.	
I contenuti dell'APP possono subire modifiche a seguito degli aggiornamenti delle versioni e in tal caso ci si baserà sul funzionamento effettivo.	
Informazioni Wi-Fi Gamma di frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2,400~2,4835 GHz EIRP ≤ 20 dBm	
03	04
ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

3 INTERFACCIA UTENTE

3.1 Nomi e funzioni



Icona	Nome	Definizione
≡	Menu/Ritorno*	Premere per accedere alla pagina del menu (dalla pagina iniziale) / per tornare alla pagina precedente (da una pagina diversa dalla pagina iniziale)
0	O Conferma Confermare una selezione / Salvare le impostazioni / Accedere alla pagina succ	
U	ON/OFF	Accendere/spegnere la zona 1 / zona 2 / ACS Tenere premuto per 3 sec. per accendere/spegnere tutti gli apparecchi (zona 1 / zona 2 / ACS).
$\langle \rangle$	Navigazione: verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra	Premere per spostare il cursore e regolare le impostazioni (tenendolo premuto per 1 secondo si può avviare la regolazione rapida)

* Tenere premuto per 2 sec. per tornare alla pagina principale.

3.2 Interruttore di interfaccia



destinazione.

***Per passare dalla pagina D alla pagina C, premere 📃 più volte (a seconda del livello di pagina).



		Temperatura impostata	03	Quando è selezionata la zona 2, sono visibili l'indicatore di zona e la temperatura impostata.
3*	Apparec- chiature della zona 2	Radiatore	###	Visualizza (), o () a seconda delle impostazioni del programma di installazione.
		Riscaldamento a pavimento		Il colore dell'icona è arancione quando la zona 2 è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando la zona 2 è in mod.
		Ventilconvettore		raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando la zona 2 è disattivata.
	Tem- perature della zona 1	Temperatura	29,°° 29,°°	L'indicatore si accende quando la Zona 1 è attiva e diventa grigio
		Temperatura corrente ambiente	<u>1</u> 8	quando la Zona 1 e disattivata. Quando la temperatura è controllata dalla temp. ambiente, viene visualizzato
4		Temperatura corrente dell'acqua	₹Ĩ	duando la temperatura e controllata dalla temperatura dell'acqua, viene visualizzato
		Temperatura impostata	(Of	Quando è selezionata la Zona 1, sono visibili l'indicatore di zona e la temperatura impostata.
5	Indicator	re di zona 1	Zona 1	Indica che questa zona è la Zona 1.
			08	

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

TA - Cod.	3540001680 -	Rev. 01	- 09/2024

Ap 6 cct zoi	Radiatore Appare- Riscaldament cchio di a pavimento zona 1	Radiatore	Ⅲ	Visualizza IIII , ——— o — a seconda dell'impostazione dell'installatore
		Riscaldamento a pavimento		Il colore dell'icona è arancione quando la Zona 1 è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando
		Ventilconvettore		la zona 1 è in mod. raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando la zona 1 è disattivata.
	Blocco		L	Visibile quando lo schermo è bloccato.
7	Modalità silent		弦	Visibile quando è attiva la mod. silent.
	Connessione WLAN		((·	Visibile durante la connessione WLAN e dopo l'avvenuta connessione WLAN.
	rete inte	lligente	肉	Visibile quando la funzione "rete intelligente" è attiva.
8	Errore		⚠ E01	Visibile quando esiste un errore.
	Tempera-	Temperatura	50,°°,≅≋്≀	L'indicatore si accende quando ACS è attiva e diventa grigio
9**	tura del serbatoio ACS	Temperatura corrente dell'acqua	₹	quando ACS è spenta. Quando è selezionata l'opzione ACS, la temperatura impostata è visibile.
			00	

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Temperatura impostata	6	
10**	Serbatoi	o ACS	•1	Il colore dell'icona è arancione quando il riscaldamento ACS è attivo. Il colore dell'icona è grigio quando il riscaldamento ACS è disattivato.
11**	ACS vel	oce	>>	Visibile quando l'ACS veloce è attiva.

* Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

**Invisibile se Mod. ACS è disattivata.

Pagina B - Pagina degli apparecchi



No	No	me	Icona	Nota
1	Data 01-12-2022 Data (GG-MM- (HH:MM) correction) Tempo 9:41 Cablato.		01-12-2022	Data (GG-MM-AAAA) e ora
'			cablato.	
2	Indicatore of	di zona	Zona1	Visualizza 1 o 2 a seconda della zona selezionata.
	Temperatu	ra	29,°° 29,°°	Quando la temperatura è controllata dalla temp
3	Temperatu corrente ar	ra nbiente	<u> </u>	ambiente , viene visualizzato
	3 Temperatura corrente dell'acqua Temperatura impostata		₹Ĩ	Quando la temperatura è controllata dalla temperatura dell'acqua viene visualizzato
			(Of	
		Radiatore	###	Visualizza , o a a seconda dell'impostazione dell'installatore .
4	Elettro- domestici	Riscaldamento a pavimento		quando l'apparecchio selezionato è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando l'apparecchio selezionato è in
		Ventilcon- vettore		mod. raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando l'apparecchio selezionato è spento.
		_	11	

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Riscaldatore elettrico	ţ¢	Visibile se è attivo un riscaldatore elettrico.
	Timer giornaliero		Visibile se il timer giornaliero è attivo.
	Modalità silent	d.	Visibile quando è attiva la mod. silent.
	Mod. vacanza	Ð	Visibile quando è attiva la mod. vacanza.
	Compressore	Ë	Visibile quando il compressore è in funzione.
	Pompa dell'acqua	Ø	Visibile quando la pompa dell'acqua integrata è in funzione.
	Mod. di risparmio energetico	()	Visibile quando è attiva la mod. ECO.
5	Anti-congelamento	▓	Visibile quando la funzione anti-congelamento è attiva.
	Sbrinamento	*	Visibile quando la funzione di sbrinamento è attiva.
	Sorgente di calore ausiliaria	\cong	Visibile quando è attiva una sorgente di calore supplementare.
	Rete elettrica	Ē	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è la rete elettrica.
	Elettricità picco	∐ ¢	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è l'elettricità di picco.
	Elettricità verde	Æ	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è elettricità gratuita.
	Solare	آ	Visibile quando la funzione di riscaldamento solare è attiva.

12



ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Disinfezione		Ø	Visibile quando la funzione "Disinfezione" è attiva.
	Timer se	tt.	7	Visibile quando il timer sett. è attivo.
	Temp. ar esterna	nbiente	ന്ദ -10℃	Temp. ambiente esterna corrente.
	Errore		\triangle	Visibile quando esiste un errore.
6	Conness	ione WLAN	Ċ	Visibile durante la connessione WLAN e dopo l'avvenuta connessione WLAN
	rete intelligente		肉	Visibile quando la funzione "rete intelligente" è attiva.
	Indicatore del timer	lcona tempo	\bigcirc	
		Ora del timer	01:00	Visualizza le informazioni recenti
7		Data del timer	04-06-2023	sul timer (solo per il timer di programma).
		Impostare la mod. di funzionamen to del timer	₩	Quando non è attivo nessun timer, viene visualizzata l'opzione "".
		Impostazione temperatura timer	26,5℃	

Pagina D - Pagina delle impostazioni e delle informazioni



La disposizione della pagina varia a seconda della selezione effettuata. Si tratta di una pagina di impostazione in cui è possibile regolare i parametri, oppure di una pagina informativa che fornisce solo informazioni aggiuntive.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 FUNZIONAMENTO DI BASE

4.1 Blocco/Sblocco Schermo

Lo schermo si oscura per 30 sec. dopo l'assenza di operazioni e si spegne dopo 10 sec..

Per bloccare o sbloccare lo schermo, tenere premuto \langle e \rangle contemporaneamente per 1,5 sec..

4.2 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'un.

Selezionare un'apparecchiatura (icona 3, 6 o 10) nella pagina A e premere () per accendere/spegnere l'apparecchiatura selezionata.

Colore dell'apparecchio sul controller cablato	Stato dell'apparecchio
Grigio scuro	OFF
Arancione chiaro	ON (mod. riscaldamento)
Azzurro	ON (mod. raffrescamento)

4.3 Impostazioni della temperatura

Selezionare un'apparecchiatura e premere \frown e \bigcirc per regolare la temperatura impostata.

• La regolazione della temperatura impostata è possibile indipendentemente dallo stato dell'apparecchiatura.

16

15

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Cambio di mod.



Accedere all'icona 1 nella pagina C per modificare la mod. di funzionamento.



Premere $\langle o \rangle$ per modificare la mod. di funzionamento. Sono disponibili tre mod. opzionali: Riscaldamento, raffrescamento e auto. ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

🖓 NOTA

Informazioni sulla mod. AUTO:

• L'un. seleziona automaticamente la mod. di funzionamento in base alla temp. ambiente esterna e ad alcune impostazioni avanzate dell'installatore.

Quando l'un. funziona in diverse mod., le interfacce sono visualizzate come di seguito. Riscaldamento:



Raffrescamento:

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 **5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI** Mod. Le impostazioni e la guida di funzionamento delle icone 2, 3, 4, 券 L 5, 6, 7 e 8 della pagina C sono illustrate di seguito. ₩ ġ. L'icona sottostante è l'indicatore di stato. ЭС ? significa inattivo e significa attivo. 5.1 Programma orario Auto: Programma Mod. . |-|-Α ₩ ŗ A ? ? ΞŎ È possibile programmare il funzionamento dell'un.. 19 20 ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Programma ON > Timer giornaliero Zona1 Si potrebbero vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il numero di elementi visibili dipende dall'applicazione Timer giornaliero zona2 ON > effettiva. Questa funzione si basa sull'ora corrente visualizzata sul Timer giornaliero ACS OFF > controller cablato. Accertarsi che l'ora sia corretta. Programma sett. Zona1 ON > Timer giorn. Zona 1 Per il Programma giornaliero della Zona 1, sarà possibile impostare 4 parametri. Sarà possibile impostare fino a 6 comandi. Programma Prog. sett. Zona 2 ON Timer giorn. Zona 1 Prog. settimanale ACS ON > Tempo Mod. Temp N \bullet 01 01:00 ò. 26°C Vacanze fuori casa OFF > 20:00 ò. 02 26°C Vacanze a casa ON > 03 00:30 OFF 0°C 04 00:30 Ŏ. 26°C L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva. Programma giornaliero: I comandi si ripetono ogni giorno.

Tempo	L'ora in cui l'un. inizia a eseguire il comando seguente.
Mod.	La mod. in cui l'un. inizia a funzionare a partire dall'ora impostata. OFF significa che la zona 1 si spegne all'ora impostata.
Temp	La temperatura target dell'un. nella mod. impostata.
Stato	Lo stato dell'impostazione del programma previsionale. Se non è attivo nessun timer, il Timer giornaliero Zona 1 è inattivo.

Timer giorn. Zona 2

Programma giornaliero per Zona 2. Cfr. Timer giornaliero Zona 1. Questa voce è invisibile se l'opzione ZONA DOPPIA è disattivata.

Timer giornaliero ACS

Programma giornaliero per riscaldamento ACS. Cfr. Timer giornaliero Zona 1 Questa voce è invisibile se la MOD. ACS è disattivata.

Prog. sett. Zona 1

Programma sett. per la Zona 1. Sarà possibile impostare fino a 4 programmi.

Prog. sett. 2	Zona 1
Programma 1	0N)
Programma 2	on 🕽
Programma 3	OFF 🕽
Programma 4	on 🕽

23

 ♀ NOTA

 Programma settimanale: I comandi si ripetono ogni sett.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Prog. 1 sett. Zona 1	
Programma settimanale	\bullet



Programma settimanale	
Giorno	Ogni giorno 💙
Comando	>

24

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Giorno:

Prog. sett. Zona 1	
domenica	\odot
Lunedì	0
Martedì	0
Mercoledì	0

Comando:

	Pr	og. 1	sett. Zona	1
N.	Tempo	Mod.	Temp.	
01	01:00	Ņ.	26,5°C	lacksquare
02	20:00	-ờ-	26,5°C	۲
03	00:30	Ņ.	26,5°C	
04	00:30	-ờ	26,5°C	

Programma settimanale	Indica lo stato del Programma sett.
Giorno	Il giorno in cui è attivo il seguente comando all'interno di una sett. È necessario selezionare almeno un giorno.
Comando	Cfr. Timer giornaliero Zona 1

25

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Prog. sett. Zona 2

Programma sett. per la Zona 2. Cfr. Prog. sett. Zona 1.

Questa voce è invisibile se l'opzione ZONA DOPPIA è disattivata.

Prog. settimanale ACS

Programma sett. per il riscaldamento ACS. Cfr. Prog. sett. Zona 1 e timer giornaliero ACS.

Questa voce è invisibile se la MOD. ACS è disattivata.

Vacanze fuori casa

Programmare per le vacanze, garantendo una temperatura mite alla residenza per evitare il congelamento.

Vacanze fuor	ri casa
Stato attuale	

Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante.

	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
	Vacanze fuori casa	Mod. riscaldamento*	dica lo stato della mod. riscaldamento.
	Da 15-08-2022	Temp. di riscaldamento *	temperatura target dell'un. in mod. riscaldamento.
	A 17-09-2022	Mod. ACS** Inc	dica lo stato della mod. riscaldamento ACS.
		Temp. ACS ** La	temperatura target dell'un. in mod. riscaldamento ACS.
	Vacanze fuori casa	Disinfezione*** Inc	dica lo stato della funzione di disinfezione.
	Mod. ACS Disinfezione	* Invisibile se la mo ** Invisibile se la m *** Invisibile se la r	od. Riscaldamento è inattiva. nod. ACS è inattiva. mod. ACS o la disinfezione sono attive.
			♀ NOTA
		Si potrebbero numero di ele	o vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il menti visibili dipende dall'applicazione effettiva.
Stato attuale	Indica lo stato della mod. vacanze fuori casa.	Abbandonare	in anticipo la mod. vacanze fuori casa:
Da	Il giorno in cui inizia la mod. vacanze fuori casa (00:00 di quel giorno).	qualsiasi del pagina di conf	controller cablato. Viene quindi visualizzata una ferma.
A	Il giorno in cui termina la mod. vacanze fuori casa (24:00 di quel giorno).	Per ulteriori in	nformazioni, cfr. le FAQ - Domande più frequenti.
	27		28
	_		
	_		
	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Vacanze a c	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa
Vacanze a c a Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un ierson. su .		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON ≯
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un ierson. su . Vacanze a casa		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa <u>Timer vacanza Zona 2 ON ></u> Timer ACS vacanza ON >
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un terson. su . Vacanze a casa <u>Stato attuale</u>		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON ≯ Timer ACS vacanza ON ≯
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un verson. su . Vacanze a casa <u>Stato attuale</u>		ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON >
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un vacanze a casa <u>Stato attuale</u>	Stato attuale	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa.
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 asa imane a casa per le vacanze, può creare un erson. su . Vacanze a casa <u>Stato attuale</u>	Stato attuale Da*	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno)
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	Stato attuale Da* A*	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON ➤ Timer ACS vacanza ON ➤ Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno) Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno)
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	TA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	Stato attuale Da* A* Timer vacanza Zona 1*	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. II giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa II giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno) II giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno) Timer vacanza Zona 1. Timer vacanza Zona 1.
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	Asa imane a casa per le vacanze, può creare un terson. su . Vacanze a casa Stato attuale e si vedrà l'interfaccia sottostante. Vacanze a casa <u>Stato attuale</u> <u>Da</u> 15-08-2022	Stato attuale Da* A* Timer vacanza Zona 1* Timer vacanza Zona 2*	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno) Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno) Timer vacanza Zona 1. Timer vacanza Zona 2.
Vacanze a ca Se l'utente r programma p	A Sa	Stato attuale Da* A* Timer vacanza Zona 1* Timer vacanza Zona 2* Timer ACS vacanza*	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa <u>Timer vacanza Zona 2 ON ></u> Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno) Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno) Timer vacanza Zona 1. Timer vacanza Zona 2. Timer ACS vacanza.
Vacanze a ca Se l'utente r programma p Premere O	A Sa	Stato attuale Da* A* Timer vacanza Zona 1* Timer vacanza Zona 2* Timer ACS vacanza* * Invisibile se la r	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Timer vacanza Zona 2 ON > Timer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno) Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno) Timer vacanza Zona 1. Timer vacanza Zona 2. Timer ACS vacanza. mod. Vacanze a casa non è attiva.
Vacanze a ca Se l'utente r programma p Premere O	<text><text><text><image/></text></text></text>	Stato attuale Da* A* Timer vacanza Zona 1* Timer vacanza Zona 2* Timer ACS vacanza* * Invisibile se la r	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanze a casa Imer vacanza Zona 2 ON > Imer ACS vacanza ON > Indica lo stato della mod. Vacanze a casa. Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (02:00 di quel giorno) Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno) Timer vacanza Zona 1. Timer ACS vacanza. mod. Vacanze a casa non è attiva.

VOLA

Si potrebbero vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il numero di elementi visibili dipende dall'applicazione effettiva. Uscire in anticipo dalla mod. Vacanze a casa:

Quando è attiva la mod. Vacanze a casa, premere un tasto qualsiasi del controller cablato. Viene quindi visualizzata una pagina di conferma. Per ulteriori informazioni, cfr. le FAQ -Domande più frequenti.

5.2 Impostazioni temp. meteo



La temperatura dell'acqua impostata viene regolata automaticamente in base alla temp. ambiente esterna.

Questa funzione riguarda solo il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Quando la funzione è attiva, l'un. applica le curve di temperatura se la mod. di funzionamento corrente è coerente con la funzione attivata

31

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Se la temperatura è controllata dalla temp. ambiente, la temperatura impostata (nella pagina iniziale) può essere regolata come di consueto.

• Questa funzione non è valida se l'un. è in mod. vacanze fuori casa o Vacanze a casa, e diventa valida automaticamente (se questa funzione è impostata come attiva) quando l'un. esce dalla mod. vacanza fuori casa o vacanza a casa.

Mod. riscald. Zona 1

Impostazione della curva di temp. di riscaldamento per la Zona 1.



Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante

33

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Intro imp. temp. meteo	>
Mod. riscald. Zona 1	ON >
Mod. Raffr. Zona 1	OFF >
Mod. riscald. Zona 2	OFF >

OFF >

L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva.

Mod. Raffr. Zona 2

♀ NOTA

• Se la temperatura è controllata dalla temperatura dell'acqua, non è possibile regolare manualmente la temperatura impostata (nella pagina iniziale) una volta attivata questa funzione.

32

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Curva di temperatura	Indica lo stato della funzione curva di temperatura.
Tipo curva di temp.*	Selezionare il tipo di curva che si desidera applicare. Tre tipi in tutto: Standard, ECO, Standard Person.: Curve preimpostate dal produttore, principalmente per condizioni comuni ECO: Curve preimpostate dal produttore, per il risparmio energetico Person.: I parametri della curva possono essere regolati, principalmente per gli utenti avanzati .
	Standard
Livello di temperatura*	Fino a 8 curve preimpostate dal produttore, tra le quali è possibile sceglierne una.
Compensazione temp.*	Regolazione di precisione della curva. -Aumentare o diminuire leggermente la temperatura della curva.
	34

ECO**			
Livello di temperatura*	Fino a 8 curve preimpostate dal produttore, tra le quali è possibile sceglierne una.		
Timer ECO*	Timer ECO: Indica lo stato del timer ECO. -Se il timer ECO è inattivo, l'un. funzionerà sempre in mod. ECO. -Se il timer ECO è attivo, l'un. funzionerà in mod. ECO solo durante il periodo di tempo impostato. Inizio: l'ora a partire dalla quale la curva ECO è abilitata; Fine: l'ora a partire dalla quale la curva ECO è disabilitata - Se l'ora inizio impostata è successiva all'ora fine impostata, l'un. funzionerà in mod. ECO per tutto il giorno. L'ora inizio e l'ora fine non possono essere impostate sullo stesso valore. In caso contrario, l'impostazione più recente non è valida e viene visualizzata una finestra di avviso.		
	Person.		
Impostazione temperatura*	I parametri della curva possono essere regolati.		
Compensazione temp.*	Regolazione di precisione della curva. -Aumentare o diminuire leggermente la temperatura della curva.		

* Invisibile se la funzione Curva di temperatura è inattiva.

35

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Disponibile solo per la Mod. riscald. Zona 1 e per l'applicazione a zona singola.

Mod. Raffr. Zona 1

Impostazione della curva di temperatura di raffrescamento per la Zona 1. Cfr. Mod. riscald. Zona 1.

Mod. riscald. Zona 2

Impostazione della curva di temp. di riscaldamento per la Zona 2. Cfr. Mod. riscald. Zona 1.

♀ NOTA

Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

Mod. Raffr. Zona 2

Impostazione della curva di temperatura di raffrescamento per la Zona 2. Cfr. Mod. riscald. Zona 2.

🖓 NOTA

Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

Introduzione alle impostazioni temp. meteo

Fornisce alcune conoscenze di base sulla curva di temperatura. Per ulteriori informazioni, cfr. le FAQ - Domande più frequenti.

36

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Impostazioni ACS



Invisibile se Mod. ACS è disattivata.

L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva.

Impostazioni ACS	
Disinfezione	0N >
ACS veloce	C
Riscald. serbatoio	
Pompa ACS	ON >

37

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Disinfezione	Uccide la legionella ad alta temperatura.
→ Stato attuale	Indica lo stato della funzione di disinfezione.
→Giorno di funz.	Il giorno in cui la funzione di disinfezione è attiva in una sett È necessario selezionare almeno un giorno.
→Avvio	L'ora di avvio della funzione di disinfezione.
ACS veloce*	Indica lo stato della funzione ACS veloce. -La funzione ACS veloce forza l'un. a funzionare in mod. ACS (l'un. passa immediatamente alla Mod. ACS). -La funzione ACS veloce serve ad attivare le fonti di calore ausiliarie come TBH, AHS e IBH per il riscaldamento ACS.
Riscald. serbatoio*	Indica lo stato della funzione di riscald. serbatoio. -La funzione di Riscald. serbatoio serve ad attivare il TBH.
Pompa ACS	Programma giornaliero per le pompe ACS -Sarà possibile impostare fino a 12 comandi. Il tempo di funzionamento delle pompe ACS per ogni comando è di 5 minuti.

* L'indicatore di stato si spegne automaticamente al termine della funzione.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Disinfezione	Pompa ACS
Disinfezione Stato attuale	Pompa ACS N. Tempo 01 01:00 02 20:00 03 00:30 04 00:30
Premere O e si vedrà l'interfaccia sottostante	
Disinfezione Stato attuale Giorno di funz. Ogni giorno Avvio 01:00 POTA • Se il timer dell'acqua calda sanitaria è disattivato durante l'esecuzione della funzione di disinfezione, la funzione di disinfezione si interromperà senza alcun	5.4 Impostazioni
preavviso.	10
	+0
ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Impostazioni Silenzioso e potenziato ON > Risc. di riserva • Impostazioni display > Impostazione WLAN >	Silenzioso e potenziato <u>Stato attuale</u>
	Premere O e si vedrà l'interfaccia sottostante.
Impostazioni Forza sbrinamento	Silenzioso e potenziato Stato attuale Impostazione della modalità Super silent Cronometro 1 Da
Silenzioso e potenziato Sarà possibile selezionare la modalità Silenziosa o la modalità Potenziamento. In mod. Silent, l'un. funziona senza produrre molto rumore. Nella modalità Potenziamento, l'unità funziona con una capacità maggiore e un rumore più elevato, oltre al consumo energetico.	
41	42

TA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09	/2024
-------------------------------------	-------

Silenzioso e	potenziato
A	12:00
Cronometro 2	lacksquare
Da	01:00
A	06:00

Stato attuale	Indica lo stato dell'impostazione della modalità Silenziosa e Potenziamento.
Impostazione della modalità	Selezionare il livello che si desidera applicare: (1) Silent; (2) Super silent; (3) Potenziamento
Cronometro 1	Indicare lo stato del Timer 1.
Da	L'ora di inizio dell'impostazione modalità silenziosa e potenziamento del Timer 1
A	L'ora di fine dell'impostazione modalità silenziosa e potenziamento del Timer 1
Cronometro 2	Indicare lo stato del Timer 2.
Da	L'ora di inizio dell'impostazione modalità silenziosa e potenziamento del Timer 2
A	L'ora di fine dell'impostazione modalità silenziosa e potenziamento del Timer 2

43

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Quando lo Stato attuale è attivo e il Timer è inattivo, l'unità funziona in modalità Silent o Boost per tutto il tempo. Quando lo Stato attuale è attivo e anche il Timer è attivo, l'unità funziona in modalità Silent o Boost solo nel periodo di tempo impostato.

• Se l'ora di inizio impostata è successiva all'ora di fine impostata, l'unità funzionerà in modalità Silenziosa o Potenziamento per tutto il giorno. L'ora inizio e l'ora fine non possono essere impostate sullo stesso valore. In caso contrario, l'impostazione più recente non è valida e viene visualizzata una finestra di avviso.

Risc. di riserva

• Invisibile quando la funzione IBH/AHS è disattivata.

L'indicatore di stato si spegne automaticamente una volta disattivata la funzione.



44

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Impostazioni display

Impostazioni d	splay
Tempo	12:30
Data	15-08-2022
Daylight saving time (ora legale)	>
Lingua	Italiano >

Impostazioni disp	lay
Segnale acustico	
Retroilluminazione	>
Blocco schermo	>
Tempo blocco schermo	120 S

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Tempo	Impostare l'ora corrente di HMI.
Data	Impostare la data corrente di HMI.
	Imposta l'ora di inizio e di fine dell'ora legale.
Daylight saving	P NOTA
time (ora legale)	Il timer potrebbe essere saltato quando il controller cablato passa all'ora legale.
Lingua	Impostare la lingua dell'HMI.
Retroilluminazione	Impostare la luminosità della retroilluminazione.
Segnale acustico	Indica lo stato del segnale acustico.
Blocco schermo	Ricorda all'utente come bloccare e sbloccare lo schermo.
Tempo blocco schermo	Impostare il timer di blocco schermo automatico.
Separatore decimale	Cambiare tipo di separatore decimale.

Impostazione WLAN

Impostazione WLAN	
Smart link	>
Reset imp. WLAN	>

Smart Link	 Passare a una nuova pagina, che contiene il Cod. SN del controller cablato. Ogni volta che si accede alla schermata Smart Link, la connessione WLAN viene attivata per 5 minuti. -Con la connessione WLAN attivata, collegarsi all'un. tramite l'app. Per ulteriori informazioni, cfr. le istruzioni dell'applicazione.
Reset imp. WLAN	Viene visualizzata una pagina di conferma. -Se si conferma il reset, l'un. si disconnette dall'applicazione. Se si desidera utilizzare l'app per il funzionamento dell'un., collegare nuovamente l'un. alla WLAN.

Forza sbrinamento

A e

Stato attuale: Indica lo stato di Forza sbrinamento.

• L'indicatore di stato si spegne automaticamente al termine di Forza sbrinamento.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.5 Stato unità Stato unità . ₩ $\Box O$? Stato unità Parametro di funzionamento > > Analisi energetica Info disp. > Servizio assistenza > Un elenco di parametri relativi alle unità (sia unità master che unità slave). È possibile verificare lo stato corrente di ciascun Parametro di parametro. funzionamento Premere 🔇 o 📡 per commutare l'un. -Per ulteriori informazioni su ciascun parametro, rivolgersi all'installatore.

48

47

	ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
nalisi nergetica	È possibile verificare l'energia prodotta, l'energia consumata e l'efficienza dell'un. per ogni tipo. Tre tipi in tutto: -Dati energia riscald.* - Dati energia raffr.* -Dati energetici ACS* Due funzioni: -Dati energia: è possibile controllare i dati orari, giornalieri, sett., mensili, annuali o totali. -Annali dati energ.: è possibile controllare gli annali dati energ. POTA • II COP/EER è calcolato in condizioni di funzionamento normali.

 II codice SN e la versione software del controller cablato, dell'unità esterna o dell'unità interna (se applicabile).

 Premere per modificare la pagina informazioni (codice SN e software)

 Sarà possibile controllare sia le unità master che le unità slave. Premere o per commutare l'un. (un. master e un. slave).

 Servizio assistenza
 II numero tel. dell'installatore o del rivenditore.

* Visibile con --- visualizzato, se la funzione è disabilitata di conseguenza.

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Parametro di funzionamento

Linità N				
#00	1	Numero unità online	1	
#00	2	Modello ODU	5 KW	
¥00	3	Modalità funz.	Riscaldamento	
#00	4	Stato funz.	ON	

Analisi energetica

Analisi energetica	
Dati energia riscald.	>
Dati Energia raffr.	>
ati energetici ACS	>

TA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Dati energia Dati energia Annali dati energ. Annali dati energ. Dati energia Energia di riscaldamento: Ora Energia rinn. prodotta 6,50 kW Energia rinn. prodotta 6,50 kW Energia rinn. prodotta 6,50 kW Energia rinn. prodotta 2,50 kW Cop 3,40	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
51	Accedere all'icona 7 nella pagina C. Quindi, vengono visualizzati gli errori dell'un. (se presenti). 52
ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Info errore Unita Cod. #00 E8 (70%) 11:27 19-12-2022 #01 E2 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022	<section-header> IT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/204 5.7 FAQ - Domande più frequenti Image: Aq - Domande più frequenti Image: Image: Image: Aq - Domande più frequenti Image: Image</section-header>
53	54

5.8 IMPOSTAZIONE BACKUP SENSORE

• Questa funzione è disponibile solo per modelli specifici.

Questa funzione si attiverà automaticamente quando la sua unità presenta un errore specifico. Permette all'unità di continuare a funzionare per 48 ore. Se il problema non viene risolto a tempo debito, l'unità si spegnerà automaticamente.

Quando la funzione di backup del sensore è attiva, vedrà una finestra permanente nella pagina principale.



ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

La finestra indica anche il tempo restante di questa funzione.

• Contattare il proprio installatore per risolvere il problema rapidamente.

55

56

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

6 CONFIGURAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Da compilare a cura dell'installatore.

Cod.	Impostazione		Llnità	
Data			Unita	
Impostazione ACS				
Mod. ACS			/	
Disinfezione			/	
Priorità ACS			/	
Pompa_D			/	
Imp. tempo prior. ACS			/	
dT5_ON			°C	
dT1S5			°C	
T4DHWMAX			°C	
T4DHWMIN			°C	
T5S_DISINFECT			°C	
t_DI_HIGHTEMP.			Minuti	
t_DI_MAX			Minuti	
t_DHWHP_RESTRICT			Minuti	
t_DHWHP_MAX			Minuti	
PUMP_D TIMER			/	
PUMP_D RUNNING TIME			Minuti	
PUMP_D DISINFECT			/	
Funzione ACS			1	

57

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Imp. raffrescamento					
Mod. raffrescamento			/		
t_T4_FRESH_C			Ora		
T4CMAX			°C		
T4CMIN			°C		
dT1SC			°C		
dTSC			°C		
Emiss. Zona 1 - Raff.			/		
Emiss. Zona 2 - Raff.			/		
	Imp. riscaldamento				
Mod. Riscaldamento			/		
t_T4_FRESH_H			Ore		
T4HMAX			°C		
T4HMIN			°C		
dT1SH			°C		
dTSH			°C		
Emiss. Zona 1 - Risc.			/		
Emiss. Zona 2 - Risc.			/		
Forza sbrinamento			/		
	Imp. mod. AU	ТО			
T4AUTOCMIN			°C		
T4AUTOHMAX			°C		

Impost. tipo temp.				
TEMP. FLUSSO ACQUA			/	
TEMP. AMBIENTE			/	
ZONA DOPPIA			/	
Imp	o. termostato	amb.		
TERMOSTATO AMBIENTE			/	
PRIORITÀ MOD. IMPOST.			/	
Al	tra sorg. di ca	lore		
Funzione IBH			1	
dT1_IBH_ON			°C	
t_IBH_DELAY			Minuti	
T4_IBH_ON			°C	
P_IBH1			kW	
P_IBH2			kW	
Funzione AHS			1	
AHS_PUMPI CONTROL			/	
dT1_AHS_ON			°C	
t_AHS_DELAY			Minuti	
T4_AHS_ON			°C	
EnSwitchPDC			1	
GAS-COST			Prezzo/m ³	
ELE-COST			Prezzo/kWh	
MAX-SETHEATER			°C	

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
FUNZIONE TBH			/
dT5_TBH_OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minuti
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Funzione solare			/
Controllo solare			/
Deltatsol			°C
F	unzione spec	iale	
Prerisc. del pavim.			/
T1S			°C
t_ARSTH			Ore
Asciugatura pavimento			1
t_Dryup			Giorni
t_Highpeak			Giorni
t_Drydown			Giorni
t_Drypeak			°C

60

59

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Ora inizio			h/min
Data di inizio			gg/mm/aa
RIA	VVIO AUTON	IATICO	
RIAVVIO AUTOMATICO RAFFR./RISC.			1
RIAVVIO AUTOMATICO ACS			1
LIMI	TAZIONE CC	NSUMI	
LIMITAZIONE CONSUMI			1
DEFINIZIONE INGRESSI			
M1 M2			/
RETE INTELLIGENTE			1
T1T2			1
ТВТ			1
P_X PORT			1
IMPOSTAZIONE CASCATA			
PER_START			%
REGOL_TEMPO			Minuti
IMP. INDIRIZZO HMI			
INDIRIZZO HMI PER BMS			/

61

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Stop BIT			/	
Impostazione comune				
t_DELAY PUMP			Minuti	
POM.ANTIBL_t1			Ore	
FUNZ. POM.ANTIBL_t2			sec.	
SV ANTIBL_t1			Ore	
FUNZ. SV ANTIBL_t2			sec.	
Ta-regol.			°C	
POMPA_I USCITA SILENT			%	
Analisi energetica			/	
Pompa_O			/	
Impost. funz. intelligenti				
Correz. energia			1	
Mod. backup sensore			/	

63

64

ITA - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21Tbt Temp. serb. tamp.22T1S_C1 CLI. Tmp. curva T1S2_C2 CLI. Tmp.

23

NOTE

curva 24 Pressione acqua 25 Flusso acqua 26 Corrente ODU 27 Tensione ODU 28 Tensione CC 29 Corrente CC 30 Pompa_I PWM



	ITA - Cod. 354	0001680 - Rev. (01 - 09/2024				
7 0							
/ P	/ PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO						
N	Cod.		Valore				
IN.	Data						
1	Modello ODU						
2	Modalità funz.						
3	Freq. compessore						
4	Velocità vent.						
5	Valvola di esp.						
6	Tp Temp. mand. comp.						
7	Th Temp. aspir. comp.						
8	T3 Temp. scamb. esterno						
9	TL Temp. distribuzione						
10	T4 Temp. aria est.						
11	TF Temp. modulo						
12	P1 Press. compr.						
13	P2 Press. compr.						
14	T2b Temp. ingr. piastra						
15	T2 Temp. usc. piastra F.						
16	Tw_in Temp. ingr. acqua piastra						
17	Tw_out Temp. usc.						
18	T1 Temp, acqua uscita						
19	Tw2 Temp. acqua circ2						
20	T5 Temp. serb. acqua						

NOTE

ENGLISH

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

CONTENTS

1	GENERAL SAFETY PRECAUTIONS	01
	 1.1 Safety Signs 1.2 Notice to Users	01 01
2	DOCUMENTATION	04
3		05
	 3.1 Names and Functions 3.2 Interface Switch 3.3 Interface Layout 	05 06 07
4	BASIC OPERATIONS	16
	 4.1 Screen Lock/Unlock 4.2 Unit ON/OFF 4.3 Temperature Settings 4.4 Mode Change 	16 16 16 17

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 OTHER FUNCTIONS AND SETTINGS 20 5.1 Schedule 20 5.2 Weather temp. settings 31

 • 5.2 Would only bound o

7 OPERATING PARAMETERS 62

The original documentation is written in English. All other languages are translations.

The manufacturing company declines all responsibility for inaccuracies contained herein, if due to printing or transcription errors. The company reserves the right to make changes and improvements to the products in the catalog at any time and without notice.

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- This document is applicable only to the wired controller. Read this document and follow the instructions carefully before operating the wired controller.
- Always observe all the operating instructions.
- Hand these instructions and all other applicable documents to the end user.

Follow the safety precautions in the INSTALLATION MANUAL for the correct use of the heat pump unit.

1.1 Safety Signs

Action-related warnings in the document:

It indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

♀ NOTE

Additional information.

1.2 Notice to Users

If you are not sure how to operate the unit, contact your installer.

01

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- · The unit is marked with the following symbol:



This means that electrical and electronic products may not be mixed with unsorted household waste. Do not try to dismantle the system yourself. The dismantling of the system and the treatment of the refrigerant, oil and other parts must be done by an authorized installer and must comply with applicable legislation.

The unit must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more information, contact your installer or local authority.

• Working conditions of the wired controller.

Input voltage	18V DC
Operating temperature	-10 to 43°C
Humidity	≤RH90%



3.1 Names and Functions



Icon	Name	Definition
Ξ	Menu/Return*	Press to access the menu page (from the home page) / return to the previous page (from a page other then the home page)
0	Confirm	Confirm a selection / Save settings / Acess the next page
(ON/OFF	Turn on/off zone 1/zone 2/DHW Press and hold for 3 seconds to turn on/off all appliances (zone 1 / zone 2 / DHW).
$\langle \rangle$	Navigation: upward, downward leftward, rightward	Press to navigate the cursor to adjust settings (holding it for 1 second can start quick adjustment)

* Hold for 2 seconds to return to the main page.







* To switch from Page A to Page B, select an appliance first. ** To switch from Page C to Page D, select a target icon first. ***To switch from Page D to Page C, press 🚍 several times (depending on the page level).



3.3 Interface Layout



		Set temperature	6	When Zone 2 is selected, the zone indicator and set temperature are visible.
		Radiator	###	Displays # , or b depending on the installer setting.
3*	Zone 2 applian -ces	Underfloor heating		The icon color is orange when Zone 2 is in heating mode. The icon color is blue when
		Fan coil unit		Zone 2 is in cooling mode. The icon color is gray when Zone 2 is OFF.
		Temperature	29,8 29,8	The indicator lights up when Zone 1 is ON and turns gray
	Zone 1	Current room temperature	<u>18</u>	when Zone 1 is OFF. When the temperature is controlled by room temperature,
4	temper- atures	Current water temperature	₹Ĩ	When the temperature is controlled by water temper- ature, \mathfrak{S}_{n} is displayed.
		Set temperature	(Of	the zone indicator and set temperature are visible.
5	Zone 1	indicator	Zone 1	Indicates this zone is Zone 1.
			08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

FN - Cod	3540001680	- Rev	01 -	09/2024

		Radiator	###	Displays ### , or depending on the installer
6	Zone 1 appli-	Underfloor heating		setting. The icon color is orange when Zone 1 is in heating mode.
		Fan coil unit		Zone 1 is in cooling mode. The icon color is gray when Zone 1 is OFF.
	Lock		[Visible when the screen is locked.
	Silent mode		炙	Visible when the silent mode is active.
7	WLAN	connection	(;	Visible during WLAN connecting and after successful WLAN connection.
	Smart g	grid	肉	Visible when smart grid function is active.
8	Error		<u> </u>	Visible when any error exists.
	DHW	Temperature	50,°∷≋ĩ	The indicator lights up when
9**	tank tempe- rature	Current water temperature	₩	when DHW is OFF. When DHW is selected, set temperature is visible.
09				

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Set temperature	(Of	
10**	10** DHW tank		•:	The icon color is orange when DHW heating is ON. The icon color is gray when DHW heating is OFF.
11**	Fast D⊦	łW	>>	Visible when fast DHW is active.

* Invisible if DOUBLE ZONE is disabled.

**Invisible if DHW MODE is disabled.

Page B – Appliance page



No	Na	ame	Icon	Note		
	Date 01-12-2022 Time 9:41		01-12-2022	Current date (DD-MM-YYYY)		
			9:41	wired controller.		
2	Zone indicator		Zone1	Display 1 or 2 depending on the zone you have selected.		
	Temperat	ure	29,8 29,8	When the temperature is		
3	Current ro temperatu	oom ure	<u> </u>	\bigcirc is displayed.		
	Current water temperature		₹Ĩ	When the temperature is controlled by water temperature,		
	Set temperature		(Of	ອັກຄ is displayed.		
	Radiator		###	Displays ## , or depending on the installer setting.		
4	Appliance	Underfloor heating		The icon color is orange when the selected appliance is in heating mode. The icon color is blue when		
	Fan coil unit			the selected appliance is in cooling mode. The icon color is gray when the selected appliance is OFF.		
	11					

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Electric heater	ţ,	Visible if any electric heater is active.
	Daily timer	\bigcirc	Visible if the daily timer is active.
	Silent mode	\$};	Visible when silent mode is active.
	Holiday mode	Ð	Visible when holiday mode is active.
	Compressor	Ë	Visible when the compressor is running.
,	Water pump	Ð	Visible when the integrated water pump is running.
	Energy saving mode	G	Visible when ECO mode is active.
5	Anti-freeze	▓	Visible when anti-freeze function is active.
	Defrost	*	Visible when defrost function is active.
	Additional heat source	\cong	Visible when additional heat source is active.
	Mains electricity	Ē	Visible when smart grid function is active and the input signal is mains electricity.
	Peak electricity	L∕\$	Visible when smart grid function is active and the input signal is electricity at peak.
	Green electricity	æ	Visible when smart grid function is active and the input signal is electricity for free.
	Solar	۲	Visible when solar heating function is active.

12



EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Disinfection Weekly timer		Ø	Visible when disinfection function is active.
			*** 7	Visible when the weekly timer is active.
	Outdoor ambient temperature		ന്പം-10℃	Current outdoor ambient temperature.
	Error		\triangle	Visible when any error exists.
6	WLAN connection		(ċ	Visible during WLAN connecting and after successful WLAN connection
	Smart grid		承	Visible when smart grid function is active.
	Timer	Time icon		
		Time of the Timer	01:00	
7		Date of the Timer	04-06-2023	Displays the recent timer information (for Schedule timer only).
	muicator	Set operation mode of the timer		When no timer is active, "" is displayed.
		Set temperature of the timer	26,5℃	

Page D – Setting and information page



The page layout varies with your selection. It is either the setting page in which the parameters can be adjusted, or the information page which only provides additional information.

15

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 BASIC OPERATIONS

4.1 Screen Lock/Unlock

The screen dims 30 seconds after no operation, and then turns dark in 10 seconds.

To lock or unlock the screen, hold \lt and > simultaneously for 1.5 seconds.

4.2 Unit ON/OFF

Select an appliance (icon 3, 6, or 10) in Page A, and press (1) to turn ON/OFF the selected appliance.

Appliance color on the wired controller	Appliance status
Dark gray	OFF
Light orange	ON(heating mode)
Light blue	ON(cooling mode)

4.3 Temperature Settings

Select an appliance, and press \frown and \smile to adjust the set temperature.

• Set temperature adjustment is feasible regardless of the appliance status.

16

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Mode Change



Access icon 1 in Page C to change the operation mode.



Press \langle or \rangle to change the operation mode. Three modes are optional:, Heating, Cooling, and Auto. EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

About AUTO mode:

• The unit selects the operation mode automatically based on the outdoor ambient temperature and some advanced settings of the installer.

You can see the interfaces as below when the unit is running in different modes. Heating:



Cooling:

EN - Cod.	3540001680 -	Rev. 01	- 09/2024



Auto:



EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 OTHER FUNCTIONS AND SETTINGS

The settings and operation guide of icons 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 in Page C are shown below.

♀ NOTE

The icon below is the status indicator. means inactive, and means active.

5.1 Schedule



You can make schedules for the unit operation.

19

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Schedule	
Zone1 daily timer	0N >
Zone2 daily timer	0N >
DHW daily timer	OFF >
Zone1 weekly schedule	on 🗲

Schedule	
Zone 2 weekly schedule	ON
DHW weekly schedule	on >
Holiday away	OFF >
Holiday home	on >

The status indicator on the right of the interface shows "ON" when the schedule is active, and "OFF" when the schedule is inactive.

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

20

You might see less items than what is illustrated above. The number of visible items depends on your actual application.

This function is based on the current time displayed on the wired controller. Make sure the time is correct.

Zone 1 daily timer

For daily schedule for Zone 1, 4 parameters can be set. Up to 6 commands can be set..

		Zon	e 1 daily timer	
No.	Time	Mode	Temp.	_
01	01:00	Ņ.	26℃	
02	20:00	Ņ.	26°C	
03	00:30	OFF	0℃	
04	00:30	ġ.	26℃	

Daily schedule: The commands repeat every day.



-	
Time	The time when the unit starts to execute the following command.
Mode	The mode in which the unit starts to run from the set time. OFF means Zone 1 turns off at the set time.
Temp	The target temperature of the unit in the set mode.
Status	The status of the schedule setting. If no timer is active, Zone 1 daily timer is inactive.

Zone 2 daily timer

Daily schedule for Zone 2. Refer to Zone 1 daily timer. This item is invisible if DOUBLE ZONE is disabled.

DHW daily timer

Daily schedule for DHW heating. Refer to Zone 1 daily timer. This item is invisible if DHW MODE is disabled.

Zone 1 weekly schedule

Weekly schedule for Zone 1. Up to 4 schedules can be set.

Zone 1 weekly sch	nedule
Schedule 1	ON 🕽
Schedule 2	ON 🕽
Schedule 3	OFF 🕽
Schedule 4	ON 🕽

23

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Zone 1 weekly schedule		
Sunday	\odot	
Monday	0	
Tuesday	0	
Wednesday	0	

Command:

Day:

	Z	one 1 v	weekly schedule 1	
No.	Time	Mode	Temp.	
01	01:00	ò.	26,5℃	lacksquare
02	20:00	Ņ.	26,5℃	
03	00:30	Ņ.	26,5°C	
04	00:30	ò.	26,5℃	

Weekly schedule	Indicates the status of the weekly schedule.
Day	The day on which the following command is active within a week. At least one day should be selected.
Command	Refer to Zone 1 daily timer.

25

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weekly schedule: The commands repeats every week.

Zone 1 weekly schedul	e 1
Weekly schedule	

Press () and you can see the interface below.

Weekly schedule	
Day	Every day >
Command	>

24

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Zone 2 weekly schedule

Weekly schedule for Zone 2. Refer to Zone 1 weekly schedule. This item is invisible if DOUBLE ZONE is disabled.

DHW weekly schedule

Weekly schedule for DHW heating. Refer to Zone 1 weekly Schedule and DHW daily timer.

This item is invisible if DHW MODE is disabled.

Holiday away

Schedule for holiday, providing a mild temperature for the residence to prevent freezing.

	Holiday away	
Current state		

Press () and you can see the interface below.



EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	EN - Coa. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Holiday away	Heating Mode* Indicates the status of heating mode.
Current state	Heating The target temperature of the unit in heating
From 15-08-2022	Temp.* mode.
Until 17-09-2022	Mode** Indicates the status of DHW heating mode.
Heating mode	DHW Temp.** The target temperature of the unit in DHW heating mode.
Holiday away	Disinfect*** Indicates the status of disinfect function.
DHW Mode	 Invisible if Heating mode is inactive. Invisible if DHW mode is inactive.
Disinfect	*** Invisible if DHW mode or disinfection is inactive.
	♀ NOTE
	You might see less items than what is illustrated above.
	The number of visible items depends on your actual
Status Indicates the status of Holiday away mode.	Quit Holiday away mode in advance:
From The day on which Holiday away mode starts (00:00 on that day).	When Holiday away mode is active, press any button on the wired controller. Then, a confirmation page appears.
Jntil The day on which Holiday away mode ends (24:00 on that day).	For more information, see FAQ.
27	28
EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
oliday home case that user stays at home for holiday, user can make	Holiday home
istomized schedule.	Zone 2 holiday timer ON >
Holiday home	DHW holiday timer ON >
Current state	
	Current Status Indicates the status of Holiday home mode
ess 🔘 and you can see the interface below.	From* The day on which Holiday home mode start (00:00 on that day)
Holiday home	Until* The day on which Holiday home mode ends (24:00 on that day)
Current state	Zone 1 holiday timer*
Until 17-09-2022	Zone 2 holiday timer*
Zone 1 holiday timer ON >	DHW holiday timer*
	* Invisible if Holiday home mode is inactive.
29	
	20
	30

EN

	EN - Cod.	3540001680 -	Rev.	01	- 09/2024
--	-----------	--------------	------	----	-----------

You might see less items than what is illustrated above. The number of visible items depends on your actual application.

Quit Holiday home mode in advance:

When Holiday home mode is active, press any key on the wired controller. Then, a confirmation page appears.. For more information, see FAQ.

5.2 Weather temp. settings



The set water temperature is regulated automatically depending on the outdoor ambient temperature.

This function is only for space heating and space cooling. When the function is active, the unit will apply temperature curves if the current operation mode is consistent with the activated function

31

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• If the temperature is controlled by room temperature, the set temperature (in home page) can be adjust as usual.

• This function is invalid if the unit is in holiday away or holiday home mode, and the function turns to valid automatically (if this function is set to be active) when the unit quits holiday away or holiday home mode.

Zone 1 heating mode

Heating temperature curve setting for Zone 1.



Press O and you can see the interface below

33

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weather temp. settings	
Weather temp. settings introduction	>
Zone 1 heating mode	0N 🗲
Zone 1 cooling mode	OFF >
Zone 2 heating mode	OFF >
Weather temp. settings	
Zone 2 cooling mode	OFF >

The status indicator on the right of the interface shows "ON" when the setting is active, and "OFF" when the setting is inactive.

• If the temperature is controlled by water temperature, you cannot adjust the set temperature (in home page) manually once this function is enabled.

32

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Zone 1 heating mode	
Temperature curve	۲
Temperature curve type	Standard
Temperature level	4
Temperature offset	0℃

Temperature curve	Indicates the status of temperature curve function.
Temperature curve type*	Select which curve type you want to apply. Three types in all: Standard, ECO, Custom Standard: Curves preset by manufacturer, mainly for common conditions ECO: Curves preset by manufacturer, for energy saving Custom: The parameters of the curve can be adjusted, mainly for advanced users .
	Standard
Temperature level*	Up to 8 curves preset by manufacturer, from which you can choose one.
Temperature offset*	Fine tune the curve. -Slightly increase or decrease the temperature of the curve.
	34

	ECO**	
Temperature level*	Up to 8 curves preset by manufacturer, from which you can choose one.	
ECO timer*	ECO timer: Indicates the status of ECO timer. -If the ECO timer is inactive, the unit will operate in ECO mode all the way. -If the ECO timer is active, the unit will operate in ECO mode only during the set time period. Start: the hour from which the ECO curve is enabled; End: the hour from which the ECO curve is disabled -If the set Start time is later than the set End time, the unit will operate in ECO mode throughout a day. The Start time and End time cannot be set to the same value. Otherwise, the most recent setting is invalid, and a notice window appears.	
	Custom	
Temperature setting*	The parameters of the curve can be adjusted.	
Temperature offset*	Fine tune the curve. -Slightly increase or decrease the temperature of the curve.	

* Invisible if Temperature curve function is inactive.

35

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Available only for Zone 1 heating mode and single zone application.

Zone 1 cooling mode Cooling temperature curve setting for Zone 1. Refer to Zone 1 heating mode.

Zone 2 heating mode

Heating temperature curve setting for Zone 2. Refer to Zone 1 heating mode.

Invisible if DOUBLE ZONE is disabled.

Zone 2 cooling mode

Cooling temperature curve setting for Zone 2. Refer to Zone 2 heating mode.

🖓 NOTE

Invisible if DOUBLE ZONE is disabled.

Introduction to weather temp. settings

It provides some basic knowledge about the temperature curve. For more information, see FAQ.

36

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 DHW settings



Invisible if DHW MODE is disabled.

The status indicator on the right of the interface shows "ON" when the setting is active, and "OFF" when the setting is inactive.

DHW settir	ngs
Disinfect	0N 🗲
Fast DHW	ightarrow
Tank heater	ightarrow
DHW pump	ON >

37

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Disinfect	Kill Legionella at high temperature.
→Current State	Indicates the status of Disinfect function.
→Operate Day	The day on which Disinfect function is active within a week. At least one day should be selected.
→Start	The hour when Disinfect function starts.
Fast DHW*	Indicates the status of Fast DHW function. -Fast DHW function forces the unit to run in DHW mode (the unit will switch to DHW mode immediately). -Fast DHW serves to activate auxiliary heat sources such as TBH, AHS, and IBH for DHW heating.
Tank heater*	Indicates the status of Tank heater function. -Tank heater function serves to activate TBH.
DHW pump	Daily schedule for DHW pumps -Up to 12 commands can be set. The operation time of DHW pumps for each command is 5 minutes.

* The status indicator will turn OFF automatically after the function ends.

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Disinfect	DHW pump
Disinfect Current state Press and you can see the interface below	DHW pump No. Time 01 01:00 02 20:00 03 00:30 04 00:30
Disinfect Current state Operation day Every day Start 01:00 POTE If there is DHW Timer set off during disinfect function running. The disinfect function will be stopped without any notice.	5.4 Settings Setting Setting Settings Settings Settings Settings Settings Sett
39	40
EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Settings Silent and boost mode setting ON > Backup Heater Image: Compare the setting Display Setting > WLAN Setting >	EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Silent and boost mode setting <u>Current state</u>
Settings Force defrost Force defrost Silent and boost mode setting You can select Silent mode or Boost mode. In Silent mode, the unit operates without producing much noise. In Boost mode, the unit operates with higher capacity and higher noise, power consumption as well.	Press and you can see the interface below. Silent and boost mode setting Current state Mode setting Super silent Timer 1 From 01:00
41	42

LIN - 000. 00+0001000 - 1(0). 01 - 03/2024
--

Silent and boost mode setting		
Until	12:00	
Timer 2	ightarrow	
From	01:00	
Until	06:00	

Current state	Indicate the status of Silent and boost mode setting.
Mode setting	Select which level you want to apply to: (1)Silent; (2)Super silent; (3)Boost
Timer 1	Indicate the status of Timer 1.
From	The Silent and boost mode setting start time of Timer 1
Until	The Silent and boost mode setting end time of Timer 1
Timer 2	Indicate the status of Timer 2.
From	The Silent and boost mode setting start time of Timer 2
Until	The Silent and boost mode setting end time of Timer 2

· When Current state is active and Timer is inactive, the unit runs in Silent or Boost mode all the time. When Current state is active and Timer is also active, the unit runs in Silent or Boost mode only in the set time period.

43

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• If the set start time is later than the set end time, the unit will operate in Silent or Boost mode throughout a day. The Start time and End time cannot be set to the same value. Otherwise, the most recent setting is invalid, and a notice window appears. **Backup Heater**

• Invisible when IBH/AHS function is disabled.

The status indicator will turn OFF automatically after the function if off.

Settings	
Silent and boost mode setting	0N 🗡
Backup heater	
Display setting	>
WLAN setting	>

Display Setting

Display Setting	a l
Time	12:30
Date	15-08-2022
Daylight saving time	>
Language	English >

44

EN - Co	d. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024			EN - Cod. 3
	Display Setting		WLAN Setting	9
Buzzer				
Backlig	iht >			
Screen	Lock >			
Screen	lock time 120 S			Smart link
Time	Set the current time of HMI.			Reset WLAN s
Date	Set the current date of HMI.			
Daylight saving time	Timer could be skipped when the wired controller switches summer time.			Jump to code of tl -Every til
Language	Set the language of HMI.		Smart Link	the WLA
Backlight	Set the backlight brightness.			-With the
Buzzer	Indicates the status of Buzzer.			instructio
Screen Lock	Reminds user how to lock and unlock the screen.			
Screen Lock Time	Set the automatic screen lock timer.			-lf you
Decimal separator	Switch decimal separator type.		setting	disconne app to o
	45			the WLA
	45	J	setting	app to the WL

3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	WLAN setting		
	Smart link	>	
	Reset WLAN setting	<u>></u>	
Smart Link	Jump to a new page code of the wired cont -Every time you enter the WLAN connection -With the WLAN conn to the unit through instructions of the app	, which contains the roller. r the Smart Link scre is activated for 5 minu ection activated, conn the app. Refer to for more information.	SN en, ites. iect the
Reset WLAN setting	A page for confirmatic -If you confirm the disconnect with the ap app to operate the ur the WLAN again.	on appears. e reset, the unit op. If you want to use nit, connect the unit v	will the vith

Force Defrost

Current State: Indicates the status of Force Defrost. • The status indicator will turn OFF automatically after Force Defrost ends.

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
5.5 Unit Status Unit status Unit status Unit status Unit status Unit status Operation parameter	You can check the produced energy, consumed power and efficiency of the unit for every type. Three types in all: -Heating energy data* -Cooling energy data* -DHW energy data* Two functions: -Energy data: you can check the hourly, daily, weekly, monthly, or yearly data or total data. -Historical data: you can check the historical data. Q NOTE • COP/EER is calculated under normal operating conditions.
Device info. > Service call > Operation A list of parameters related to the units (both master units and slave units). You can check the current status of each parameter.	Device info.The SN code and software version of the wired controller, outdoor unit or indoor unit (if applicable). Press ▲ to ➡ switch information page (SN code and software) You can check both the master units and slave units. Press ◀ or ➤ to switch the unit (master units and slave units).
Press (or) to switch the unit. -Ask your installer for more information of each	Service call The phone number of your installer or dealer.
parameter.	* Visible with displayed, if the function is disabled accordingly.
47	48
EN. Cod 2540004680 Day 0400/2024	EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Operation parameter	Heating energy data
	Energy data
Unit NO.	Historical data
#00 1 Online unit number 1	
#00 3 Operation mode Heating	
#00 4 Operation status ON	Energy data:
	Heat energy: Hour
Energy metering	Production 8,50kW
	Consumption 2,50kW
Energy metering	COP 3,40
Heating energy data	
Cooling energy data	
DHW energy data	
	50

	EN - Cod. 354000168	0 - Rev. 01 - 09/2024
Historical data	1:	
	Heating	g energy
	Total 🗘 2021 < >	
	Production	6000,00kWh
	RE production	3455.00kWh
	Consumption	1456.00kWh
	COP	4,12
Ĺ		
5.6 Error In	fo	
ſ	Erro	r info

Access icon 7 in page C. Then, unit errors (if any) are displayed.

51

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Erro	r info.	
Unit	Code	Time	Date	
#00	E8 (70%)	11:27	19-12-2022	
#02	E0 (50%)	15:30	19-12-2022	
#01	E2	10:30	02-12-2022	
#00	E8 (70%)	11:27	25-10-2022	

You can press O at each record to check the definition of the error code.

Unit	Code	Time	Dade	
#01	E1	11:27	19-12-2022	I

52

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.7 FAQ



Access icon 8 in page C. Then, a QR code is displayed.



Scan the QR code for more details about the wired controller.

53

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.8 SENSOR BACKUP SETTING

• This function is only available for specific models.

This function will activate automatically when your unit in some specific error. It allow the unit keep working for 48 hours. If the problem is not solved in due time, the unit will shut down automatically.

When the sensor backup function is active, you will see a permanent window in the main page.





dTSC			°C
Zone 1 C-emission			/
Zone 2 C-emission			/
	Heating setting	g	
Heating mode			/
t_T4_FRESH_H			Hours
T4HMAX			°C
T4HMIN			°C
dT1SH			°C
dTSH			°C
Zone 1 H-emission			1
Zone 2 H-emission			1
Force defrost			1
Ą	UTO mode se	tting	
T4AUTOCMIN			°C
T4AUTOHMAX			°C

l	emp. type set	ting	
WATER FLOW TEMP.			/
ROOM TEMP.			/
DOUBLE ZONE			/
Roo	m thermostat	setting	
ROOM THERMOSTAT			/
MODE SET PRIORITY			/
(Other heat sou	urce	
BH function			/
dT1_IBH_ON			°C
LIBH_DELAY			Minutes
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
AHS function			/
AHS_PUMPI CONTROL			1
dT1_AHS_ON			°C
_AHS_DELAY			Minutes
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			/
GAS-COST			Price/m ³
ELE-COST			Price/kWh
MAX-SETHEATER			0°

58

6 INSTALLATION CONFIGURATION

To be filled in by the installer.

.

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Code	Octaing		Unit		
Date			Unit		
DHW setting					
DHW mode			/		
Disinfect			/		
DHW priority			/		
Pump_D			/		
DHW priority time set			/		
dT5_ON			°C		
dT1S5			°C		
T4DHWMAX			°C		
T4DHWMIN			°C		
T5S_DISINFECT			°C		
t_DI_HIGHTEMP.			Minutes		
t_DI_MAX			Minutes		
t_DHWHP_RESTRICT			Minutes		
t_DHWHP_MAX			Minutes		
PUMP_D TIMER			/		
PUMP_D RUNNING TIME			Minutes		
PUMP_D DISINFECT			/		
ACS function			/		

56

55

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Cooling mode

T4CMAX

T4CMIN

dT1SC

t_T4_FRESH_C

Cooling setting

57

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

The window also indicates the remaining time of this function.

• Please contact you installer to solve the problem in time.

/

Hour

°C

°C

°C

EN - Cod. 35400	1680 - Rev.	. 01 - 09/2024
-----------------	-------------	----------------

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
TBH FUNCTION			1
dT5_TBH_ OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minutes
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Solar function			1
Solar control			1
Deltatsol			°C
S	pecial functio	n	·
Preheating for floor			/
T1S			°C
t_ARSTH			Hours
Floor drying up			1
t_Dryup			Days
t_Highpeak			Days
t_Drydown			Days
t_Drypeak			°C

Start time			h/min	
Start date			dd/mm/yy	
AUTO RESTART				
AUTO RESTART COOLING/HEATING MODE			/	
AUTO RESTART DHW MODE			1	
POWEF	R INPUT LIMI	TATION		
POWER INPUT LIMITATION			/	
	NPUT DEFIN	E		
M1 M2			/	
SMART GRID			/	
T1T2			/	
ТВТ			/	
P_X PORT			/	
CASCADE SETTING				
PER_START			%	
TIME_ADJUST			Minutes	
HMI A	DDRESS SE	TTING		
HMI ADDRESS FOR BMS			/	

60

59

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Stop BIT			/		
Common setting					
t_DELAY PUMP			Minutes		
t1_ANTILOCK PUMP			Hours		
t2_ANTILOCK PUMP RUN			Seconds		
t1-ANTILOCK SV			Hours		
t2-ANTILOCK SV RUN			Seconds		
Ta-adj.			°C		
PUMP_I SILENT OUTPUT			%		
Energy metering			/		
Pump_O			/		
Intelligent function settings					
Energy correction			/		
Sensor backup mode			/		

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

7 OPERATING PARAMETERS

No.	Code	Value		
	Date			
1	ODU model			
2	Operation mode			
3	Comp. frequency			
4	Fan speed			
5	Expansion valve			
6	Tp comp. discharge temp.			
7	Th comp. suction temp.			
8	T3 outdoor exchanger temp.			
9	TL distributor temp.			
10	T4 outdoor air temp.			
11	TF module temp.			
12	P1 comp. pressure			
13	P2 comp. pressure			
14	T2b plate F-in temp.			
15	T2 plate F-out temp. Tw_in plate water inlet			
16	temp. Tw_out plate water			
17	outlet temp.			
18	T1 leaving water temp.			
19	Tw2 circuit2 water temp.			
20	Ta room temp.			

21	T5 water tank temp.		
22	Tbt buffer tank temp.		
23	T1S_C1 CLI. curve temp.		
24	T1S2_C2 CLI. curve temp.		
25	Water pressure		
26	Water flow		
27	ODU current		
28	ODU voltage		
29	DC voltage		
30	DC current		
31	Pump I PWM		

EN - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

NOTE

64

63

NOTE
NOTE

ESPAÑOL

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

CONTENIDO

1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES....01

1.1 Señales de seguridad1.2 Aviso a los usuarios	01 01
2 DOCUMENTACIÓN	04
3 INTERFAZ DE USUARIO	05
 3.1 Nombres y funciones 3.2 Interruptor de interfaz 3.3 Diseño de interfaz 	05 06 07
4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO	16
4.1 Bloqueo/desbloqueo de pantalla4.2 Encendido/apagado de la unidad	16 16

 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 OTRAS FUNCIONES Y CONFIGURACIONES....... 20

• 5.1 Programa 20

- 5.8 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE RESERVA ... 55

La documentación original está escrita en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones.

La empresa fabricante declina toda responsabilidad por las inexactitudes contenidas en este documento, ya sean debidas a errores de impresión o transcripción. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en los productos del catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- Este documento solo es aplicable al controlador. Lea este documento y siga atentamente las instrucciones antes de poner en funcionamiento el controlador.
- · Siempre respete todas las instrucciones de funcionamiento.
- Entregue estas instrucciones y todos los demás documentos aplicables al usuario final.

▲ ADVERTENCIA

Siga las precauciones de seguridad del MANUAL DE INSTALACIÓN para usar de forma correcta la unidad de bomba de calor.

1.1 Señales de seguridad

Advertencias relacionadas con acciones en el documento:

Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

♀ NOTA

Información adicional.

1.2 Aviso a los usuarios

Si no está seguro de cómo operar la unidad, póngase en contacto con su instalador.

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les supervise o se les haya dado instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los peligros que ello conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben realizar la limpieza y el mantenimiento.
- · La unidad está marcada con el siguiente símbolo:



Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no se pueden mezclar con residuos domésticos sin clasificar. No intente desmontar el sistema usted mismo. Solo un instalador autorizado debe realizar el desmontaje del sistema y el tratamiento del refrigerante, aceite y otras piezas, y debe cumplir con la legislación aplicable.

La unidad debe tratarse en una instalación de tratamiento especializada para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al garantizar que se desecha correctamente, ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el ambiente y la salud humana. Para obtener más información, contáctese con su instalador o una autoridad local.

· Condiciones de trabajo del controlador.

Tensión de entrada	18 V CC
Temperatura de funcionamiento	-10 a 43 °C
Humedad	≤RH90 %



3.1 Nombres y funciones

<u>Û</u> 8-1	orc Zonal	291.57 * 291.68 291.57	50%	84
≡	<	^ 0 ~	>	ወ

Icono	Nombre	Definición
	Menú/Volver*	Pulse aquí para acceder a la página de menú (desde la página de inicio) o volver a la página anterior (desde una página que no sea la de inicio).
0	Confirmar	Confirmar una selección/guardar los ajustes/acceder a la siguiente página
() ENC/APAG		Encender/apagar zona 1/zona 2/ACS Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar todos los aparatos (zona 1/zona 2/ACS).
 ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ riba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha 		Pulse para desplazar el cursor y ajustar la configuración (puede iniciar un ajuste rápido si lo mantiene pulsado durante 1 segundo).

Mantenga pulsado durante 2 segundos para volver a la página principal.

05

3.2 Interruptor de interfaz



* Para pasar de la página A a la página B, elija primero un aparato.

** Para pasar de la página C a la página D, elija primero un icono de destino.

*** Para pasar de la página D a la página C, pulse 💻 varias veces (según el nivel de la página).



		Temperatura establecida	69	Cuando se elige la Zona 2, el indicador de zona y la temperatura establecida son visibles.	
	Aparatos de la zona 2	Radiador	###	Muestra 🏢 , o 📃 según la configuración del	
3*		Calefacción por suelo radiante	<u> </u>	instalador. El icono es naranja cuando la Zona 2 está en modo calefacción. El icono es azul cuando la Zona	
	Tempera turas de la zona 1	Unidad fancoil		2 esta en modo refrigeración. El icono es gris cuando la Zona 2 está apagada.	
		Temperatura	29,° 29,°	El indicador se ilumina cuando la Zona 1 está encendida y se vuelve	
		Temperatura actual de la sala	<u>18</u>	gris cuando la Zona 1 está apagada. Cuando la temperatura se controla mediante la temperatura ambiente, se muestra	
4		Temperatura actual del agua	₹Ĩ	Cuando la temperatura se controla mediante la temperatura del agua, se muestra E .	
		Temperatura establecida	03	Cuando se elige la Zona 1, el indicador de zona y la temperatura elegida son visibles.	
5	Indicado	r de zona 1	Zona 1	Indica que esta zona es la Zona 1.	
08					

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Aparato de la zona 1	Radiador	###	Muestra 🏢 , o 📃
6		Calefacción por suelo radiante		instalador. El icono es naranja cuando la zona 1 está en modo calefacción. El icono es azul cuando la zona
		Unidad fancoil		1 está en modo refrigeración. El icono es gris cuando la zona 1 está apagada.
	Bloquea	-	L	Visible cuando la pantalla está bloqueada.
	Modo silencioso		弦	Visible cuando el modo silencioso está activo.
7	Conexió	n WLAN	(t·	Visible durante la conexión WLAN y después de una conexión WLAN correcta.
	Red inteligente		肉	Visible cuando la función Red inteligente está activa.
8	Error		⚠ E01	Visible cuando existe algún error.
	Temperatura	Temperatura	50ໍີເ∋ັຍັ	El indicador se ilumina cuando
9**	del depósito de ACS	Temperatura actual del agua	₹	ACS esta encendida y se vuelve gris cuando ACS está apagada. Cuando se elige ACS, la temperatura establecida es visible.
09				

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Temperatura establecida	6	
10**	Depósito	de ACS		El icono es naranja cuando la calefacción de ACS está activada. El icono es gris cuando la calefacción de ACS está apagada.
11**	ACS rápi	da	>>	Visible cuando la ACS rápida está activa.

* Invisible si ZONA DOBLE está desactivado.

** Invisible si el MODO ACS está desactivado.

Página B: página del aparato



N.º	Nc	ombre	Icono	Nota	
	Fecha		01-12-2022	Fecha (DD-MM-AAAA) y hora	
1	Hora		9:41	(HH:MM) actuales del controlador.	
2	Indicador de	e zona	Zona1	Muestra 1 o 2 en función de la zona elegida.	
	Temperatur	a	29,8 29,8	Cuando la temperatura se controla	
3	Temperatura actual de la sala		<u> </u>	mediante la temperatura ambiente, se muestra $\int f$.	
	Temperatura actual del agua		₹Ĩ	cuando la temperatura se controla mediante la temperatura del agua, se muestra $\overbrace{\frown f}$.	
	Temperatura establecida		(Of	~0	
		Radiador	###	Muestra ### , o según la configuración del instalador.	
4	Aparato Por sue radiante	Calefacción por suelo radiante		aparato elegido está en modo calefacción. El icono es azul cuando el aparato elegido está en modo	
	Unidad fancoil			refrigeración. El icono es gris cuando el aparato elegido está apagado.	
11					

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Calentador eléctrico	ţ	Visible si algún calentador eléctrico está activo.
	Temporizador diario	╚	Visible si el temporizador diario está activo.
	Modo silencioso	炎	Visible cuando el modo silencioso está activo.
	Modo de vacaciones	Ð	Visible cuando el modo vacaciones está activo.
	Compresor	Ë	Visible cuando el compresor está en funcionamiento.
	Bomba de agua	Ø	Visible cuando la bomba de agua integrada está en funcionamiento.
	Modo de ahorro de energía	12	Visible cuando el modo ECO está activo.
5	Anticongelación	▓	Visible cuando la función anticongelación está activa.
	Descongelación	*	Visible cuando la función descongelación está activa.
	Fuente de calor adicional	\approx	Visible cuando la fuente de calor adicional está activa.
	Electricidad doméstica	Ē	Visible cuando la función de red inteligente está activa y la señal de entrada es electricidad doméstica.
	Consumo máximo de electricidad	∐ .	Visible cuando la función de red inteligente está activa y la señal de entrada es del consumo máximo de electricidad.
	Electricidad sostenible	Ø	Visible cuando la función de red inteligente está activa y la señal de entrada es electricidad gratuita.
	Solar	ش	Visible cuando la función de calefacción solar está activa.

12



ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Desinfección		Ø	Visible cuando la función Desinfección está activa.
	Temporizador semanal		7	Visible cuando el temporizador semanal está activo.
	Temperatura ambiente exterior		ന്പം -10℃	Temperatura ambiente exterior actual.
	Error		\triangle	Visible cuando existe algún error.
6	Conexión WLAN		((·	Visible durante la conexión WLAN y después de una conexión WLAN correcta
	Red inteligente		戽	Visible cuando la función Red inteligente está activa.
	Indicador del temporiza dor	lcono del temporizador		
		Hora del temporizador	01:00	Muestra la información reciente del
7		Fecha del temporizador	04-06-2023	temporizador (solo para el Temporizador programado). Cuendo po boy pingún temporizador
		Establece el modo de funcionamiento del temporizador		activo, aparece "".
		Establece la temperatura del temporizador	26,5℃	

Página D: página de configuración e información



El diseño de la página varía en función de su selección. Se trata de la página de configuración, en la que se pueden ajustar los parámetros, o de la página de información, que solo proporciona información adicional.

15

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

4.1 Bloqueo/desbloqueo de pantalla

La pantalla se oscurece 30 segundos después de no realizar ninguna operación, y luego se oscurece en 10 segundos.

Para bloquear o desbloquear la pantalla, mantenga pulsado 🔇 y 🔊 simultáneamente durante 1,5 segundos.

4.2 Encendido/apagado de la unidad

Elija un aparato (icono 3, 6 o 10) en la página A y pulse () para encender o apagar el aparato elegido.

Color del aparato en el controlador	Estado del aparato
Gris oscuro	Apagado
Naranja claro	Encendido (modo calefacción)
Azul claro	Encendido (modo de refrigeración)

4.3 Ajustes de temperatura

Elija un aparato y pulse y y para ajustar la temperatura establecida.
Es posible ajustar la temperatura establecida, sin importar el estado del aparato.

16

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Cambio de modo



Acceda al icono 1 de la página C para cambiar el modo de funcionamiento.



Pulse $\langle o \rangle$ para cambiar el modo de funcionamiento. Hay tres modos opcionales: Calefacción, refrigeración y auto. ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Ş NOTA

Acerca del modo AUTO:

• La unidad elije automáticamente el modo de funcionamiento en función de la temperatura ambiente exterior y de algunas configuraciones avanzadas del instalador.

Puede ver las interfaces como se indica a continuación cuando la unidad funciona en diferentes modos. Calefacción:



Refrigeración:

cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Auto:



ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Modo

ß

?

L

券

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 OTRAS FUNCIONES Y CONFIGURACIONES

A continuación se muestran las configuraciones y la guía de funcionamiento de los iconos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la página C.

El icono siguiente es el indicador de estado. significa inactivo, y significa activo.

5.1 Programa



Es posible que vea menos elementos de los que se ilustran arriba. El número de elementos visibles depende de la

Esta función se basa en la hora actual que aparece en el controlador. Asegúrese de que la hora es correcta.

Para la programación diaria de la Zona 1, se pueden establecer 4 parámetros. Se pueden establecer hasta 6 comandos.

N.º	Hora	Modo	Temp.	
01	1:00	Ņ.	26 °C	\odot
02	20:00	ÿ.	26 °C	
03	0:30	APAG	0 °C	
04	0:30	Ŏ.	26 °C	

Programa diario: los comandos se repiten todos los días.

Programa Tempor. diario zona 1 ENC > Tempor. diario zona 2 ENC > aplicación que utiliza. Tempor. diario ACS APAG > ENC > Progr. zona 1 semanal Tempor. diario zona 1 Programa ENC Progr. zona 2 semanal Prog semanal ACS ENC > Vacac, fuera de casa APAG > Casa de vacaciones ENC > El indicador de estado situado a la derecha de la interfaz muestra "ENC" cuando el programa está activo, y "APAG" cuando el programa está inactivo.

Hora	La hora a la que la unidad empieza a ejecutar el siguiente comando.
Modo	El modo en el que la unidad empieza a funcionar a partir de la hora establecida. APAG significa que la Zona 1 se apaga a la hora establecida.
Temp.	La temperatura objetivo de la unidad en el modo establecido.
Estado	El estado de la configuración del programa. Si no hay ningún temporizador activo, el temporizador diario de la Zona 1 está inactivo.

Tempor. diario zona 2

Programa diario para la zona 2. Consulte Tempor. diario zona 1. Este elemento es invisible si ZONA DOBLE está desactivada. **Tempor. diario ACS**

Programa diario de calefacción de ACS. Consulte Tempor. diario zona 1. Este elemento es invisible si MODO ACS está desactivado.

Progr. zona 1 semanal

Programa semanal para la zona 1. Se pueden establecer hasta 4 programas.

Progr. zona 1 semanal		
Programa 1	ENC	>
Programa 2	ENC	>
Programa 3	APAG	>
Programa 4	ENC	>

23

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Día:

	Progr. zona 1 semanal	
Domingo		\oslash
Lunes		0
Martes		0
Miércoles		0

Comando:

	Zo	ona 1	Prog. semanal 1	
N.º	Hora	Modo	Temp.	
01	1:00	Ņ.	26,5 °C	lacksquare
02	20:00	Ņ.	26,5 °C	۲
03	0:30	Ņ.	26,5 °C	۲
04	0:30	ò.	26,5 °C	

Program. semanal	Indica el estado del programa semanal.
Día	El día en que el siguiente comando está activo dentro de una semana. Debe elegirse al menos un día.
Comando	Consulte Tempor. diario zona 1.

25

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

VOLA

Program. semanal: Los comandos se repiten cada semana.

Zona 1 Prog. semanal 1	
Program. semanal	

Pulse 🔘 y podrá ver la interfaz a continuación.

Program. semanal	
Día	todos los días
Comando	

24

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Progr. zona 2 semanal

Programa semanal para la zona 2. Consulte Progr. zona 1 semanal. Este elemento es invisible si ZONA DOBLE está desactivada.

Prog semanal ACS

Programa semanal de calefacción ACS. Consulte Progr. zona 1 semanal y Tempor. diario ACS.

Este elemento es invisible si MODO ACS está desactivado.

Vacac. fuera de casa

Programa durante las vacaciones, lo que brinda una temperatura templada a la residencia para evitar que se congele.

Vacac. fuera de casa	
Estado actual	lacksquare

Pulse 🔘 y podrá ver la interfaz a continuación.

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacac. fuera de casa Estado actual ۲ Desd 15-08-2022 17-09-2022 Hasta Modo calefacción Vacac. fuera de casa Modo ACS \bigcirc Desinf. \bigcirc Indica el estado del modo Vacac. fuera de casa. El día en que inicia el modo Vacac. fuera de casa (00:00 de ese día). El día en que finaliza el modo Vacac. fuera de casa (24:00 de ese día). 27

En caso de que el usuario se quede en casa durante las vacaciones, puede establecer un programa personalizado.

	Casa de vacaciones	
Estado actual		

Pulse () y podrá ver la interfaz a continuación.

Casa de vac	caciones
Estado actual	
Desd	15-08-2022
Hasta	17-09-2022
Tempor. vacac. zona 1	ENC 🕽

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Modo calefacción*	Indica el estado del modo calefacción.
Temp calefac.*	La temperatura objetivo de la unidad en modo calefacción.
Modo ACS**	Indica el estado del modo de calefacción ACS.
Temp. ACS**	La temperatura objetivo de la unidad en modo calefacción ACS.
Desinf.***	Indica el estado de la función Desinfectar.

* Invisible si Modo calefacción está inactivo.

** Invisible si Modo ACS está inactivo.

*** Invisible si Modo ACS o Desinf. están inactivos.

🖓 ΝΟΤΑ

Es posible que vea menos elementos de los que se ilustran arriba. El número de elementos visibles depende de la aplicación que utiliza.

Abandone el modo Vacac. fuera de casa con antelación:

Cuando el modo Vacac. fuera de casa esté activo, pulse cualquier botón del controlador. A continuación, aparecerá una página de confirmación.

Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes.

28

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Tempor. vacac. zona 2	ENC >
Tempor. vacac. ACS	ENC >

Estado actual Indica el estado del modo Casa de vacaciones.	
El día on que inicia el mode Casa de vacaciones	•
Desd* [00:00 de ese día]	s
Hasta* El día en que finaliza el modo Casa de vacacion (24:00 de ese día)	nes
Tempor. vacac. zona 1* Tempor. vacac. zona 1.	
Tempor. vacac. zona 2* Tempor. vacac. zona 2.	
Tempor. vacac. ACS* Tempor. vacac. ACS.	

* Invisible si el modo Casa de vacaciones está inactivo.

30

ES



Casa de vacaciones

Estado

actual

Desd

Hasta

₽NOTA

Es posible que vea menos elementos de los que se ilustran arriba. El número de elementos visibles depende de la aplicación que utiliza.

Abandone el modo Casa de vacaciones con antelación:

Cuando el modo Casa de vacaciones esté activo, pulse cualquier tecla del controlador. A continuación, aparecerá una página de confirmación. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes.

5.2 Ajustes de temperatura



La temperatura del agua establecida se regula automáticamente en función de la temperatura ambiente exterior.

Esta función es solo para calefacción y refrigeración. Cuando la función está activada, la unidad aplicará curvas de temperatura si el modo de funcionamiento actual coincide con la función activada.

31

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Si la temperatura se controla mediante la temperatura ambiente, la temperatura establecida (en la página de inicio) se puede ajustar como de costumbre.

• Esta función no es válida si la unidad está en modo Vacac. fuera de casa o Casa de vacaciones, y la función pasa a ser válida automáticamente (si esta función está configurada como activa) cuando la unidad sale del modo Vacac. fuera de casa o Casa de vacaciones.

Modo calefac. zona 1

Ajustes de la curva de temperatura de calefacción para la zona 1.



Pulse 🔘 y podrá ver la interfaz a continuación.

33

Modo calefac. zona 1	ENC >
Modo frío zona 1	APAG 🕽
Modo calefac. zona 2	APAG >
Ajustes temp. m	eteorológ.
Modo frío zona 2	APAG >

El indicador de estado situado a la derecha de la interfaz muestra "ENC" cuando el ajuste está activo, y "APAG" cuando está inactivo.

♀ NOTA

• Si la temperatura se controla mediante la temperatura del agua, no podrá ajustar manualmente la temperatura establecida (en la página de inicio) una vez que se active esta función.

32

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Curva de temperatura	Indica el estado de la función de curva de temperatura.
Tipo de curva de temp.*	Elija el tipo de curva que desea aplicar. Tres tipos en total: Estándar, ECO, Personali. Estándar: curvas preestablecidas por el fabricante, principalmente para condiciones comunes ECO: curvas preestablecidas por el fabricante, para ahorrar energía Personali.: los parámetros de la curva pueden ajustarse, en particular para usuarios avanzados .
	Estándar
Nivel de temperatura*	Hay disponibles hasta 8 curvas preestablecidas por el fabricante, entre las que puede elegir una.
Desviación de temp.*	Ajuste fino de la curva. – Aumenta o disminuye ligeramente la temperatura de la curva.
-	

	ECO**
Nivel de temperatura*	Hay disponibles hasta 8 curvas preestablecidas por el fabricante, entre las que puede elegir una.
Temporizador ECO*	Temporizador ECO: Indica el estado del temporizador ECO. – Si el temporizador ECO está inactivo, la unidad funcionará en modo ECO todo el tiempo. – Si el temporizador ECO está activo, la unidad funcionará en modo ECO solo durante el periodo de tiempo establecido. Inicio: la hora a partir de la cual se activa la curva ECO; Fin: la hora a partir de la cual se desactiva la curva ECO -Si la Hora inicio establecida es posterior a la Hora fin establecida, la unidad funcionará en modo ECO durante todo un día. La Hora inicio y la Hora fin no pueden tener el mismo valor. De lo contrario, la configuración más reciente no será válida y aparecerá una ventana de aviso.
	Personali.
Ajuste de la temp.*	Los parámetros de la curva pueden ajustarse.
Desviación	Ajuste fino de la curva.

* Invisible si la función Curva de temperatura está inactiva.

de la curva.

35

- Aumenta o disminuye ligeramente la temperatura

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Disponible solo para el Modo calefac. zona 1 y la aplicación de una sola zona.

Modo frío zona 1

Ajustes de la curva de temperatura de refrigeración para la zona 1. Consulte el Modo calefac. zona 1

Modo calefac. zona 2

Ajustes de la curva de temperatura de calefacción para la zona 2. Consulte el Modo calefac. zona 1

♀ NOTA

Invisible si ZONA DOBLE está desactivado.

Modo frío zona 2

Ajustes de la curva de temperatura de refrigeración para la zona 2. Consulte el Modo calefac. zona 2.

♀ NOTA

Invisible si ZONA DOBLE está desactivado.

Introducción a los ajustes de la temp. meteorológica

Proporciona algunos conocimientos básicos sobre la curva de temperatura. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes.

36

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Configuración de ACS

de temp.*



♀ NOTA

Invisible si MODO ACS está desactivado.

El indicador de estado situado a la derecha de la interfaz muestra "ENC" cuando el ajuste está activo, y "APAG" cuando está inactivo.

Conf. ACS	
Desinf.	ENC 🕽
ACS rápida	C
Calent. de depósito	
Bomba ACS	ENC >

37

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Desinf.	Mata la legionela a altas temperaturas.
→Estado actual	Indica el estado de la función Desinfectar.
→Fun. día	El día en que la función Desinfectar está activa dentro de una semana. Debe elegirse al menos un día.
→ Inicio	La hora a la que se inicia la función Desinfectar.
ACS rápida*	Indica el estado de la función ACS rápida. -La función ACS rápida obliga a la unidad a funcionar en modo ACS (la unidad cambiará a modo ACS inmediatamente). -La función ACS rápida sirve para activar fuentes de calor auxiliares como TBH, AHS e IBH para la calefacción ACS.
Calent. de depósito*	Indica el estado de la función Calentador del depósito. -La función Calent. de depósito sirve para activar el TBH.
Bomba ACS	Programación diaria de las bombas de ACS -Se pueden establecer hasta 12 comandos. El tiempo de funcionamiento de las bombas de ACS para cada comando es de 5 minutos.

* El indicador de estado se apagará automáticamente una vez finalizada la función.

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Desinf.	Bomba ACS
Desint. Estado actual Pulse or y podrá ver la interfaz a continuación. Desinf. Estado actual Func. día todos los días Inicio 01:00	Boniba ACS Bomba ACS 0
ejecución de la función de desinfección, la función de desinfección se detendrá sin previo aviso.	"ENC" cuando el ajuste está activo, y "APAG" cuando está inactivo.
39	40
ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Image: Configuración y impulso Image: Configuración y impulso Image: Configuración pantalla Image: Configuración WLAN Image: Configuración forzada Image: Configuración forzada	<image/>
41	42

Silencio y	impulso
Hasta	12:00
Temporizador 2	lacksquare
Desd	01:00
Hasta	06:00

Estado	Indique el estado de la configuración del modo
actual	silencioso y de refuerzo.
Configuración de modo	Elija el nivel que desea aplicar: (1) Silenc.; (2) Súper sil.; (3) Aumentar
Temporizador 1	Indica el estado del temporizador 1.
Desd	La hora de inicio de la configuración del modo silencioso y de refuerzo del temporizador 1
Hasta	La hora de finalización de la configuración del modo silencioso y de refuerzo del temporizador 1
Temporizador 2	Indica el estado del temporizador 2.
Desd	La hora de inicio de la configuración del modo silencioso y de refuerzo del temporizador 2
Hasta	La hora de finalización de la configuración del modo silencioso y de refuerzo del temporizador 2

43

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Cuando el estado actual está activo y el temporizador está inactivo, la unidad funciona en modo silencioso o de refuerzo todo el tiempo. Cuando el estado actual está activo y el temporizador también lo está, la unidad funciona en modo silencioso o de refuerzo solo en el período establecido.

 Si la hora de inicio programada es posterior a la hora de finalización programada, la unidad funcionará en modo silencioso o de refuerzo durante todo el día. La hora de inicio y la hora de finalización no pueden tener el mismo valor. De lo contrario, la configuración más reciente no será válida y aparecerá una ventana de aviso.

Calefactor de reserva

• Invisible cuando la función IBH/AHS está desactivada.

El indicador de estado se apagará automáticamente una vez desactivada la función.

Silencio y impuls	0
Modo silencioso	ENC >
Calefactor de reserva	
Configuración pantalla	>
Configuración WLAN	>

44

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Configuración pantalla

ción pantalla	Confi
12:30	Hora
15-08-2022	Fecha
>	Horario de verano
Español >	Idioma

Configuración pa	antalla
Alarma	
Retroiluminación	;
Bloqueo de pantalla	;
Hora bloqueo pantalla	120 \$

Hora Establece la hora actual de la HMI. Establece la fecha actual de la HMI. Fecha Configure la hora de inicio y la hora de finalización de la hora de verano. ¥ NOTA Horario de verano El temporizador puede omitirse cuando el controlador pasa a la hora de verano. Idioma Establece el idioma de la HMI. Retroiluminación Establece el brillo de la retroiluminación. Indica el estado de la alarma. Alarma Recuerda al usuario cómo bloquear y Bloqueo de pantalla desbloquear la pantalla. Hora bloqueo Establece el temporizador de bloqueo pantalla automático de pantalla. Separador decimal Cambie de tipo de separador de decimales.

Configuración WLAN

Configuración WLAN	
Enlace inteligente	>
Rest. config. WLAN	>

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.5 Estado de unidad Salte a una nueva página, que contiene el código SN Estado de unidad del controlador. - Cada vez que acceda a la pantalla Enlace inteligente, la conexión WLAN se activará durante Enlace ≋ 5 minutos. inteligente - Con la conexión WLAN activada, conéctese a la unidad a través de la aplicación. Consulte las $\Box O$ instrucciones de la aplicación para obtener más ? información. Aparece una página de confirmación. Rest. config. - Si confirma el reinicio, la unidad se desconectará Estado de unidad WLAN de la aplicación. Si desea utilizar la aplicación para Parámetro de func. > operar la unidad, conéctela de nuevo a la WLAN. Análisis energ. > Descongelación forzada Info. de dispositivo > Estado actual: indica el estado de Descongelación forzada. · El indicador de estado se apagará automáticamente una vez Llamada servicio téc > finalizada la descongelación forzada. Una lista de parámetros relacionados con las unidades (tanto unidades principales como secundarias). Parámetro Puede comprobar el estado actual de cada parámetro. de func. Pulse (o) para cambiar de unidad. - Pida a su instalador más información sobre cada parámetro. 47 48 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Puede comprobar la energía producida, la potencia Parámetro de func. consumida y la eficiencia de la unidad para cada tipo. Tres tipos en total: Parámetro de func Datos energía calef.* Unidad N.º Datos energía refrig.* 1 #00 N.º uni, en línea - Datos energía ACS* Dos funciones: #00 Modelo UF 5 KW Análisis - Dato de energía: puede consultar los datos por hora, energ. 3 #00 Modo de func Calefacción dia, semana, mes, año o los datos totales. - Anales datos energ.: puede consultar los datos 4 Estado de la operación #00 ENC históricos. V NOTA Análisis energ. • El COP/EER se calcula en condiciones normales de funcionamiento. Análisis enera. El código SN y la versión del software del controlador, la unidad exterior o la unidad interior (si corresponde). Datos energía calef > Pulse 🔨 o 🗸 para cambiar de página de información > Info. de Datos energía refrig (código SN y software) dispositivo Puede comprobar tanto las unidades principales como Datos energía ACS > las secundarias. Pulse < o > para cambiar de unidad (unidades principales y unidades secundarias). Llamada El número de teléfono de su instalador o distribuidor. servicio téc. * Visible con --- en pantalla, si la función está desactivada en consecuencia. 49

49

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Datos energía calef. Datos de energía Anales datos energ. Datos de energía: Datos de energía: Datos de energía: Energía calorífica: Hora Energía producida 8,50 kW En. renov. prod. 6,50 kw Consumo de energ.	ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Anales datos energ.: Energía colorífica Total O 2021 <> Énergía producida 6000,00 kwh En. renov. prod. 3455,00 kWh Corp 4,12 S.6 Información de errores Información de errores Ínformación de errores
сор 3,40	Acceda al icono 7 de la página C. A continuación, se mostrarán los errores de la unidad (si los hubiera).
S - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Información de errores Unidad Cod. Hora Pecha Pecha 102 E0 (50%) 11:27 19-12-2022 101 E2 101 E2 11:27 25-10-2022 100 E8 (70%) 11:27 25-10-2022	ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 S.7 Preguntas frecuentes Image: Constrained Strained Stra
53	Escanee el código para obtener el archivo preg. frec. Escanee el código QR para obtener más información sobre el controlador. 54



ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.8 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE RESERVA La ventana además indica el tiempo restante de esta función. · Esta función solo está disponible para modelos específicos. · Póngase en contacto con el instalador para solucionar el problema en tiempo y forma. Esta función se activará automáticamente en su unidad ante ciertos errores específicos. Permitirá que la unidad siga funcionando durante 48 horas. Si el problema no se resuelve en ese lapso, la unidad se apagará automáticamente. Cuando la función de sensor de reserva esté activa, verá una ventana de parámetros en la página principal. ∆്ഷ-10℃ 感感 XXXXXXXXXXX 29% ∰Ã 298 EA 40 % 🖓 29%≊ĩ 55 56 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 6 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN Ajuste de refriq. Modo refrigeración Debe completarlo el instalador. / t_T4_FRESH_C Hora Código Configuración Unidad T4CMAX °C Fecha T4CMIN °C Configuración ACS dT1SC °C Modo ACS 1 °C dTSC Desinf. 1 Emisión frío zona 1 / Prioridad ACS 1 Emisión frío zona 2 1 Pump D 1 Ajuste de calefacción Tiem. prior. ACS est. 1 Modo calefacción 1 dT5 ON °C t T4 FRESH H Horas °C dT1S5 T4HMAX °C °C T4DHWMAX °C T4HMIN °C T4DHWMIN dT1SH °C **T5S DISINFECT** °C dTSH °C t_DI_HIGHTEMP. Minutos Emisión calor zona 1 t DI MAX Minutos 1 t_DHWHP_RESTRICT Minutos Emisión calor zona 2 1 Minutos Descongelación forzada 1 t DHWHP MAX PUMP_D TIMER 1 Config. modo AUTO PUMP D RUNNING TIME Minutos T4AUTOCMIN °C PUMP D DISINFECT 1 **T4AUTOHMAX** °C Función ACS

ES

1

A	juste tipo de te	mp.	
TEMP. FLUJO AGUA			/
TEMP. SALA			/
ZONA DOBLE			1
Co	onf. termostato	sala	
TERMOSTATO SALA			/
PRIORIDAD AJUSTE MODO			/
0	tra fuente de c	alor	
Función IBH			/
dT1_IBH_ON			°C
t_IBH_DELAY			Minutos
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
Función AHS			/
AHS_PUMPI CONTROL			/
dT1_AHS_ON			°C
t_AHS_DELAY			Minutos
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			1
GAS-COST			Precio/m ³
ELE-COST			Precio/kWh
MAX-SETHEATER			°C

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
TBH FUNCTION			/
dT5_TBH_ OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minutos
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Función solar			/
Control solar			/
Deltatsol			°C
Fur	nciones especi	ales	
Precalentamiento suelo			1
T1S			°C
t_ARSTH			Horas
Secado del suelo			/
t_Dryup			Días
t_Highpeak			Días
t_Drydown			Días
t_Drypeak			°C

58

57

ES - Cod.	3540001680 -	Rev. 01	- 09/2024

Hora inicio			h/min
Fecha inicio			dd/mm/aa
REIN	IICIO AUTOM	ÁTICO	
REIN. AUTO MODO R/C			/
REINICIO AUTO MODO ACS			1
LIM	IT. POT. ENTF	RADA	
LIMIT. POT. ENTRADA			/
DEFIN	IICIÓN DE EN	TRADA	
M1 M2			1
RED INTELIGENTE			1
T1T2			1
ТВТ			1
P_X PORT			1
CONFIG. EN CASCADA			
PER_START			%
TIME_ADJUST			Minutos
AJUSTE DIRECCIÓN HMI			
DIRECCIÓN HMI PARA BMS			/

59

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

BIT de parada			/
Ajustes comunes			
t_DELAY PUMP			Minutos
t1_ANTIBLOQ BOMBA			Horas
t2_FUN. ANTIBL BOMB			Segundos
t1_ANTIBLOQ SV			Horas
t2_EJEC. ANTIBLQ SV			Segundos
Ajus. Ta			°C
SAL SILENC. PUMP_I			%
Análisis energ.			/
Pump_O			/
Config. de fun. inteligente			
Corrección de energía			/
Modo sensor de reserva			/

7 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

	Cód.	Valor		
IN.	Fecha			
1	Modelo UE			
2	Modo de func.			
3	Frecuencia comp.			
4	Veloc. vent.			
5	Válvula expansión			
6	Temp. desc. comp. Tp			
7	Temp. succ. comp. Th			
8	Temp. inter. ext. T3			
9	Dist. temp. TI			
10	Temp. aire ext. T4			
11	Temp. mód. TF			
12	P1 Presión comp.			
13	P2 Presión comp.			
14	T2B Temp. entr. placa			
15	T2 Temp. salida placa			
16	Tw_in Temp. entr. agua placa			
17	Tw_out Temp. salida agua placa			
18	T1 Temp. agua sal.			
19	Tw2 Temp. agua circ. 2			
20	T5 Temp. dep. agua			

ES - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	Tbt Temp. dep. iner.		
22	Temp. curva cli. T1S_C1		
23	Temp. curva cli. T1S2_C2		
24	Presión de agua		
25	Flujo de agua		
26	Alimentación UE		
27	Tensión UE		
28	Tensión CC		
29	Corriente CC		
30	Pump_I PWM		

61

64

NOTE

NOTE	Ē

PORTUGUÊS

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

CONTEÚDO

1 PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	01
1.1 Sinais de segurança1.2 Aviso aos utilizadores	01 01
2 DOCUMENTOS	04
3 INTERFACE DO UTILIZADOR	05
 3.1 Nomes e funções 3.2 Comutador da Interface 3.3 Disposição da Interface 	05 06 07
4 OPERAÇÕES BÁSICAS	16
 4.1 Bloqueio/Desbloqueio do ecrã 4.2 LIGAR/DESLIGAR a unidade 4.3 Definições de temperatura 	
 4.4 Mudanca de modo 	

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

- 5.8 DEFINIÇÃO DA RESERVA DO SENSOR 55

6 CONFIGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO 57

7 PARÂMETROS DE OPERAÇÃO63

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros idiomas são traduções.

A empresa fabricante declina qualquer responsabilidade por imprecisões aqui contidas, se causadas por erros de impressão ou transcrição. A empresa reserva-se o direito de realizar alterações e melhorias nos produtos do catálogo a qualquer momento e sem aviso prévio.

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este documento aplica-se apenas ao comando por cabo. Leia este documento e siga as instruções cuidadosamente antes de operar o comando por cabo.
- · Respeite sempre todas as instruções de funcionamento.
- Entregue estas instruções e todos os outros documentos aplicáveis ao utilizador final.

Siga as precauções de segurança no MANUAL DE INSTALAÇÃO para a utilização correta da unidade da bomba de calor.

1.1 Sinais de segurança

Avisos relacionados com ações no documento:

Indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

<u>୍ୱ NOTA</u>

Informação adicional.

1.2 Aviso ao Utilizador

Se não tiver a certeza como utilizar a unidade, contacte o técnico de instalação.

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

A unidade possui o seguinte símbolo:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrónicos não podem ser misturados com lixo doméstico indiferenciado. Não tente desmontar o sistema sozinho. A desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outras peças devem ser efetuados por um instalador autorizado e devem estar em conformidade com a legislação aplicável.

A unidade deve ser tratada numa instalação de tratamento especializada para reutilização, reciclagem e recuperação. Ao garantir a correta eliminação deste produto, estará a ajudar a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde pública. Para mais informações, contacte o seu técnico de instalação ou autoridade local.

· Condições de funcionamento do comando por cabo.

Tensão introduzida	CC 18 V
Temperatura de funcionamento	-10 a 43 °C
Humidade	≤HR90%





3 INTERFACE DO UTILIZADOR 3.1 Nomes e funções

<u>()</u> () () () () () () () () () () () () ()	orc Zana1	293 = 1 293 @ 293 = 1 293 = 1	50%=8	战 商
		^		
≡	<	0	>	
		\sim		

Ícone	Nome	Definição
Ξ	Menu/Regressar*	Prima para aceder à página de menu (a partir da página inicial) / voltar à página anterior (a partir de uma página que não seja a página inicial)
0	Confirmar	Confirmar uma seleção / Guardar as definições / Aceder à página seguinte
U	LIGAR/DESLIGAR	Ligar/desligar zona 1/zona 2/AQD Prima e mantenha premido durante 3 segundos para ligar/desligar todos os aparelhos (zona 1 / zona 2 / AQD).
$\langle \rangle$	Navegação: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita	Prima para navegar no cursor e ajustar as definições (mantendo-o premido durante 1 segundo pode iniciar um ajuste rápido)

* Manter premido durante 2 segundos para regressar à página principal.

05

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

3.2 Comutador da Interface



* Para passar da página A para a página B, selecione primeiro um aparelho.
 **Para passar da página C para a página D, selecione primeiro um ícone de destino.

***Para passar da página D para a página C, prima 🧮 várias vezes (consoante o nível da página).



		Temperatura definida	(Of	Quando a Zona 2 é selecionada, o indicador de zona e a temperatura definida são visíveis.
		Radiador	###	Apresenta IIII , ou consoante a definição do instalador. A cor do ícone fica larania guando a
3*	Aparelhos da Zona 2	Aquecimento por piso radiante		Zona 2 está no modo de aquecimento. A cor do ícone fica azul quando a Zona 2 está no modo de
		Unidade ventiloconvetora		arrefecimento. A cor do ícone fica cinzenta quando a Zona 2 é DESLIGADA.
		Temperatura	29,° 29,°	O indicador acende-se quando a Zona 1 está LIGADA e fica cinzento
	Tempera-	Temperatura ambiente atual	<u>18</u>	quando a Zona 1 está DESLIGADA. Quando a temperatura é controlada pela temperatura ambiente, ြူရို é apresentado.
4	Zona 1	Temperatura atual da água	₹Ĩ	Quando a temperatura é controlada pela temperatura da água, $\underset{n}{\underbrace{s}}_{n}$ é apresentado.
		Temperatura definida	6	indicador de zona e a temperatura definida são visíveis.
5	Indicado	r da Zona 1	Zona 1	Indica que esta zona é a Zona 1.
			08	

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Radiador	###	Apresenta , ou consoante a definição do instalador.
6	Aparelho da Zona 1	Aquecimento por piso radiante		A cor do ícone fica laranja quando a Zona 1 está no modo de aquecimento. A cor do ícone fica azul quando a
		Unidade ventiloconvetora		Zona 1 está no modo de arrefecimento. A cor do ícone fica cinzenta quando a Zona 1 é DESLIGADA.
	Bloqueio		Ð	Visível quando o ecrã estiver bloqueado.
	Modo sile	encioso	炙	Visível quando o modo silencioso estiver ativo.
7	Ligação	WLAN	(¢	Visível durante a ligação WLAN e após uma ligação WLAN bem sucedida.
	Rede inte	el	肉	Visível quando a função de rede inteligente está ativa.
8	Erro		⚠ E01	Visível quando ocorre um erro.
	Tempera-	Temperatura	50,ऀ≆⊛	O indicador acende-se quando
9**	tura do depósito de AQD	Temperatura atual da água	₹Ĩ	quando AQD está DESLIGADO. Quando AQD está selecionado, a temperatura definida é visível.
			09	

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Temperatura definida	08	
10**	Depósito	o de AQD		A cor do ícone fica laranja quando Aquecimento AQD está LIGADO. A cor do ícone fica cinzenta quando Aquecimento AQD está DESLIGADO.
11**	AQD ráp	ido	>>	Visível quando AQD rápido estiver ativo.

* Invisível se a ZONA DUPLA estiver desativada.

** Invisível se o modo de AQD estiver desativado.

Página B - Página dos aparelhos



Não	Nc	ome	Ícone	Nota
	Data		01-12-2022	Data (DD-MM-AAAA) e hora
1	Hora		9:41	por cabo.
2	Indicador de	e Zona	Zona1	Apresenta 1 ou 2, consoante a zona selecionada.
	Temperatur	a	29,6 29,6	Quando a tomporatura á
3	Temperatur ambiente at	a tual	<u> </u>	controlada pela temperatura e ambiente, $\int f_{\rm e}$ é apresentado.
	Temperatur atual da águ	a ua	₹Ĩ	Quando a temperatura é controlada pela temperatura da água
	Temperatur	a definida	(Of	
		Radiador	###	Apresenta ﷺ , ———— ou 🗮 consoante a definição do instalador. A cor do ícone fica laranja quando o
4	Aparelho	Aquecimento por piso radiante		aparelho selecionado está no modo de aquecimento. A cor do ícone fica azul quando o aparelho selecionado está no modo
		Unidade ventiloconvetora		A cor do ícone fica cinzenta quando o aparelho selecionado é DESLIGADO.

11

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Aquecedor elétrico	ţ,	Visível se algum aquecedor elétrico estiver ativo.
	Temporizador diário	\bigcirc	Visível se o temporizador diário estiver ativo.
	Modo silencioso	\$};	Visível quando o modo silencioso estiver ativo.
	Modo de férias	Ð	Visível quando o modo de férias estiver ativo.
	Compressor	Ë	Visível quando o compressor estiver a funcionar.
	Bomba de água	Ð	Visível quando a bomba de água integrada estiver a funcionar.
	Modo de poupança de energia	()	Visível quando o modo ECO estiver ativo.
5	Anticongelante	***	Visível quando a função anticongelante estiver ativa.
	Degelo	*	Visível quando a função Descongelar estiver ativa.
	Fonte de calor adicional	\cong	Visível quando a fonte de calor adicional estiver ativa.
	Eletricidade da rede	Ē	Visível quando a função de rede inteligente estiver ativa e o sinal de entrada for a eletricidade da rede.
	Eletricidade em pico de energia	∐ \$	Visível quando a função de rede inteligente estiver ativa e o sinal de entrada for eletricidade de pico.
	Eletricidade verde	Æ	Visível quando a função de rede inteligente estiver ativa e o sinal de entrada for a eletricidade gratuita.
	Solar	Ě	Visível quando a função de aquecimento solar estiver ativa.

12



PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Desinfeçã	io	Ø	Visível quando a função de desinfeção está ativa.
	Temporiz	ador semanal	7	Visível quando o temporizador semanal está ativo.
	Temperat ambiente	ura exterior	ന്പു -10℃	Temperatura ambiente exterior atual.
	Erro		\triangle	Visível quando ocorre um erro.
6	Ligação V	VLAN	(ŗ	Visível durante a ligação WLAN e após uma ligação WLAN bem sucedida
	Rede inte	I	肉	Visível quando a função de rede inteligente está ativa.
		Ícone de hora	Ŀ	
		Hora do temporizador	01:00	Apresenta as informações recentes
7	Indicador do temporizador	Data do temporizador	04-06-2023	do temporizador (apenas para o temporizador de programação). Quando não está ativo nenhum
		Definir o modo de funcionamento do temporizador	₩	temporizador, e apresentado "".
		Definir a temperatura do temporizador	26,5℃	

Página D - Página de definições e informações



A apresentação da página varia consoante a sua seleção. É a página de definição, na qual os parâmetros podem ser ajustados, ou a página de informações, que apenas fornece informações adicionais.

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 OPERAÇÕES BÁSICAS

4.1 Bloqueio/Desbloqueio do ecrã

O ecrã escurece um pouco 30 segundos depois de não ter sido utilizado e depois escurece totalmente em 10 segundos.

Para bloquear ou desbloquear o ecrã, mantenha premido
 \checkmark e \searrow em simultâneo durante 1,5 segundos.

4.2 LIGAR/DESLIGAR a unidade

Selecione um aparelho (ícone 3, 6 ou 10) na página A e prima () para LIGAR/DESLIGAR o aparelho selecionado.

Cor do aparelho no comando por cabo	Estado do aparelho
Cinzento escuro	DESLIGADO
Laranja claro	LIGADO(modo de aquecimento)
Azul claro	LIGADO(modo de arrefecimento)

4.3 Definições de temperatura

Selecione um aparelho e prima \frown e \smile para ajustar a temperatura definida.

• O ajuste da temperatura definida é possível independentemente do estado do aparelho.

16

15

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Mudança de modo



Consulte o ícone 1 na página C para alterar o modo de funcionamento.



Prima \langle ou \rangle para alterar o modo de funcionamento. Existem três modos opcionais: Aquecimento, Arrefecimento e Automático.

17

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

🛛 🖓 NOTA

Sobre o modo AUTOMÁTICO:

 A unidade seleciona o modo de funcionamento automaticamente com base na temperatura ambiente exterior e em algumas definições avançadas de instalador.

Pode ver as interfaces como abaixo quando a unidade está a funcionar em diferentes modos. Aquecimento:



Arrefecimento:

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5 OUTRAS FUNÇÕES E DEFINIÇÕES Modo As definições e o guia de funcionamento dos ícones 2, 3, 4, 5, 6, 7 券 e 8 na página C são apresentados em seguida. L ₩ ß O ícone abaixo é o indicador de estado. ЭС ? significa inativo e significa ativo. 5.1 Programação Modo Programar * ₩ ŗ A ? ? ŌŎ É possível efetuar programações para o funcionamento da unidade. 19 20 PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 **V**NOTA Programar Temporizador diário da Zona1 LIG > Poderá ver menos itens do que os ilustrados acima. O número de itens visíveis depende da sua aplicação atual. Temporizador diário da Zona2 LIG > Esta função baseia-se na hora atual apresentada no comando por cabo. Certifique-se de que a hora está certa. Tempor. diário AQD DESLIGADO > Programação semanal da Zona1 LIG > Temp. diário zona 1 Para a programação diária da Zona 1, podem ser definidos 4 parâmetros. Podem ser definidos até 6 comandos. Programar Progr. smnl zona 2 LIG Temp. diário zona 1 Horário semanal AQD LIG > N.° Hora Modo Temp. 01 01:00 -Ò- \bullet 26 °C Férias fora de casa DESLIGADO > 02 20:00 ٠Ċ 26 °C • Férias em casa LIG > 03 00:30 DESLIGADO 0 °C 04 00:30 ÷Ò́;-26 °C O indicador de estado à direita da interface mostra "ON" quando a programação está ativa e "OFF" quando a programação está inativa.

Programação diária: os comandos repetem-se todos os dias.

22

Ρт

Automático:

Hora	A hora a que a unidade começa a executar o comando seguinte.
Modo	O modo em que a unidade começa a funcionar a partir da hora definida. OFF significa que a Zona 1 se desliga à hora definida.
Temp.	A temperatura alvo da unidade no modo definido.
Estado	O estado da definição da programação. Se não houver um temporizador ativo, o temporizador diário da Zona 1 está inativo.

Temp. diário zona 2

Programação diária para a Zona 2. Consulte o Temp. diário da Zona 1. Este item é invisível se a ZONA DUPLA estiver desativada.

Tempor. diário AQD

Programação diária para aquecimento de AQD. Consulte o temp. diário da Zona 1.

Este item é invisível se o MODO AQD estiver desativado.

Progr. smnl zona 1

Programação semanal para a Zona 1. Podem ser definidas até 4 programações.

nl zona 1	Pro
LIG	Programar 1
LIG	Programar 2
DESLIGADO	Programar 3
LIG	Programar 4

23

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

♀NOTA

Programação semanal: os comandos repetem-se todas as semanas.

	Programação semanal 1 da zona 1	
Programação semanal		

Prima 🔘 e poderá ver a interface abaixo.

Programação semanal	
Dia	Todos os dias
Comando	

24

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Dia:

Progr. smnl zona 1	
Domingo	\otimes
Segunda-feira	0
Terça-feira	0
Quarta-feira	0

Comando:

Pro	ograma	ação s	semanal	1 da zona 1
N.°	Hora	Modo	Temp.	
01	01:00	Ņ.	26,5 °C	ightarrow
02	20:00	-ò	26,5 °C	۲
03	00:30	Ņ.	26,5 °C	۲
04	00:30	-ờ	26,5 °C	

Programação semanal	Indica o estado da programação semanal.
Dia	O dia em que o comando seguinte está ativo numa semana. Deve ser selecionado, pelo menos, um dia.
Comando	Consulte o temp. diário da Zona 1.

25



Progr. smnl zona 2

Horário semanal para a Zona 2. Consulte a programação semanal da Zona 1.

Este item é invisível se a ZONA DUPLA estiver desativada.

Horário semanal AQD

Programação semanal para aquecimento de AQD. Consulte a Programação semanal da Zona 1 e o temporizador diário de AQD. Este item é invisível se o MODO AQD estiver desativado.

Férias fora de casa

Programe para as férias, proporcionando uma temperatura amena à residência para evitar o congelamento.

Férias fora de casa	
Estado atual	

Prima O e poderá ver a interface abaixo.

	PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
	Férias fora de casa	Modo de aquecimento*	ndica o estado do modo aquecimento.
	De 15-08-2022	Temp. de aquecimento*	A temperatura alvo da unidade no modo de aquecimento.
	Até 17-09-2022	Modo AQD**	ndica o estado do modo de aquecimento AQD.
	Modo de aquecimento	Temp. AQD**	A temperatura alvo da unidade no modo de aquecimento AQD.
	Férias fora de casa	Desinfetar***	ndica o estado da função Desinfetar.
	Modo AQD Desinfet.	* Invisível se o ** Invisível se o *** Invisível se o	modo de aquecimento estiver inativo. o modo de AQD estiver inativo. o modo de AQD ou a desinfeção estiver inativa.
			♀ NOTA
		Poderá ve	er menos itens do que os ilustrados acima.
Estado atual	Indica o estado do modo Férias fora de casa.	Sair antecip	padamente do modo de Férias fora de casa:
De	O dia em que começa o modo Férias fora de casa (00h00 desse dia)	Quando o qualquer bo uma página	modo Férias fora de casa está ativo, prima otão do comando por cabo. De seguida, aparece a de confirmação.
Até	O dia em que termina o modo Férias fora de casa (24h00 desse dia)	Para mais i	nformações, consulte as Perguntas Frequentes.
	27		28
	-		
Férias em ca No caso de o fazer um horá	PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 sa to utilizador ficar em casa durante as férias, pode trio personalizado. Férias em casa <u>Estado atual</u>		PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Férias em casa Tempor. férias zona 2 LIG > Tempor. Férias AQD LIG >
		Estado atual	Indica o estado do modo Férias em casa.
		De*	O dia em que começa o modo Férias em casa (00h00 desse dia)
Prima () e p	poderá ver a interface abaixo.	Até*	O dia em que termina o modo Férias em casa (24h00 desse dia)
	Férias em casa	Tempor. férias zona 1*	Temporizador férias Zona 1.
	Estado atual De 15-08-2022	Tempor. férias zona 2*	Temporizador férias Zona 2.
	Até 17-09-2022	Tempor. Férias AQD*	Temporizador férias AQD.
	LIG	* Invisível se o n	nodo Férias em casa estiver inativo.
	29		30

ΡΤ

₽ NOTA

Poderá ver menos itens do que os ilustrados acima. O número de itens visíveis depende da sua aplicação atual.

Sair antecipadamente do modo de Férias em casa:

Quando o modo Férias em casa está ativo, prima qualquer botão do comando por cabo. De seguida, aparece uma página de confirmação. Para mais informações, consulte as Perguntas Frequentes.

5.2 Definições de temp. atmosférica



A temperatura da água definida é regulada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente exterior.

Esta função destina-se apenas ao aquecimento e arrefecimento de espaços. Quando a função está ativa, a unidade aplica curvas de temperatura se o modo de funcionamento atual for consistente com a função ativada

31

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Se a temperatura for controlada pela temperatura ambiente, a temperatura definida (na página inicial) pode ser ajustada como habitualmente.

 Esta função não é válida se a unidade estiver no modo de férias fora ou de férias em casa, e a função passa a ser válida automaticamente (se esta função estiver definida para estar ativa) quando a unidade sai do modo de férias fora ou de férias em casa.

Modo aquec. zona 1

Definição da curva de temperatura de aquecimento para a Zona 1.



Prima O e poderá ver a interface abaixo

33

Modo aquec. zona 1	LIG
Modo arref. zona 1	DESLIGADO
Modo aquec. zona 2	DESLIGADO
Def. temp. at	mosférica
Modo arref. zona 2	DESLIGADO >

DT Cod 2540001680 Day 01 00/2024

O indicador de estado à direita da interface mostra "ON" (ligado) quando a definição está ativa e "OFF" (desligado) quando a definição está inativa.

• Se a temperatura for controlada pela temperatura da água, não é possível ajustar manualmente a temperatura definida (na página inicial) quando esta função estiver ativada.

32

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Modo aquec. zona	1
Curva temper.	
Tipo de curva temper.	Padrão
Nível temper.	4
Desvio temper.	0°⊂

Curva temper.	Indica o estado da função Curva de temperatura.
Tipo de curva temper.*	Selecione o tipo de curva que pretende aplicar. Existe um total de três tipos: Padrão, ECO, Person Padrão: curvas predefinidas pelo fabricante, principalmente para condições comuns ECO: curvas predefinidas pelo fabricante, para poupança de energia Person: os parâmetros da curva podem ser ajustados, principalmente para utilizadores avançados .
	Padrão
Nível temper.*	O fabricante dispõe de até 8 curvas predefinidas, entre as quais pode escolher uma.
Desvio temper.*	Ajuste a curva. -Aumente ou diminua ligeiramente a temperatura da curva.

	ECO**	na Disponível apenas para o modo de aquec
Nível temper.*	O fabricante dispõe de até 8 curvas predefinidas, entre as quais pode escolher uma.	de zona única. Modo arref. zona 1
Tempor. ECO*	Tempor. ECO: Indica o estado do temporizador ECO. -Se o temporizador ECO estiver inativo, a unidade funcionará sempre no modo ECO. -Se o temporizador ECO estiver ativo, a unidade funcionará no modo ECO apenas durante o período de tempo definido. Início: a hora a partir da qual a curva ECO é ativada; Fim: a hora a partir da qual a curva ECO é desativada - Se a hora de início definida for posterior à hora de fim definida, a unidade funcionará em modo ECO durante todo o dia. A Hora de início e a Hora de fim não podem ser definidas com o mesmo valor. Caso contrário, a definição mais recente é inválida e aparece uma janela de aviso.	Definição da curva de temperatura de arrefe Consulte o modo de aquecimento da Zona 2 Modo aquec. zona 2 Definição da curva de temperatura de aquec Consulte o modo de aquecimento da Zona 2 Q NOTA Invisível se a ZONA DUPLA estiver desa Modo arref. zona 2 Definição da curva de temperatura de arrefe Consulte o modo de aquecimento da Zona 2
Definição	Personalizado	
nperatura*	Os parâmetros da curva podem ser ajustados.	Unvisível se a ZONA DUPLA estiver des
vio per.*	Ajuste a curva. -Aumente ou diminua ligeiramente a temperatura da curva	Introdução às definições da temp. meteoro

* Invisível se a função de Curva de temperatura estiver inativa.

35

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

-1 imento Zona 1 e aplicação

cimento para a Zona 1.

imento para a Zona 2.

/ada.

cimento para a Zona 2.

tivada.

lógica

Fornece alguns conhecimentos básicos sobre a curva de temperatura. Para mais informações, consulte as Perguntas Frequentes.

36

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Definições de AQD



Invisível se o modo de AQD estiver desativado.

O indicador de estado à direita da interface mostra "ON" (ligado) quando a definição está ativa e "OFF" (desligado) quando a definição está inativa.

Def AQE)
Desinfet.	LIG 🕽
AQD rápido	•
Aquec. depó.	
Bmb. AQD	LIG 🕽

37

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Desinfet.	Elimina a Legionella a alta temperatura.
→Estado atual	Indica o estado da função Desinfetar.
→ Dia de funcionamento	O dia em que a função Desinfetar está ativa numa semana. Deve ser selecionado, pelo menos, um dia.
└→ Inic.	A hora de início da função Desinfetar.
AQD rápido*	Indica o estado da função AQD rápido. -A função AQD rápido força a unidade a funcionar no modo AQD (a unidade muda imediatamente para o modo AQD). -A função AQD rápido serve para ativar fontes de calor auxiliares, tais como TBH, AHS e IBH, para aquecimento de AQD.
Aquec. depó.*	Indica o estado da função Aquecedor do depósito. -A função Aquecedor do depósito serve para ativar o TBH
Bmb. AQD	Programação diária para as bombas de AQD -Podem ser definidos até 12 comandos. O tempo de funcionamento das bombas de AQD para cada comando é de 5 minutos.

*O indicador de estado desliga-se automaticamente depois de a função terminar.

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Desinfet.	Bmb. AQD
Desinfet. Estado atual	Bmb. AQD N* Hora 01 © 01:00 02 © 20:00 03 © 00:30 04 © 00:70
Prima 🔘 e poderá ver a interface abaixo	
	5.4 Definições
Estado atual Dia func. Todos os dias Inic.	$ \begin{array}{c} $
 POTA Se o temporizador de AQD estiver desligado durante o funcionamento da função de desinfeção. A função de desinfeção será interrompida sem qualquer aviso prévio. 	O indicador de estado à direita da interface mostra "ON" (ligado) quando a definição está ativa e "OFF" (desligado) quando a definição está inativa.
39	40
PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Definiç. Silencioso e impulso LIG > Aq. reserva • Mostrar def > Definição WLAN >	PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Silencioso e impulso Estado atual
Definiç. Degelo forçado	PIIIIa C e podera ver a interrace abaixo. Silencioso e impulso Estado atual Configuração de modo Super sil Temporizador 1 De 01:00
Silencioso e impulso	
É possível selecionar o modo silencioso ou o modo de reforço. No modo Silencioso, a unidade funciona sem produzir muito ruído. No modo de reforço, a unidade funciona com maior capacidade e maior ruído, bem como maior consumo de energia.	42

Silencioso e ir	npulso
Até	12:00
Temporizador 2	ightarrow
De	01:00
Até	06:00

Estado atual	Indica o estado da definição dos modos silencioso e de reforço.
Configuração de modo	Selecione o nível que pretende aplicar: (1)Silencioso; (2)Super silencioso; (3)Impulsionar
Temporizador 1	Indica o estado do Temporizador 1.
De	A hora de início da definição dos modos silencioso e de reforço do Temporizador 1
Até	A hora de fim da definição dos modos silencioso e de reforço do temporizador 1
Temporizador 2	Indica o estado do Temporizador 2.
De	A hora de início da definição dos modos silencioso e de reforço do Temporizador 2
Até	A hora de fim da definição dos modos silencioso e de reforço do temporizador 2
	43

4

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Quando o Estado atual está ativo e o Temporizador está inativo, a unidade funciona sempre no modo Silêncio ou Reforço. Quando o estado atual está ativo e o temporizador também está ativo, a unidade funciona em modo silencioso ou de reforço apenas no período de tempo definido.

• Se a hora de início definida for posterior à hora de fim definida, a unidade funcionará no modo silencioso ou de reforço durante todo o dia. A Hora de início e a Hora de fim não podem ser definidas com o mesmo valor. Caso contrário, a definição mais recente é inválida e aparece uma janela de aviso.

Aq. reserva

• Invisível quando a função IBH/AHS está desativada.

O indicador de estado desliga-se automaticamente depois de a função ser desativada.

Definiç.	
Silencioso e impulso	LIG 🔪
Aq. reserva	۲
Mostrar def	>
Definição WLAN	>

44

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Hora	Define a hora atual da HMI.
Data	Define a data atual da HMI.
laufaia da usaño	Definir a hora de início e a hora de fim do horário de verão. NOTA
Horario de verao	O temporizador pode ser ignorado quando o controlador por cabo muda para a hora de verão.
dioma	Define o idioma da HMI.
Retroilum.	Define o brilho da luz de fundo.
Campainha	Indica o estado da campainha.
Bloq. ecrã	Lembra ao utilizador como bloquear e desbloquear o ecrã.
lempo bloq. ecrã	Defina o temporizador de bloqueio automático do ecrã.
Separador decimal	Mudar o tipo de separador decimal.

Definição WLAN

Link inteligente	>

46

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Mostrar def

Mostrar de	ef
Hora	12:30
Data	15-08-2022
Horário de verão	>
Idioma	Português 🕽

Campainha	
Retroilum.	
Bloq. ecrã	
Tempo bloq. ecrã	120

Link inteligente	Avance para uma nova página, que contém o código SN do controlador por cabo. -Sempre que entrar no ecrã de Ligação inteligente, a ligação WLAN é ativada durante 5 minutos. Com a ligação WLAN ativada, ligue-se à unidade através da aplicação. Consulte as instruções da aplicação para obter mais informações.
Repor def. WLAN	É apresentada uma página de confirmação. Se confirmar a reposição, a unidade desliga-se da aplicação. Se pretender utilizar a aplicação para operar a unidade, ligue novamente a unidade à WLAN.

Degelo forçado

Estado atual: Indica o estado do Degelo forçado.

• O indicador de estado irá DESLIGAR automaticamente após o Degelo forçado terminar. PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.5 Estado da unidade



47

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Análise energética	Pode verificar a energia produzida, a energia consumida e a eficiência da unidade para cada tipo. Existe um total de três tipos: -Dados energ aquec* -Dados energ arref* -Dados energ AQD* Duas funções: -Dados de energia: pode verificar os dados horários, diários, semanais, mensais ou anuais ou os dados totais. -Anais dados energ: pode verificar os dados históricos. Q NOTA • O COP/EER é calculado em condições normais de funcionamento.
Info disp	O código SN (número de série) e a versão do software do controlador por cabo, da unidade de exterior ou da unidade de interior (se aplicável). Prima ∧ para ∨ mudar para a página de informações (código SN e software) Pode verificar tanto as unidades principais como as unidades secundárias. Prima < ou > para mudar a unidade (unidades principais e subordinadas).
Cham serv	O número de telefone do instalador ou do revendedor

* Visível com --- apresentado, se a função estiver desativada em conformidade.

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

48

-Peça mais informações sobre cada parâmetro ao seu

Parâmetro funcion

instalador.



Análise energética

Análise energética	а
Dados energ aquec	>
Dados energ arref	>
ados energ AQD	>

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Dados energ aquec Dados de energia > Anais dados energ >	PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Anais dados energ: Energ aquec Tal <> 2021 <> Energ produz 6000,00 kwh Energ renov produz 3455,00 kWh Energ consum 1456,00 kWh COP 4,12
Dados de energia:	5.6 Info. de erro
Energia aquecimento: Hora Energ produz 8,50 kW Energ renov produz 6,50 kw Energ consum 2,50 kW COP 3,40	
	Aceda ao ícone 7 na página C. Em seguida, são apresentados os erros da unidade (se existirem).
51	52
PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5.7 PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF
Info. de erro Unidade Código Hora Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Falha no fluxo água	código QR. PF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DE
53	54

5.8 DEFINIÇÃO DA RESERVA DO SENSOR A janela também indica o tempo restante desta função. · Esta função só está disponível para modelos específicos. · Contacte o seu instalador para resolver o problema a tempo. Esta função é ativada automaticamente quando a unidade apresenta um erro específico. Permite que a unidade continue a funcionar durante 48 horas. Se o problema não for resolvido dentro do prazo, a unidade desliga-se automaticamente. Quando a função de reserva do sensor está ativa, aparece uma janela permanente na página principal. ∆്ഷ-10℃ 感感 XXXXXXXXXXX 29% ∰Ã 295<u>5</u>a 40 % 🖓 29% ട്ര 56 55 PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 6 CONFIGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO Def. arref A ser preenchido pelo instalador. Modo de arrefecimento / t_T4_FRESH_C Hora Definição Código Unidade T4CMAX °C Data T4CMIN °C Def AQD dT1SC °C Modo AQD 1 °C dTSC Desinfet. / Emissão C Zona 1 / Prioridade DHW 1 Emissão C Zona 2 1 Bomba D 1 Def. aquec. Def. hora priorid AQD 1 Modo de aquecimento 1 dT5 ON °C t T4 FRESH H Horas °C dT1S5 T4HMAX °C T4DHWMAX °C °C T4HMIN °C T4DHWMIN dT1SH °C **T5S DISINFECT** °C dTSH °C t_DI_HIGHTEMP. Minutos Emissão H Zona 1 t_DI_MAX Minutos 1 t_DHWHP_RESTRICT Minutos Emissão H Zona 2 1 t DHWHP MAX Minutos Degelo forçado 1 TEMPOR. BOMBA D 1 Def. modo Auto HORA EXEC. BOMBA D Minutos T4AUTOCMIN °C DESINFETAR A BOMBA D 1 **T4AUTOHMAX** °C Função ACS

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

58

57

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024				
Def. tipo temp.				
TEMP. FLUXO ÁGUA			/	
TEMP. AMB.			/	
ZONA DUPLA			/	
Def	temper ambiei	nte		
TERMÓSTATO DE DIVISÃO			/	
Prioridade def. modo			/	
0	utra fonte calo	r		
Função IBH			/	
dT1_IBH_ON			°C	
t_IBH_DELAY			Minutos	
T4_IBH_ON			°C	
P_IBH1			kW	
P_IBH2			kW	
Função AHS			/	
CONTR. AHS_PUMPI			/	
dT1_AHS_ON			°C	
t_AHS_DELAY			Minutos	
T4_AHS_ON			°C	
EnSwitchPDC			/	
CUSTO-GÁS			Preço/m ³	
CUSTO-ELETR.			Preço/kWh	
MAX-SETHEATER			°C	

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
FUNÇÃO TBH			/
dT5_TBH_OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minutos
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Função solar			/
Controlo solar			/
Deltatsol			°C
F	unção especia	I	
Pré-aq para chão			/
T1S			°C
t_ARSTH			Horas
Secagem do chão			/
t_Dryup			Dias
t_Highpeak			Dias
t_Drydown			Dias
t_Drypeak			°C

60

59

PT -	Cod.	354000 ⁻	1680 - F	Rev. C)1 - ()9/2024

Hora de início			h/min
Data de início			dd/mm/aa
	Reiní auto		
Rein auto mdo aq/arref			/
Rein auto modo AQD			/
	Limit. entr pot		
Limit. entr pot			/
	Def. entrada		
M1 M2			/
Rede intel			/
T1T2			/
ТВТ			/
P_X PORTA			1
Def cascata			
PER_INIC.			%
AJUST_TEMPO			Minutos
Definição endereço HMI			
Ender HMI p/ BMS			/

61

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

BIT par.			/	
Definição comum				
t_BOMBA ATRASO			Minutos	
t1 BOMBA ANTIBLQ			Horas	
t2 FUNC BB ANTI-BLQ			Segundos	
t1 SV ANTIBLQ			Horas	
t2 FUNC SV ANTIBLQ			Segundos	
Ta-adj.			°C	
SAÍDA SILENC BOMBA_I			%	
Análise energética			/	
Bomba_O			/	
Def. das funções intelig				
Correção de energia			1	
Modo backup do sensor			/	

7 PARÂMETROS DE OPERAÇÃO

NI °	Código	Valor		
IN.	Data			
1	Modelo de ODU			
2	Modo func			
3	Freq do compr			
4	Veloc vent			
5	Válvula expansão			
6	Tp Temp desc cmpr			
7	Th Temp sucç cmpr			
8	T3 Temp. prmt ext			
9	Temp. distrib. TL			
10	T4 Temp ar saída			
11	TF Temp módulo			
12	Pressão comp P1			
13	Pressão comp P2			
14	T2b Tp placa F-in			
15	T2 Tp placa F-out			
16	Tw_in Tp entr água plc			
17	Tw_out Tp saída água plc			
18	T1 Tp. água sair			
19	Tw2 tp água circ2			
20	T5 Tp dpós água			

PT - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	Tbt Tp dpós rsrv		
22	Tp. curva CLI. T1S_C1		
23	Tp. curva CLI. T1S2_C2		
24	Pressão da água		
25	Caudal		
26	Corrente UDE		
27	Tensão UDE		
28	Tensão CC		
29	Corr CC		
30	PWM da Bomba_I		

63

64

NOTE
NOTE

FRANÇAIS

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

TABLE DES MATIÈRES

1 PRECAUTIONS GENERALES DE SECURITE	01
 1.1 Signalétique de sécurité 1.2 Avis aux utilisateurs 	01 01
2 DOCUMENTATION	04
3 INTERFACE UTILISATEUR	05
 3.1 Noms et fonctions 3.2 Changement d'interface 3.3 Disposition de l'interface 	05 06 07
4 OPÉRATIONS DE BASE	16
 4.1 Verrouillage/déverrouillage de l'écran 4.2 Mise sous tension/ arrêt de l'appareil 	16 16

- 4.3 Paramètres de température16
- 4.4 Changement de mode.....17

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 AUTRES FONCTIONS ET PARAMÈTRES	. 20
 5.1 Horaire	20 31 37 40 48 52 54 55
6 CONFIGURATION DE L'INSTALLATION	. 57

La documentation originale est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les inexactitudes contenues dans le présent document, si elles sont dues à des erreurs d'impression ou de transcription. La société se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations aux produits du catalogue à tout moment et sans préavis.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ce document ne concerne que la commande filaire. Lisez ce document et suivez attentivement les instructions avant d'utiliser la commande filaire.
- Toujours respecter toutes les instructions d'utilisation.
- Remettre ces instructions et tous les autres documents applicables à l'utilisateur final.

Pour une utilisation correcte de la pompe à chaleur, respectez les consignes de sécurité figurant dans le MANUEL D'INSTALLATION.

1.1 Signalétique de sécurité

Avertissements liés à l'action dans le document :

▲ AVERTISSEMENT

Indique un danger avec un niveau moyen de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Informations complémentaires.

1.2 Avis aux utilisateurs

Si vous ne savez pas comment utiliser l'unité, contactez votre installateur.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants sans surveillance.

L'unité est marquée du symbole suivant :



Cela signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. N'essayez pas de démonter le système par vous-même. Le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être effectués par un installateur qualifié conformément à la législation en vigueur.

L'unité doit être traitée dans une installation de traitement spécialisée pour être réutilisées, recyclées et récupérées. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

· Conditions de fonctionnement de la commande filaire.

Tension d'entrée	18 VCC
Température de fonctionnement	-10 à 43 °C
Humidité	≤ HR 90 %

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		
Dépannage en cas de défaillance du réseau	2 DOCUMENTATION		
Lorsque vous connectez le produit à un réseau, gardez-le aussi près que possible de votre téléphone.	Manuel d'utilisation (ce manuel)		
Actuellement, le produit ne prend en charge que les routeurs à bande de 2,4 GHz.	papier (inclus avec l'unité extérieure)		
Les caractères spéciaux, tels que les ponctuations et espaces, ne sont pas recommandés pour le nom du WLAN.			
Le nombre d'appareils se connectant au même routeur ne doit pas dépasser 10. Dans le cas contraire, les appareils risquent d'être déconnectés en raison de signaux instables.			
Si le mot de passe du routeur ou du WLAN est modifié, effacez tous les paramètres et réinitialisez l'appareil.			
Le contenu de l'application peut changer dans les mises à jour de version et l'opération réelle prévaudra.			
Informations relatives au Wi-Fi Plage de fréquence de transmission Wi-Fi : 2,400~2,4835 GHz PIRE ≤ 20 dBm			
03	04		
	04		
NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		
3 INTERFACE UTILISATEUR	3 2 Changement d'interface		

3.1 Noms et fonctions

≙8-1	Zone1	29) % *	50% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	8 8 9	
		^			
≡	<	0	>	Ċ	
		~			J
			D	ófinitio	n

lcône	Nom	Définition
\equiv	Menu/Retour*	Appuyer pour accéder à la page du menu (à partir de la page d'accueil) / revenir à la page précédente (à partir d'une page autre que la page d'accueil)
0	Confirmer	Confirmer une sélection/ Sauvegarder les paramètres/ Accéder à la page suivante
٩	ON/OFF	Activer/désactiver la zone 1/zone 2/ECS Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour allumer/ éteindre tous les appareils (zone 1/ zone 2/ ECS).
$\langle \rangle$	Navigation : vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite	Appuyez pour faire défiler le curseur et régler les paramètres (maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour lancer un réglage rapide)

Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour revenir à la page principale. *

05

unangement d'interface



* Pour passer de la page A à la page B, sélectionnez d'abord un appareil. **Pour passer de la page C à la page D, sélectionnez d'abord une icône cible.

***Pour passer de la page D à la page C, appuyez plusieurs fois sur (en fonction du niveau de page).



		Température de consigne	Oß	Lorsque la zone 2 est sélectionnée, l'indicateur de zone et la température de consigne sont visibles.
		Radiateur	Ⅲ	Affiche ## , ou = en fonction des paramètres de l'installateur.
3*	Appareils de la Zone 2	Chauffage par le sol		L'icône est de couleur orange lorsque la Zone 2 est en mode chauffage. L'icône est de couleur bleue
	Tempéra- tures zone 1	Unité ventilo- convecteur		lorsque la Zone 2 est en mode refroidissement. L'icône est de couleur grise lorsque la Zone 2 est éteinte.
		Température	29,° 29,°	L'indicateur s'allume lorsque la Zone 1 est sur ON (activée) et devient gris
4		Température ambiante actuelle	<u>1</u> 9	lorsque la Zone 1 est sur OFF (désactivée). Lorsque la température est régulée par la température ambiante, کې د s'affiche.
4		Température actuelle de l'eau	₹	Lorsque la température est régulée par la température eau, $\underbrace{\mathfrak{S}}_{\mathfrak{H}}$ s'affiche.
		Température de consigne	(Of	l'indicateur de zone et la température de consigne sont visibles.
5	Indicateur zone 1		Zone 1	Indique que cette zone est la zone 1.
08				

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

_					
		Appareil zone 1	Radiateur	###	Affiche ∰, ← → → ou en fonction des paramètres de l'installateur.
	6		Chauffage par le sol		L'icône est de couleur orange lorsque la Zone 1 est en mode chauffage. L'icône est de couleur bleue
			Unité ventilo- convecteur		lorsque la Zone 1 est en mode refroidissement. L'icône est de couleur grise lorsque Zone 1 est éteinte.
		Verrouiller		с -	Visible lorsque l'écran est verrouillé.
		Mode silence		弦	Visible lorsque le mode silencieux est actif.
	7	Connexion WLAN		((·	Visible pendant la connexion WLAN et après une connexion WLAN réussie.
		Réseau intel		肉	Visible lorsque la fonction de réseau intelligent est active.
	8	Erreur		⚠ E01	Visible en cas d'erreur.
		Tempéra- ture du réservoir ECS	Température	50,≋≆ึึ	L'indicateur s'allume lorsque l'ECS est activé et devient gris lorsque
	9**		Température actuelle de l'eau		l'ECS est désactivé. Lorsque l'option ECS est sélectionnée, la température de consigne est visible.
	09				

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Température de consigne	Oß	
10**	Réservoir ECS		•	L'icône est de couleur orange lorsque le chauffage ECS est sur ON (activé). L'icône est de couleur grise lorsque le chauffage ECS est sur OFF (désactivé).
11**	ECS rapi	de	>>	Visible lorsque l'ECS rapide est actif.

* invisible si la ZONE DOUBLE est désactivée.

** Invisible si le MODE ECS est désactivé.

Page B – Page des appareils



N°	Nom		Icône	Remarque	
	Date		01-12-2022	Date (JJ-MM-AAAA) et heure (HH:MM) actuelles de la	
	Heure		9:41	commande filaire.	
2	Voyant de Z	Ione	Zone1	Affiche 1 ou 2 en fonction de la zone sélectionnée.	
	Températur	e	29,5 29,5	Lorsque la température est	
3	Température ambiante actuelle		<u> </u>	régulée par la température ambiante, ft s'affiche.	
	Température actuelle de l'eau		₹Ĩ	régulée par la température est $\widetilde{\varsigma}_{\mathbf{fl}}$ s'affiche.	
	Température de consigne		Q	~0	
	Radiateur		###	Affiche ### , ou en fonction des paramètres de l'installateur.	
4	Appareil	Chauffage par le sol		L'icône est de couleur orange lorsque l'appareil sélectionné est en mode chauffage. L'icône est de couleur bleue lorsque	
		Unité ventilo- convecteur		refroidissement. L'icône est de couleur grise lorsque l'appareil sélectionné est éteint.	
11					

	Chauffage électrique	Ç.	Visible si un chauffage électrique est actif.
	Minuterie quotidienne	\bigcirc	Visible si la minuterie quotidienne est active.
	Mode silence	¢%	Visible lorsque le mode silencieux est actif.
	Mode vacances	Ð	Visible lorsque le mode vacances est actif.
	Compresseur	Ë	Visible lorsque le compresseur fonctionne.
	Pompe à eau	Ð	Visible lorsque la pompe à eau intégrée fonctionne.
	Mode économies d'énergie	()	Visible lorsque le mode ECO est actif.
5	Antigel	***	Visible lorsque la fonction antigel est active.
	Dégivrage	***	Visible lorsque la fonction de dégivrage est active.
	Source de chaleur supplémentaire	\cong	Visible lorsqu'une source de chaleur supplémentaire est active.
	Électricité du secteur	Ē	Visible lorsque la fonction de réseau intelligent est active et que le signal d'entrée est un courant électrique du secteur.
	Électricité de crête	∐	Visible lorsque la fonction de grille intelligente est active et que le signal d'entrée est de l'électricité en crête.
	Électricité écologique	Æ	Visible lorsque la fonction de grille intelligente est active et que le signal d'entrée est de l'électricité gratuite.
	Solaire	ش	Visible lorsque la fonction de réchauffeur solaire est active.
_			12

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Page C – Page du menu Visible lorsque la fonction de désinfection est active. Mode Visible lorsque la minuterie hebdo. 2 3 1 4 Température ambiante extérieure ≋ Visible en cas d'erreur. 5 ? 8 Visible pendant la connexion WLAN et après une connexion WLAN réussie 6 \bigcirc Visible lorsque la fonction de réseau intelligent est active. N° Nom Icône Définition μ, 1 Mode Régler le mode de fonctionnement de l'unité. \bigcirc Le système fonctionne selon un programme. Progr. 2 Affiche les informations récentes sur Permet de réguler la température de l'eau en la minuterie (pour la minuterie de Régl. de temp. fonction de la température ambiante 3 météo. programmation uniquement). extérieure. Lorsqu'aucune minuterie n'est active, Paramètres de l'IHM. 4 Régl. ECS 8 Param. 5 Paramètres généraux. Plus d'informations sur l'unité et son état de ⊡ 6 État unité fonctionnement. Info sur les 7 Historique des erreurs erreurs 8 FAQ \bigcirc Assistance pour les questions les plus courantes. 14

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

est active.

actuelle.

« --- » s'affiche.

O

7

<u> ന</u>്ധ -10℃

 \triangle

Ś

墩

01:00

04-06-2023

₩

26,5℃

13

Désinfection

Température

Erreur

Voyant

minuterie

de

6

7

Minuteur hebdomadaire

ambiante extérieure

Connexion WLAN

Icône de la

minuterie Heure de la

minuterie

Date de la

minuterie

Définir le

mode de

fonctionne-

ment de la

Température

de consigne

minuterie

de la minuterie

Réseau intel



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Page D – Page de réglage et d'information



La disposition de la page varie en fonction de votre sélection. Il s'agit soit de la page de paramétrage dans laquelle les paramètres peuvent être ajustés, soit de la page d'information qui fournit uniquement des informations supplémentaires. NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 OPÉRATIONS DE BASE

4.1 Verrouillage/déverrouillage de l'écran

L'écran s'assombrit 30 secondes après l'arrêt de l'opération, puis s'éteint au bout de 10 secondes.

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, maintenez simultanément les touches \langle et \rangle enfoncées pendant 1,5 secondes.

4,2- Mise sous tension/ arrêt de l'appareil

Sélectionnez un appareil (icône 3, 6 ou 10) dans la page A, et appuyez sur () pour allumer/éteindre l'appareil sélectionné.

Couleur de l'appareil sur la commande filaire	État de l'appareil
Gris foncé	OFF
Orange clair	ON (mode chauffage)
Bleu ciel	ON (mode refroidissement)

4.3 Paramètres de température

Sélectionnez un appareil et appuyez sur \frown et \bigtriangledown pour régler la température de consigne.

• Le réglage de la température de consigne est possible quel que soit l'état de l'appareil.

16

15

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Changement de mode



Accédez à l'icône 1 de la page C pour changer de mode opérationnel.



Appuyez sur \langle ou \rangle pour modifier le mode de fonctionnement. Trois modes sont opérationnels : chauffage, refroidissement et auto. NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Concernant le mode AUTO :

• L'unité sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement en fonction de la température ambiante extérieure et de certains paramètres avancés de l'installateur.

Vous pouvez voir les interfaces comme ci-dessous lorsque l'unité fonctionne dans différents modes. Chauff. :



Refroid. :

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Auto :



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 AUTRES FONCTIONS ET PARAMÈTRES

Les paramètres et le guide d'utilisation des icônes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la page C sont indiqués ci-dessous.

L'icône ci-dessous est l'indicateur d'état.

5.1 Progr.



Vous pouvez programmer le fonctionnement de l'appareil.

19

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Progr.	
Minuterie quot. Zone 1	ON >
Minuterie quot. Zone 2	on >
Minut quot. ECS	OFF >
Minuterie hebdo. Zone 1	on >

Progr.	
Progr. hebdo. zone 2	ON
Minut. hebdo. ECS	0N >
Vacances ext.	OFF >
Vacances à domicile	0N >

L'indicateur d'état situé à droite de l'interface affiche « ON » lorsque le programme est actif et « OFF » lorsque le programme est inactif.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

20

Il se peut que vous voyiez moins d'éléments que ce qui est illustré ci-dessus. Le nombre d'éléments visibles dépend de votre application réelle.

Cette fonction est basée sur l'heure actuelle affichée sur la commande filaire. S'assurer que l'heure est correcte.

Minut. quot. zone 1

Pour la programmation quotidienne de la zone 1, 4 paramètres peuvent être définis. Vous pouvez définir jusqu'à 6 commandes.

		Min	ut. quot. zone 1	
N°	Heure	Mode	Temp.	_
01	01:00	Ŏ.	26 °C	
02	20:00	Ņ.	26 °C	
03	00:30	OFF	0°C	
04	00:30	X	26 °C	

Programm. quotidien : les commandes se répètent chaque jour.

Heure	Heure à laquelle l'unité commence à exécuter la commande suivante.		
Mode	Le mode dans lequel l'appareil commence à fonctionner à partir de l'heure programmée. OFF signifie que la zone 1 s'éteint à l'heure programmée.		
Temp	La température de consigne de l'appareil en mode programmé.		
État	L'état des paramètres de programmation. Si aucune minuterie n'est active, la minuterie quotidienne de la zone 1 est inactive.		

Minut. quot. zone 2

Programme hebdo. pour Zone 2. Reportez-vous à minuterie quot. zone 1. Cet élément est invisible si la fonction ZONE DOUBLE est désactivée.

Minut quot. ECS

Programme quot. pour chauffage ECS. Reportez-vous à minuterie quot. zone 1.

Cet élément est invisible si le MODE ECS est désactivé.

Progr. hebdo. zone 1

Programme hebdo. pour Zone 1. Vous pouvez définir jusqu'à 4 programmes.



Progr. hebdo. : les commandes se répètent chaque semaine.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Progr. 1 hebdo. zone 1	
Progr. hebdo.	

Appuyez sur () et vous obtiendrez l'interface ci-dessous.

Progr. hebdo.	\subset
Jour	Chaque jour
Commande	

24

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Jour :

Progr. hebdo. zon	e 1
Dimanche	\odot
Lundi	0
Mardi	0
Mercredi	0

Commande :

	Pr	ogr. 1	hebdo. zone 1	
N°	Heure	Mode	Temp.	
01	01:00	Ņ.	26,5°C	
02	20:00	Ņ.	26,5°C	
03	00:30	Ņ.	26,5°C	
04	00:30	-ò	26,5°C	

	Progr. hebdo.	Indique l'état de la programmation hebdo.
Jour		Le jour où la commande suivante est active au cours d'une semaine. Au moins un jour doit être sélectionné.
	Commande	Reportez-vous à minuterie quot. zone 1.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Progr. hebdo. zone 2

Programme hebdo. pour Zone 2. Reportez-vous à Programme hebdo. zone 1.

Cet élément est invisible si la fonction ZONE DOUBLE est désactivée.

Minut. hebdo. ECS

Programme hebdo. pour chauffage ECS. Reportez-vous à Programme hebdo. zone 1 et la minuterie quotidienne ECS.

Cet élément est invisible si le MODE ECS est désactivé.

Vacances ext.

Programme des vacances, en prévoyant une température douce pour la résidence afin d'éviter le gel.

	Vacances ext.	
État actuel		

Appuyez sur O et vous obtiendrez l'interface ci-dessous.

 De
 15-08-2022

 Jusq
 17-09-2022

 Mode chauff.
 •

 Vacances ext.
 •

 Mode ECS
 •

 Désinfection
 •

 Indique l'état du mode Vacances parti.
 •

 Le jour où le mode Vacances parti débute (00:00 ce jour-là).
 •

 Le jour où le mode Vacances parti se
 •

۲

Jusq Le jour où le mode Vacances parti se termine (24:00 ce jour-là).

27

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

État actuel

Vacances ext.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Vacances à domicile

État actuel

De

Si l'utilisateur reste chez lui pendant les vacances, il peut établir un programme personnalisé.

	Vacances à domicile	
État actuel		lacksquare

Appuyez sur 🔘 et vous obtiendrez l'interface ci-dessous.

Vacances à domicile	
État actuel	
De	15-08-2022
Jusq	17-09-2022
Minut. vacances zone 1	ON

29

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Mode de chauffage*	Indique l'état du mode chauffage.
Temp. chauff.*	La température de consigne de l'appareil en mode chauffage.
Mode ECS**	Indique l'état du mode chauffage ECS.
Temp. ECS**	La température de consigne de l'appareil en mode chauffage ECS.
Désinfecter***	Indique l'état de la fonction désinfection.

* Invisible si le mode chauffage est inactif.

** Invisible si le mode ECS est inactif.

*** Invisible si le mode ECS ou désinfection est inactif.

Il se peut que vous voyiez moins d'éléments que ce qui est illustré ci-dessus. Le nombre d'éléments visibles dépend de votre application réelle.

Quittez au préalable le mode Vacances parti :

Lorsque le mode Vacances parti est activé, appuyez sur n'importe quel bouton de la commande filaire. Une page de confirmation s'affiche alors.

Pour plus d'informations, voir FAQ.

28

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



État actuel	Indique l'état du mode Vacances à la maison.
De*	Le jour où le mode vacances à la maison débute (00:00 ce jour-là)
Jusq*	Le jour où le mode vacances à la maison se termine (24:00 ce jour-là)
Minut. vacances zone 1*	Minuterie vacances zone 1.
Minut. vacances zone 2*	Minuterie vacances zone 2.
Minut. vacances ECS*	Minuterie vacances ECS.

* Invisible si le mode Vacances à la maison est inactif.

FR

Il se peut que vous voyiez moins d'éléments que ce qui est illustré ci-dessus. Le nombre d'éléments visibles dépend de votre application réelle.

Quittez au préalable le mode Vacances à la maison :

Lorsque le mode Vacances à la maison est activé, appuyez sur n'importe quel touche de la commande filaire. Une page de confirmation s'affiche alors. Pour plus d'informations, voir FAQ.

5.2 Paramètres de temp. météo.



La température de l'eau est réglée automatiquement en fonction de la température ambiante extérieure.

Cette fonction ne concerne que le chauffage et le refroidissement des locaux. Lorsque la fonction est activée, l'appareil applique des courbes de température si le mode de fonctionnement actuel est compatible avec la fonction activée.

31

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Si la température est contrôlée par la température ambiante, la température réglée (dans la page d'accueil) peut être ajustée comme d'habitude.

• Cette fonction n'est pas valide si l'appareil est en mode Vacances parti ou Vacances à la maison, et la fonction devient valide automatiquement (si cette fonction est réglée pour être active) lorsque l'appareil quitte le mode Vacances parti ou Vacances à la maison.

Mode chauffage zone 1

Paramètres de la courbe de température de chauffage pour la zone 1.





 NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 Régl. de temp. météo.

 Intro régl temp météo.

 Mode chauffage zone 1
 ON > I

 Mode refroid. zone 1
 OFF >

 Mode chauffage zone 2
 OFF >

 Mode chauffage zone 2
 OFF >

 Régl. de temp. météo.
 Mode refroid. zone 2

 OFF >
 OFF >

L'indicateur d'état situé à droite de l'interface affiche « ON » lorsque le réglage est actif et « OFF » lorsque le réglage est inactif.

• Si la température est contrôlée par la température de l'eau, vous ne pouvez pas régler manuellement la température de consigne (dans la page d'accueil) une fois que cette fonction est activée.

32

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Mode chauffage	zone 1
Courbe température	
Type de courbe temp.	Norme
Niveau de température	4
Écart de température	0°C

Courbe température	Indique l'état de la fonction courbe de température.
Type de courbe temp.*	Sélectionnez le type de courbe à appliquer. Trois types en tout : Norme, ECO, Personn. Norme : Courbes prédéfinies par le fabricant, principalement pour des conditions courantes ECO : courbes prédéfinies par le fabricant, pour des économies d'énergie Personn. : les paramètres de la courbe peuvent être ajustés, surtout pour les utilisateurs avancés .
	Norme
Niveau de température*	Vous pouvez choisir une courbe parmi les 8 courbes prédéfinies par le fabricant.
Écart de température*	Affiner la courbe. -Augmenter ou diminuer légèrement la température de la courbe.

	ECO**	
NI:		
Niveau de température*	vous pouvez choisir une courbe parmi les 8 courbes prédéfinies par le fabricant.	
Minuteur ECO*	Minuteur ECO : Indique l'état de la minuterie ECO. -Si la minuterie ECO est inactive, l'appareil fonctionnera en mode ECO jusqu'au bout. -Si la minuterie ECO est active, l'appareil ne fonctionnera en mode ECO que pendant la période définie. Début : l'heure à partir de laquelle la courbe ECO est activée ; Fin : l'heure à partir de laquelle la courbe ECO est désactivée -Si l'heure de début définie est postérieure à l'heure de fin définie, l'unité fonctionnera en mode ECO tout au long de la journée. L'heure de début et l'heure de fin ne peuvent pas être réglées sur la même valeur. Dans le cas contraire, le paramètre le plus récent n'est pas valide et une fenêtre d'avertissement s'affiche.	
Personn.		
Réglage de la temp.*	Les paramètres de la courbe peuvent être ajustés.	
Écart de température*	Affiner la courbe. -Augmenter ou diminuer légèrement la température de la courbe.	

* Invisible si la fonction courbe de température est inactive.

35

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Uniquement disponible pour le mode de chauffage de la zone 1 et pour les applications à zone unique.

Mode refroid. zone 1

Paramètres de la courbe de température de refroidissement pour la zone 1.

Reportez-vous à Mode chauffage zone 1.

Mode chauffage zone 2

Paramètres de la courbe de température de chauffage pour la zone 2. Reportez-vous à Mode chauffage zone 1.

invisible si la ZONE DOUBLE est désactivée.

Mode refroid. zone 2

Paramètres de la courbe de température de refroidissement pour la zone 2.

Reportez-vous à Mode chauffage zone 2.

Q REMARQUE

invisible si la ZONE DOUBLE est désactivée.

Introduction aux paramètres de temp. météo.

Fournit des connaissances de base sur la courbe de température. Pour plus d'informations, voir FAQ.

36

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Réglage ECS



Invisible si le mode ECS est désactivé.

L'indicateur d'état situé à droite de l'interface affiche « ON » lorsque le réglage est actif et « OFF » lorsque le réglage est inactif.

Réglage ECS	
Désinfection	on 🕽
ECS rapide	C
Chauff. réservoir	
Pompe ECS	ON 🕽

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Désinfection Tuez les légionelles à haute température. →État actuel Indique l'état de la fonction Désinfection. Le jour où la fonction de Désinfection est active Jour au cours d'une semaine. Au moins un jour doit opérationnel être sélectionné. → Début L'heure à laquelle la fonction de désinfection démarre. Indique l'état de la fonction ECS rapide. -La fonction ECS rapide force l'appareil à fonctionner en mode ECS (l'appareil passe immédiatement en mode ECS). ECS rapide* -ECS rapide sert à activer les sources de chaleur auxiliaires telles que TBH, AHS et IBH pour le chauffage de l'ECS. Indique l'état de la fonction Chauffage du réservoir. -La fonction de chauffage du réservoir sert à activer Chauff. réservoir* le TBH. Horaire quot. pour pompes ECS -Vous pouvez définir jusqu'à 12 commandes. La Pompe ECS durée de fonctionnement des pompes ECS pour chaque commande est de 5 minutes.

* L'indicateur d'état s'éteint automatiquement à la fin de la fonction.



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Désinfection	Pompe ECS
Désinfection État actuel	Pompe ECS N* Heure 01 01:00 02 20:00 03 00:30 04 00:30
Appuyez sur O et vous obtiendrez l'interface ci-dessous	
Désinfection État actuel Jour fonct. Chaque jour Début 01:00 PREMARQUE Si la minuterie ECS est désactivée lors du fonctionnement de la fonction de désinfection. La fonction de désinfection sera interrompue sans préavis. 39	Param. Image:
NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Param. Silencieux et boosté ON Réchauffeur de secours Régl. affichage Aramètres WLAN	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Silencieux et boosté État actuel
	Appuyez sur 🔘 et vous obtiendrez l'interface ci-dessous.
Param. Forcer le dégivrage	Silencieux et boosté État actuel Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colspa="" Image: Colspan=""2" Image: Colspan="2" Image: Colspan="2" Ima
Silencieux et boosté Vous pouvez sélectionner le mode Silence ou le mode Amplification. En mode Silence, l'appareil fonctionne sans produire beaucoup de bruit. En mode Amplification, l'unité fonctionne avec une capacité et un bruit plus élevés, ainsi qu'une plus grande consommation d'énergie.	42

Silencieux et boosté		
Jusq	12:00	
Minuterie 2		
De	01:00	
Jusq	06:00	

État actuel	Indique l'état du réglage des modes Silence et amplification.
Réglage du mode	Sélectionnez le niveau que vous souhaitez appliquer : (1) Silence ; (2) Super silence ; (3) Amplification
Minuterie 1	Indique l'état de la Minuterie 1.
De	L'heure de début du réglage des modes Silence et amplification de la Minuterie 1
Jusq	L'heure de fin du réglage des modes Silence et amplification de la Minuterie 1
Minuterie 2	Indique l'état de la Minuterie 2.
De	L'heure de début du réglage des modes Silence et amplification de la Minuterie 2
Jusq	L'heure de fin du réglage des modes Silence et amplification de la Minuterie 2
•	/3

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

· Lorsque l'état actuel est Actif et que la minuterie est inactive, l'unité fonctionne en permanence en modes Silence ou Amplification. Lorsque l'état actuel est Actif et que la minuterie est également active, l'unité fonctionne en modes Silence ou Amplification uniquement pendant la période définie.

· Si l'heure de début définie est postérieure à l'heure de fin définie, l'unité fonctionnera en modes Silence ou Amplification durant une journée. L'heure de début et l'heure de fin ne peuvent pas être réglées sur la même valeur. Dans le cas contraire, le paramètre le plus récent n'est pas valide et une fenêtre d'avertissement s'affiche.

Réchauffeur de secours

• Invisible lorsque la fonction IBH/AHS est désactivée.

L'indicateur d'état s'éteint automatiquement à la fin de la fonction.

Param.	
Silencieux et boosté	on >
Réchauff. secours	
Régl. affichage	>
Réglage WLAN	>

44

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Régl. affichage

rtogi: un	lonago
Heure	12:30
Date	15-08-2022
Heure d'été	>
Langue	Français 🕽

Régl. afficha	ge
Avertisseur sonore	e
Rétroéclairage	>
Verrouillage écran	>
Heure verr. écran	120 \$

45

Définir l'heure actuelle de l'IHM.
Définir la date actuelle de l'IHM.
Réglez les heures de début et de fin pour l'heure d'été. REMARQUE La minuterie peut être ignorée lorsque la commande filaire passe à l'heure d'été.
Définir la langue de l'IHM.
Régler la luminosité du rétroéclairage.
Indique l'état de l'avertisseur sonore.
Rappelle à l'utilisateur comment verrouiller et déverrouiller l'écran.
Régler le délai de verrouillage automatique de l'écran.
Changez le type de séparateur décimal.

Paramètres WLAN

Réglage WLAN	
Lien intelligent	>
Réinit. régl. WLAN	>

-	
Lien intelligent	Passer à une nouvelle page, qui contient le code SN de la commande filaire. -Chaque fois que vous accédez à l'écran Lien Intelligent, la connexion WLAN est activée pendant 5 minutes. -Une fois la connexion WLAN activée, connectez-vous à l'appareil via l'application. Reportez-vous aux instructions de l'application pour de plus amples informations.
Réinit. régl. WLAN	Une page de confirmation s'affiche. -Si vous confirmez la réinitialisation, l'appareil se déconnectera de l'application. Si vous souhaitez utiliser l'application pour faire fonctionner l'appareil, connectez à nouveau l'appareil au WLAN.

Forcer le dégivrage

État actuel : indique l'état du Dégivrage forcé.

• L'indicateur d'état s'éteint automatiquement à la fin du Dégivrage forcé.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



d'informations sur chaque paramètre. 48

47

Analyse énergie	Vous pouvez vérifier l'énergie produite, la puissance consommée et l'efficacité de l'unité pour chaque type. Trois types en tout : -Données énergie chauffage* -Données énergie refr.* -Données énergie ECS* Deux fonctions : -Données énergie : vous pouvez vérifier les données horaires, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, ou les données totales. -Données énergie an : vous pouvez vérifier les données historiques. PEMARQUE • COP/EER est calculé dans des conditions de fonctionnement normales.
Infos appareil	Le code SN et la version du logiciel de la commande filaire, de l'unité extérieure ou de l'unité intérieure (le cas échéant). Appuyez sur ou o pour changer de page d'information (code SN et logiciel) Vous pouvez vérifier à la fois les unités maîtres et les unités esclaves. Appuyez sur o o pour changer d'unité (unités maîtresses et unités esclaves).
Appel de	Le numéro de téléphone de votre installateur

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Param. fonctionnement



Analyse énergie

Analyse énergie	!
Données énergie chauffage	>
Données énergie refr.	>
onnées énergie ECS	>



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Données énergie an :
Données énergie > Données énergie > Données énergie an >	Énergie chauffage Ttl 2021 <> Énergie produite 6000,00 kWh Énergie ren. produite 3455,00 kWh Puissance consommée 1456,00 kWh COP 4,12
Données énergie :	
Énergie chauffage : Hre Énergie produite 8,50 kW Énergie ren. produite 6,50 kW Puissance consommée 2,50 kW COP 3,40	5.6 Info sur les erreurs Info sur les erreurs de l'unité (s'il y en a) s'affichent.
51	52
NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Image: Code Heure Date HOD E8 (70%) 11:27 19-12-2022 HOD E8 (70%) 11:27 25-10-2022 HOD E8 (70%) 11:27 19-12-2022 HOD E8 (70%) 11:27 19-12-2022 HOD End Heure Date HOD End Date Heure Date HOD End Heure Date Heure Heure HOD End Heure Date Heure Heure Heure HOD Ende <th>FAQ Image: Constraint of the product of the produc</th>	FAQ Image: Constraint of the product of the produc
53	Scannez le code QR pour obtenir plus de détails sur la commande filaire.





NL - Cod. 3	540001680 - Rev. (01 - 09/2024	
Régl. type température			
Temp. de débit d'eau			/
Temp. ambi.			- /
Zone double			/
R	égl. therm. amb	biant	
Thermostat ambiant			/
Régl. mode priorité			/
Au	tre source de c	hauff	
Fonction IBH			
dT1_IBH_ON			°C
t_IBH_DELAY			Minutes
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
Fonction AHS			1
CONTRÔL AHS_PUMPI			1
dT1_AHS_ON			°C
t_AHS_DELAY			Minutes
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			1
COÛT-GAZ			Prix/m ³
COÛT-ÉLECT			Prix/kWh
MAX-SETHEATER			°C

MIN-SETHEATER		°C
MAX-SIGHEATER		V
MIN-SIGHEATER		V
FONCTION TBH		/
dT5_TBH_ OFF		°C
t_TBH_DELAY		Minutes
T4_TBH_ON		°C
P_TBH		kW
Fonction solaire		/
Commande solaire		/
Deltatsol		°C
F	onction spéciale	
Préchauff. pour sol		1
T1S		°C
t_ARSTH		Heures
Séchage du sol		1
t_Dryup		Jours
t_Highpeak		Jours
t_Drydown		Jours
t_Drypeak		°C

60

59

NL - Cod.	3540001680 -	Rev. 01	- 09/2024

Heure déb			h/min
Date début			jj/mm/aa
Redémar auto			
Redém auto refr/chauff			/
Redém auto mode ECS			/
Limit entrée puissance			
Limit entrée puissance			/
ENTRÉE DÉFINIE			
M1 M2			/
GRIL INTEL			/
T1T2			/
ТВТ			/
PORT P_X			/
Param. cascade			
DÉBUT_PER			%
RÉGL_HEURE			Minutes
Régl. adresse IHM			
Adresse IHM pour BMS			/

61

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

BIT arrêt			/
Param. courants			
t_POMPE DÉLAI			Minutes
SV ANTIVERR-t1			Heures
LANC POMPE ANTIVERR_t2			Secondes
SV ANTIVERR-t1			Heures
LANC SV ANTIVERR-t2			Secondes
Ta-adj.			°C
SORTIE SILENCE POMPE_I			%
Analyse énergie			/
Pump_O			/
Régl.	des fonctions	intell.	
Correction d'énergie			1
Mode secours capteur			/

7 PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS

NI ^o	Code	Valeur		
IN	Date			
1	Modèle unité ext.			
2	Mode fonctionn.			
3	Fréquence comp.			
4	Vit. ventilateur			
5	Vanne d'expansion			
6	Temp déch comp Tp			
7	Temp asp comp Th			
8	Temp éch. ext. T3			
9	Temp distrib TL			
10	Temp air ext T4			
11	Temp module TF			
12	Pression comp. P1			
13	Pression comp. P2			
14	Tmp in plaq F T2B			
15	Tmp out plaq F T2			
16	T eau in pl Tw_in			
17	T eau out pl Tw_out			
18	Temp eau sortie T1			
19	T eau Circ2 Tw2			
20	Temp réserv eau T5			

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	Tp rés tampon Tbt		
22	Tp cbe T1S_C1 CLI.		
23	Tp cbe T1S2_C2 CLI.		
24	Pression de l'eau		
25	Débit d'eau		
26	Courant UE		
27	Tension UE		
28	Tension CC		
29	Courant CC		
30	MLI Pump_I		

63

64

NOTE

NOTE

NEDERLANDS

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

INHOUD

1 ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN	01
1.1 Veiligheidstekens1.2 Mededeling aan gebruikers	01 01
2 DOCUMENTATIE	04
3 GEBRUIKERSINTERFACE	05
 3.1 Namen en functies 3.2 Interface-schakelaar 3.3 Lay-out van de interface 	05 06 07
4 BASISBEWERKINGEN	16
 4.1 Scherm vergrendelen/ontgrendelen 4.2 Apparaat AAN/UIT 4.3 Temperatuurinstellingen 4.4 Modus wiizigen 	16 16 16 17

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 OVERIGE FUNCTIES EN INSTELLINGEN	20
 5.1 Schema. 5.2 Tempinstellingen weer. 5.3 DHW-instellingen 5.4 Instellingen. 5.5 Unitstatus 5.6 Foutmeldingen 5.7 FAQ 5.8 SENSOR BACK-UPINSTELLING. 	20 31 37 40 48 52 54 55
6 INSTALLATIECONFIGURATIE	57
7 BEDRIJFSPARAMETERS	63

De originele documentatie is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen.

Het productiebedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor onnauwkeurigheden in dit document als gevolg van druk- of transcriptiefouten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de producten in de catalogus.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Dit document is alleen van toepassing op de bedrade controller. Lees dit document en volg de instructies zorgvuldig op voordat u de bedrade controller bedient.
- Neem altijd alle bedieningsinstructies in acht.
- Overhandig deze instructies en alle andere van toepassing zijnde documenten aan de eindgebruiker.

Volg de veiligheidsvoorschriften in de INSTALLATIEHANDLEIDING voor het juiste gebruik van de warmtepompunit.

1.1 Veiligheidstekens

Actiegerelateerde waarschuwingen in het document:

Dit duidt op een gevaar met een matig risico dat, indien het niet vermeden wordt, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Aanvullende informatie.

1.2 Informatie voor gebruikers

Neem contact op met uw installateur als u niet zeker weet hoe u de unit moet bedienen.



- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- · De unit is gemarkeerd met het volgende symbool:



Elektrische en elektronische producten kunnen niet worden gecombineerd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem niet zelf te demonteren. De demontage van het systeem en de behandeling van het koelmiddel, de olie en andere onderdelen moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur en moeten voldoen aan de geldende wetgeving.

De unit moet worden behandeld in een gespecialiseerde behandelingsfaciliteit voor hergebruik, recycling en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke schade voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met uw installateur of plaatselijke overheid.

· Werkomstandigheden van de bedrade controller.

Ingangsspanning	18 VDC
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 43°C
Vochtigheid	≤RH90%



3 GEBRUIKERSINTERFACE

3.1 Namen en functies



Pictogram	Naam	Definitie
≡	Menu/terug*	Indrukken om naar de menupagina te gaan (vanaf de startpagina) / terug te keren naar de vorige pagina (vanaf een andere pagina dan de startpagina)
0	Bevestigen Bevestigen / Instellinger	
U	AAN/UIT	Zone 1/zone 2/DHW in-/uitschakelen 3 seconden ingedrukt houden om alle apparaten aan/ uit te zetten (zone 1 / zone 2 / DHW).
$\stackrel{\sim}{\langle}$	Navigatie: omhoog, omlaag, naar links, naar rechts	Druk op om met de cursor te navigeren en instellingen aan te passen (1 seconde ingedrukt houden kan snel aanpassen starten)

* Houd 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de hoofdpagina.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

3.2 Interfaceschakelaar



* Om van Pagina A naar Pagina B te gaan, selecteert u eerst een apparaat. **Om van Pagina C naar Pagina D te gaan, selecteert u eerst een beoogd symbool.

***Om van Pagina D naar Pagina C te gaan, drukt u meerdere keren op (afhankelijk van het paginaniveau).

3.3 Interface-indeling



07

Wanneer Zone 2 geselecteerd is, Ingestelde (୦୍ର zijn de zone-indicator en de temperatuur ingestelde temperatuur zichtbaar. 🗕 of 🧮 weer Geeft 🎹 , 🛶 Radiator Ш afhankelijk van de instelling van de installateur. Zone 2 De kleur van het pictogram is oranje toepassin-Vloerverwarming 3* wanneer Zone 2 zich in de verwarmingsmodus bevindt. gen De pictogramkleur is blauw wanneer Zone 2 in de koelmodus staat. Ventilatorconvector De kleur van het pictogram is grijs wanneer Zone 2 UIT is. 29.8 De indicator licht op wanneer Zone Temperatuur 29% 1 AAN is en wordt grijs wanneer Zone 1 UIT is. Wanneer de Huidige temperatuur door de ∩₿ kamertemkamertemperatuur wordt geregeld, peratuur Zone 1 wordt 4 tempera-Wanneer de temperatuur door de turen Huidige watertemperatuur wordt geregeld, ∭ watertemwordt Street, weergegeven. peratuur Wanneer Zone 1 geselecteerd is, Ingestelde zijn de zone-indicator en de (୦ୁନ temperatuur ingestelde temperatuur zichtbaar. Zone 1 Geeft aan dat deze zone Zone 1 is. 5 Zone 1 indicator

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

08

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

6	Zone 1 apparaat	Radiator	###	Geeft IIIII , ———— of — weer afhankelijk van de instelling van de installateur
		Vloerverwarming		De pictogramkleur is oranje wanneer Zone 1 zich in de verwarmingsmodus bevindt. De pictogramkleur is blauw
		Ventilatorconvector		wanneer Zone 1 in de koelmodus staat. De kleur van het pictogram is grijs wanneer Zone 1 UIT is.
	Vergrendelen		L	Zichtbaar wanneer het scherm vergrendeld is.
	Stille modus		弦	Zichtbaar wanneer de stille modus actief is.
7	WLAN-verbinding		((·	Zichtbaar tijdens WLAN-verbinding en na succesvolle WLAN-verbinding.
	Smart grid		肉	Zichtbaar wanneer de Smart Grid-functie actief is.
8	Fout		⚠ E01	Zichtbaar als er een fout is.
	Tem- peratuur DHW- tank	Temperatuur	50,ິ≅≋ั≀	De indicator brandt wanneer de DHW
9**		Huidige watertemperatuur	₹Ĩ	DHW UIT is. Wanneer DHW geselecteerd is, is de ingestelde temperatuur zichtbaar.
09				

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Ingestelde temperatuur	6	
10**	DHW-tan	k	•••	De kleur van het pictogram is oranje wanneer de DHW-verwarming AAN is. De kleur van het pictogram is grijs wanneer de DHW-verwarming UIT staat.
11**	Snelle Dł	HW	>>	Zichtbaar wanneer Snelle DHW actief is.

* Onzichtbaar als DUBBELE ZONE uitgeschakeld is.

** Onzichtbaar als de DHW-MODE is uitgeschakeld.

Pagina B - Apparaatpagina



NL

Nee	Naam		Pictogram	Opmerking	
	Datum		01-12-2022	Huidige datum (DD-MM-JJJJ) en	
1	Tijd		9:41	regelaar.	
2	Zone-indica	itor	Zone1	Weergave 1 of 2 afhankelijk van de gekozen zone.	
	Temperatuur		29,6 29,6	Wanneer de temperatuur door de	
3	Huidige kamertemperatuur		<u> </u>	kamertemperatuur wordt geregeld, wordt	
	Huidige watertemperatuur		₹Ĩ	wanneer de temperatuur door de watertemperatuur wordt geregeld, wordt $\widetilde{\smile}_{\Omega}$ weergegeven.	
	Ingestelde temperatuur		OI	~0	
	Radiator Vloerver- Apparaat warming	Radiator	###	Geeft ### , of weer afhankelijk van de instelling van de installateur. De kleur van bet pictogram is oranje	
4		Vloerver- warming		wanneer het geselecteerde apparaat in de verwarmingsmodus staat. De kleur van het pictogram is blauw wanneer het geselecteerde apparaat in	
	Ventila- torconvector			de koelmodus staat. De kleur van het pictogram is grijs wanneer het geselecteerde apparaat UIT staat.	
	11				

	Elektrische verwarming	ţ	Zichtbaar als elektrische verwarming actief is.
	Dagtimer		Zichtbaar als de dagtimer actief is.
	Stille modus	炎	Zichtbaar als de stille modus actief is.
	Vakantiemodus	Ð	Zichtbaar als de vakantiemodus actief is.
	Compressor	Ë	Zichtbaar als de compressor draait.
	Waterpomp	Ø	Zichtbaar wanneer de geïntegreerde waterpomp draait.
	Energiebesparende modus	G	Zichtbaar wanneer de ECO-modus actief is.
5	Antivries	▓	Zichtbaar wanneer de antivriesfunctie actief is.
	Ontdooi	券	Zichtbaar wanneer de ontdooifunctie actief is.
	Extra warmtebron	\cong	Zichtbaar wanneer extra warmtebron actief is.
	Netstroom	Ē	Zichtbaar wanneer de Smart Grid-functie actief is en het ingangssignaal netstroom is.
	Piekstroom	∐ ¢	Zichtbaar wanneer de Smart Grid-functie actief is en het ingangssignaal piekstroom is.
	Groene elektriciteit	₽ ₽	Zichtbaar wanneer de smart grid-functie actief is en het ingangssignaal gratis elektriciteit is.
	Zon	Ű	Zichtbaar wanneer de zonneverwarmingsfunctie actief is.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

12



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Desinfect	ie	Ô	Zichtbaar wanneer de desinfectiefunctie actief is.
	Weektime	er	7	Zichtbaar wanneer de weektimer actief is.
	Buitentemperatuur		ന്പം -10℃	Huidige buitentemperatuur.
	Fout		\triangle	Zichtbaar als er een fout is.
6	WLAN-ve	rbinding	Ċ	Zichtbaar tijdens WLAN-verbinding en na succesvolle WLAN-verbinding
	Smart grid	d	肉	Zichtbaar wanneer de Smart Grid-functie actief is.
		Tijdpictogram		
		Tijd van de timer	01:00	Toont de recente timerinformatie
7	Timer- indicator	Datum van de timer	04-06-2023	(alleen voor de schematimer). Wanneer er geen timer actief is,
		Bedrijfsmo- dus van de timer instellen		wordt "" weergegeven.
		Temperatuur van de timer instellen	26,5∘⊂	

13

14

NL

Pagina D - Instellings- en informatiepagina



De paginalay-out varieert afhankelijk van uw keuze. Het is ofwel de instellingspagina waarop de parameters kunnen worden aangepast of de informatiepagina die alleen aanvullende informatie geeft.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 BASISBEWERKINGEN

4.1 Scherm vergrendelen/ontgrendelen

Het scherm dimt nadat 30 seconden geen bediening wordt uitgevoerd en wordt dan na 10 seconden donker.

Om het scherm te vergrendelen of te ontgrendelen, houdt u \checkmark en \triangleright tegelijkertijd gedurende 1,5 seconden ingedrukt.

4.2 Unit AAN/UIT

Selecteer een apparaat (pictogram 3, 6 of 10) op pagina A, en druk op () om het geselecteerde apparaat AAN/UIT te zetten.

Kleur apparaat op de bedrade controller	Apparaatstatus
Donkergrijs	UIT
Lichtoranje	AAN (verwarmingsmodus)
Lichtblauw	AAN (koelmodus)

4.3 Temperatuurinstellingen

Selecteer een apparaat en druk op \frown en \bigtriangledown om de ingestelde temperatuur aan te passen.

• Het aanpassen van de ingestelde temperatuur is mogelijk ongeacht de status van het apparaat.

16

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Over de AUTO functie:

• De unit selecteert de bedrijfsmodus automatisch op basis van de buitentemperatuur en enkele geavanceerde instellingen van de installateur.

U kunt de onderstaande interfaces zien wanneer de unit in verschillende modi werkt. Verwarming:



Koeling:

18

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

15

4.4 Modus wijzigen



Open pictogram 1 op pagina C om de bedrijfsmodus te wijzigen.



Druk op \langle of \rangle om de bedieningsmodus te wijzigen. Drie modi zijn optioneel: Verwarming, Koeling en Auto.



Auto:



NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 ANDERE FUNCTIES EN INSTELLINGEN

De instellingen en bedieningshandleiding van de pictogrammen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op pagina C worden hieronder weergegeven.

Het onderstaande pictogram is de statusindicator. betekent inactief en betekent actief.

5.1 Schema



U kunt schema's maken voor de werking van de unit.

19

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Schema	
Zone1 dagtimer	AAN >
Zone2 dagtimer	AAN >
Dagtimer DHW	UIT >
Zone1 weekschema	AAN >

AAN
AAN >
uit >
AAN >

De statusindicator rechts van de interface staat op "AAN" wanneer het schema actief is, en op "UIT" wanneer het schema inactief is.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

20

Het is mogelijk dat u minder items ziet dan hierboven is afgebeeld. Het aantal zichtbare items hangt af van uw huidige toepassing.

Deze functie is gebaseerd op de huidige tijd die op de bedrade controller wordt weergegeven. Controleer of de tijd correct is.

Dagtimer zone 1

Voor het dagschema voor Zone 1 kunnen 4 parameters worden ingesteld. Er kunnen maximaal 6 opdrachten worden ingesteld.

		Dag	timer zone 1	
Nr.	Tijd	Modus	Temp.	
01	01:00	Ņ.	26°C	\bullet
02	20:00	-ờ-	26°C	
03	00:30	UIT	0°C	
04	00:30	-ờ-	26°C	

Dagschema: De opdrachten worden elke dag herhaald.

Tijd	De tijd waarop de unit de volgende opdracht begint uit te voeren.
Modus	De modus waarin de unit begint te werken vanaf de ingestelde tijd. UIT betekent dat Zone 1 op de ingestelde tijd wordt uitgeschakeld.
Temp	De beoogde temperatuur van de unit in de ingestelde modus.
Status	De status van de schema-instelling. Als er geen timer actief is, is de dagtimer van Zone 1 inactief.

Dagtimer zone 2

Dagschema voor Zone 2. Raadpleeg Zone 1 dagtimer.

Dit item is onzichtbaar als DUBBELE ZONE is uitgeschakeld.

Dagtimer DHW

Dagschema voor de DHW-verwarming. Raadpleeg Zone 1 dagtimer. Dit item is onzichtbaar als DHW-MODE is uitgeschakeld.

Weekschema zone 1

Weekschema voor Zone 1. Er kunnen maximaal 4 schema's worden ingesteld.

Schema 1	AAN 🗲
Schema 2	AAN 🕽
Schema 3	uit >
Schema 4	AAN 🕽

23

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weekschema zone 1	
Zondag	\oslash
Maandag	0
Dinsdag	0
Woensdag	0

Opdracht:

Dag:

	V	/eeksc	hema	1 zone 1	
Nr.	Tijd	Modus	Temp.		
01	01:00	Ņ.	26,5°C		\bullet
02	20:00	Ņ.	26,5°C		\odot
03	00:30	Ņ.	26,5°C		
04	00:30	Ņ.	26,5°C		

Weekschema	Geeft de status van het weekschema aan.
Dag	De dag waarop de volgende opdracht binnen een week actief is. Er moet minstens één dag worden geselecteerd.
Opdracht	Raadpleeg Zone 1 dagtimer.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weekschema: De opdrachten worden elke week herhaald.

Weekschema 1 zone 1	
Weekschema	

Druk op 🔘 en u ziet de onderstaande interface.

Nookoohomo	
Weekschema	C
Dag	Elke dag
Opdracht	, ,

24

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weekschema zone 2

Weekschema voor Zone 2. Raadpleeg Zone 1 weekschema. Dit item is onzichtbaar als DUBBELE ZONE is uitgeschakeld.

Weekschema DHW

Wekelijks schema voor DHW-verwarming. Raadpleeg Zone 1 weekschema en DHW dagtimer.

Dit item is onzichtbaar als DHW-MODE is uitgeschakeld.

Vakantie weg

Schema voor vakantie, met een milde temperatuur voor de woning om bevriezing te voorkomen.

Vakantie weg			
Huidige staat			

Druk op 🔘 en u ziet de onderstaande interface.

Huidige staat ۲ 15-08-2022 17-09-2022 Verwarmingsmodus Vakantie weg DHW-mode \bigcirc Desinfecteren toepassing. Geeft de status van de vakantie wegmodus aan. De dag waarop de Vakantie wegmodus start (00:00 op die dag). De dag waarop de Vakantie wegmodus eindigt Zie FAQ voor meer informatie. (24:00 op die dag). 27 NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Druk op O en u ziet de onderstaande interface.

Vakanti	ehuis
Huidige staat	
Van	15-08-2022
Tot	17-09-2022
Vakantietimer zone 1	AAN

29

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Verwarm- ingsmodus*	Geeft de status van de verwarmingsmodus aan.
Verwarmings- temperatuur*	De beoogde temperatuur van de unit in verwarmingsmodus.
DHW-mode**	Geeft de status van de SHW-verwarmingsmodus aan.
DHW-temp.**	De gewenste temperatuur van de unit in de SHW-verwarmingsmodus.
Desinfect***	Geeft de status van de desinfectiefunctie aan.

* Onzichtbaar als Verwarmingsmodus niet actief is.

** Onzichtbaar als de DHW-mode niet actief is.

*** Onzichtbaar als de DHW-mode of desinfectie niet actief is.

Het is mogelijk dat u minder items ziet dan hierboven is afgebeeld. Het aantal zichtbare items hangt af van uw huidige

De Vakantie weg-modus vooraf verlaten:

Wanneer de Vakantie wegmodus actief is, drukt u op een willekeurige knop op de bedrade controller. Vervolgens verschijnt er een bevestigingspagina.

28

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Vakantietimer zone 2	aan >
DHW-vakantietimer	AAN >

Huidige staat	Geeft de status van de Vakantie huismodus aan.
Van*	De dag waarop de Vakantie huismodus start (00:00 op die dag)
Tot*	De dag waarop de Vakantie huismodus eindigt (24:00 op die dag)
Vakantietimer zone 1*	Zone 1 vakantietimer.
Vakantietimer zone 2*	Zone 2 vakantietimer.
DHW-vakantiet imer*	DHW-vakantietimer.

* Onzichtbaar als de Vakantie huismodus niet actief is.

30

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Van

Tot

Vakantie weg

Vakantiehuis

Huidige staat

Van

Tot

In het geval dat de gebruiker thuis blijft met de vakantie, kan de gebruiker een aangepast schema maken.

NL

Het is mogelijk dat u minder items ziet dan hierboven is afgebeeld. Het aantal zichtbare items hangt af van uw huidige toepassing.

De Vakantie huismodus vooraf verlaten:

Wanneer de Vakantie huismodus actief is, drukt u op een willekeurige knop op de bedrade controller. Vervolgens verschijnt er een bevestigingspagina. Zie FAQ voor meer informatie.

5.2 Temp.-instellingen weer



De ingestelde watertemperatuur wordt automatisch geregeld op basis van de buitentemperatuur.

Deze functie is alleen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling. Wanneer de functie actief is, zal de unit temperatuurcurves toepassen als de huidige bedrijfsmodus overeenkomt met de geactiveerde functie.

31

ш	Cod	3540001680	Pov	01	00/2024
٩L	- Coa.	3340001000	- Rev.	υı	- 09/2024

Als de temperatuur wordt geregeld door de

kamertemperatuur, kan de ingestelde temperatuur (op de startpagina) zoals gewoonlijk worden aangepast.

• Deze functie is ongeldig als de unit in de modus vakantie weg of vakantie huis staat en de functie wordt automatisch geldig (als deze functie is ingesteld om actief te zijn) wanneer de unit de modus vakantie weg of vakantie huis verlaat.

Verwarmingsmod. zone 1

Instelling verwarmingstemperatuurcurve voor Zone 1.



Druk op 🔘 en u ziet de onderstaande interface

33

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Tempinstellinge	n weer
Inl. temp.inst. weer	>
Verwarmingsmod. zone 1	AAN >
Koelmodus zone 1	uit >
Verwarmingsmod. zone 2	UIT >
Tempinstellinge	n weer
Koelmodus zone 2	uit >

De statusindicator rechts van de interface staat op "AAN" aan wanneer de instelling actief is, en op "UIT" wanneer de instelling inactief is.

• Als de temperatuur wordt geregeld door de watertemperatuur, kunt u de ingestelde temperatuur (op de startpagina) niet handmatig aanpassen zodra deze functie is ingeschakeld.

32

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Verwarmingsmo	od. zone 1
Temperatuurcurve	
Type temperatuurcurve	Standaard
Temperatuurniveau	4
Temperatuurcorrectie	0°C

Temperatu- urcurve	Geeft de status van de temperatuurcurvefunctie aan.
Type temperatuur- curve*	Selecteer welk curve-type u wilt toepassen. Drie types in totaal: Standaard, ECO, Aangepast Standaard: Curven die vooraf door de fabrikant zijn ingesteld, voornamelijk voor veelvoorkomende omstandigheden ECO: Curven vooraf ingesteld door fabrikant, voor energiebesparing Aangepast: De parameters van de curve kunnen worden aangepast voornamelijk voor gevorderde gebruikers
	Standaard
Temperatu- urniveau*	Tot 8 curven vooraf ingesteld door de fabrikant, waaruit u er een kunt kiezen.
Temperatuur- correctie*	Verfijn de curve. -Verhoog of verlaag de temperatuur van de curve lichtjes.

	ECO**	
Temperatuur- niveau*	Tot 8 curven vooraf ingesteld door de fabrikant, waaruit u er een kunt kiezen.	
ECO-timer*	ECO-timer: Geeft de status van de ECO-timer aan. -Als de ECO-timer niet actief is, werkt de unit altijd in de ECO-modus. -Als de ECO-timer actief is, werkt de unit alleen gedurende de ingestelde periode in de ECO-modus. Start: het uur vanaf wanneer de ECO-curve is ingeschakeld; Einde: het uur vanaf wanneer de ECO-curve is uitgeschakeld -Als de ingestelde Starttijd later is dan de ingestelde Eindtijd, werkt de unit de hele dag in de ECO-modus. De Starttijd en Eindtijd kunnen niet op dezelfde waarde worden ingesteld. Anders is de laatste instelling ongeldig en verschijnt er een berichtvenster.	
Aangepast		
Temperatu- urinstelling*	De parameters van de curve kunnen worden aangepast.	
Temperatu- urcorrectie*	Verfijn de curve. -Verhoog of verlaag de temperatuur van de curve lichtjes.	

* Onzichtbaar als de temperatuurcurvefunctie niet actief is.

35

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Alleen beschikbaar voor Zone 1 verwarmingsmodus en één zonetoepassing.

Koelmodus zone 1

Instelling voor de koeltemperatuurcurve voor Zone 1. Zie Zone 1 verwarmingsmodus.

Verwarmingsmod. zone 2

Instelling verwarmingstemperatuurcurve voor Zone 2. Zie Zone 1 verwarmingsmodus.

Onzichtbaar als de DUBBELE ZONE is uitgeschakeld.

Koelmodus zone 2

Instelling voor de koeltemperatuurcurve voor Zone 2. Zie Zone 2 verwarmingsmodus.

Onzichtbaar als de DUBBELE ZONE is uitgeschakeld.

Inleiding tot de weer temp. instellingen

Hier vindt u enige basiskennis over de temperatuurcurve. Zie FAQ voor meer informatie.

36

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 DHW-instellingen



Onzichtbaar als de DHW-MODE is uitgeschakeld.

De statusindicator rechts van de interface staat op "AAN" aan wanneer de instelling actief is, en op "UIT" wanneer de instelling inactief is.

DHW-instelli	ngen
Desinfecteren	AAN 🕽
Snelle DHW	•
Tankverwarming	
DHW-pomp	AAN 🕽

37



Desinfecteren	Legionella bij hoge temperatuur doden.
→ Huidige staat	Geeft de status van de desinfectiefunctie aan.
→Dag in werking	De dag waarop de desinfectiefunctie binnen een week actief is. Er moet minstens één dag worden geselecteerd.
→ Starten	Het uur waarop de desinfectiefunctie start.
Snelle DHW*	Geeft de status van de functie Snelle DHW aan. -De functie Snelle DHW dwingt de unit om in de DHW-mode te werken (de unit schakelt onmiddellijk over naar de DHW-mode). -Snelle DHW dient om hulpwarmtebronnen zoals TBH, AHS en IBH te activeren voor DHW-verwarming.
Tankverwarming*	Geeft de status van de tankverwarmingsfunctie aan. -De tankverwarmingsfunctie dient om TBH te activeren.
DHW-pomp	Dagschema voor DHW-pompen -Er kunnen maximaal 12 opdrachten worden ingesteld. De bedrijfstijd van de DHW-pompen voor elke opdracht is 5 minuten.

* De statusindicator gaat automatisch UIT nadat de functie is beëindigd.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Decinfectoren	DHW-nomp
Desinfecteren	DHW-pomp
Huidige staat	Nr. Tijd 01 💽 01:00
	02 💽 20:00
	03 00:30
	04 (00:30
Druk op O en u ziet de onderstaande interface	
Desinfactoren	5.4 Instellingen
Desinecteren	instellingen
Huidige staat	
Bedrijfsdag Elke dag	
Starten 01:00	
Als de DHW-timer is uitgeschakeld terwiil de	De statusindicator rechts van de interface staat op "AAN" aan wanneer
desinfectiefunctie actief is. De desinfectiefunctie wordt	de instelling actier is, en op "Ui i " wanneer de instelling inactier is.
zonder voorafgaande kennisgeving gestopt.	
39	40
NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
	Stillen boost
instellingen	
Stil en boost AAN >	
Back-upverwarming	
Weergave-instelling	
WLAN-instelling	
	Druk op 🔘 en u ziet de onderstaande interface.
instellingen	
	Stil en boost
	Huidige staat
	Modus instelling Superstil
	Timer 1
	Van 01:00
Stil en hoost	
I kunt de stille of boostmodus selecteren	
In de Stille modus werkt het apparaat zonder veel geluid te produceren	
in de etile medde frenkt het apparaat zender veel gelaat te preddeeren.	
In de Boostmodus werkt het apparaat met een hogere capaciteit en	

NI	- Cod	3540001680 -	Rev	01	- 09/2024
INL	- Cou.	3340001000 -	Rev.	υı	- 09/2024

Stil en	boost
Tot	12:00
Timer 2	ightarrow
Van	01:00
Tot	06:00

Huidige staat	Geeft de status van de instelling voor Stille en boostmodus aan.
Modus instelling	Selecteer op welk niveau u dit wilt toepassen: (1)Stil; (2)Superstil; (3)Boost
Timer 1	Geeft de status van Timer 1 aan.
Van	De starttijd van de instelling voor stille en boostmodus van timer 1
Tot	De eindtijd voor de instelling van de stille en boostmodus van timer 1
Timer 2	Geeft de status van Timer 2 aan.
Van	De starttijd van de instelling voor stille en boostmodus van timer 2
Tot	De eindtijd voor de instelling van de stille en boostmodus van timer 2

43

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Wanneer de huidige status actief en de timer inactief is, werkt het apparaat de hele tijd in de Stille of Boostmodus. Wanneer de Huidige status actief is en de Timer ook actief is, werkt het apparaat alleen in de Stille of Boostmodus in de ingestelde tijdsperiode.

• Als de ingestelde starttijd later is dan de ingestelde eindtijd, werkt het apparaat de hele dag in de Stille of Boostmodus. De Starttijd en Eindtijd kunnen niet op dezelfde waarde worden ingesteld. Anders is de laatste instelling ongeldig en verschijnt er een berichtvenster.

Back-upverwarming

• Onzichtbaar wanneer de IBH/AHS-functie is uitgeschakeld.

De statusindicator gaat automatisch UIT nadat de functie is uitgeschakeld.

instelling	en
Stil en boost	AAN >
Back-upverwarming	
Weergave-instelling	>
WLAN-instelling	>

44

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Weergave-instelling

Weergave-instelling	
Tijd	12:30
Datum	15-08-2022
Zomertijd	>
Taal	Nederlands >

Zoemer	
Achtergrondverlichting	;
Schermvergrendeling	;
Schermvergr.tijd	120 \$

45

Tijd	De huidige tijd van de HMI instellen.	
Datum	De huidige datum van de HMI instellen.	
Zomertijd	Stel de begintijd en eindtijd van de zomertijd in. OPMERKING De timer kan worden overgeslagen wanneer de bedrade controller naar de zomertijd overschakelt.	
Taal	De taal van de HMI instellen.	
Achtergrondverlichting	Helderheid achtergrondverlichting instellen.	
Zoemer	Geeft de status van de zoemer aan.	
Schermvergrendeling	Herinnert de gebruiker eraan hoe hij het scherm moet vergrendelen en ontgrendelen.	
Schermvergr.tijd	Stel de timer voor automatische schermvergrendeling in.	
Decimaalscheidingsteken	Schakel naar het type decimaal scheidingsteken.	

WLAN-instelling

WLAN-instelling	9
SmartLink	>
Reset WLAN-instelling	>



SmartLink	Spring naar een nieuwe pagina, die de SN-code van de bedrade controller bevat. Telkens wanneer u het Smart Link-scherm opent, wordt de WLAN-verbinding gedurende 5 minuten geactiveerd. -Als de WLAN-verbinding is geactiveerd, maakt u verbinding met de unit via de app. Raadpleeg de instructies van de app voor meer informatie.
Reset WLAN- instelling	Er verschijnt een bevestigingspagina. -Als u de reset bevestigt, verbreekt de unit de verbinding met de app. Als u de app wilt gebruiken om de unit te bedienen, moet u hem opnieuw met het WLAN verbinden.

Ontdooien forceren

Huidige staat: Geeft de status van Ontdooien forceren aan.

• De statusindicator gaat automatisch UIT nadat Ontdooien forceren beëindigd is.

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.5 Unitstatus Status van unit * $\Box O$? Status van unit Bedrijfsparameter > Energie-analyse > Apparaatinformatie > Serviceoproep >



47

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 U kunt voor elk type de geproduceerde energie, het verbruikte vermogen en de efficiëntie van de unit controleren. Drie types in totaal: -Energiegeg. verwarmen* -Energie voor koelen* -DHW-energiegegevens* Energie-Twee functies: analyse -Energiegegevens: u kunt de gegevens per uur, dag, week, maand of jaar of de totale gegevens controleren. -Annalen energiegegev .: u kunt de historische gegevens controleren. - COP/EER wordt berekend onder normale bedrijfsomstandigheden. De SN-code en softwareversie van de bedrade controller, buitenunit of binnenunit (indien van toepassing). Druk 🔨 om 🗸 naar de informatiepagina te gaan Apparaat-(SN-code en software) informatie U kunt zowel de masterunits als de slave-units controleren. Druk $\langle op \rangle$ of om van unit te wisselen (masterunits en slave-units). Serviceo-Het telefoonnummer van uw installateur of dealer. proep * Zichtbaar met --- weergegeven, als de functie is uitgeschakeld. 49

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Bedrijfsparameter



Energie-analyse

Energie-analyse	
Energiegeg. verwarmen	>
Energie voor koelen	>
HW-energiegegevens	>

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
	Annalen energiegegev.:
Energiegeg. verwarmen	Energie verwarming
Energiegegevens >	Tot.
Annalen energiegegev.	Geproduceerde energie 6000,00 kWh
	Hernieuwbare energie 3455,00 kWn
	COP 4,12
Energiegegevens:	
Warmte-energie: Uur	5.6 Foutmelding
Geproduceerde energie 8,50 kW	Foutmelding
Hernieuwbare energie 6,50 kW	
Energieverbruik 2,50 kW	
COP 3,40	
	Ga naar pictogram 7 op pagina C. Vervolgens worden (eventuele)
51	52
NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Foutinformatie Unit Code Tijd Datum	5.7 FAQ
#00 E8(70%) 11:27 19-12-2022	VEELGESTELDE VRAGEN
#01 E2 10:30 02-12-2022	
#00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022	
U kunt () op elke record drukken om de definitie van de foutcode te controleren.	
Foutinformatie	Ga naar pictogram 8 op pagina C. Vervolgens wordt er een QR code
Unit Code Tijd Datum #01 E1 11:27 19-12-2022	weergegeven.
 Waterdebietfout.	VEELGESTELDE VRAGEN
	Scall de code offi FAQ-bestand
	te downloaden.
53	Scan de OR code voor meer informatie over de bedrade controller
53	Scan de QR code voor meer informatie over de bedrade controller.
53	Scan de QR code voor meer informatie over de bedrade controller.



57

cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	
5.8 SEN	ISOR BACK-UPINSTELLING	Het

• Deze functie is alleen beschikbaar voor specifieke modellen.

Deze functie wordt automatisch geactiveerd wanneer uw apparaat een specifieke fout vertoont. Het apparaat kan 48 uur lang blijven werken. Als het probleem niet tijdig is opgelost, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de sensorback-upfunctie actief is, ziet u een permanent venster op de hoofdpagina.



55

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

venster geeft ook de resterende tijd van deze functie aan.

• Neem contact op met uw installateur om het probleem tijdig op te lossen.

56

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

6 INSTALLATIECONFIGURATIE

In te vullen door de installateur.

Code	Instelling		I Incit	
Datum			Unit	
	DHW-instelling			
DHW-modus			/	
Desinfecteren			/	
DHW-prioriteit			1	
Pump_D			/	
Tijd DHW-prior. ingest			1	
dT5_ON			°C	
dT1S5			°C	
T4DHWMAX			°C	
T4DHWMIN			°C	
T5S_DISINFECT			°C	
t_DI_HIGHTEMP.			Minuten	
t_DI_MAX			Minuten	
t_DHWHP_RESTRICT			Minuten	
t_DHWHP_MAX			Minuten	
DHWPOMP LOOPTIJD			1	
LOOPTIJD PUMP_D			Minuten	
PUMP_D DISINFECT			/	
ACS-functie			1	

58

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Koelinstelling			
Koelmodus			/	
t_T4_FRESH_C			Uur	
T4CMAX			°C	
T4CMIN			°C	
dT1SC			°C	
dTSC			°C	
C-emissie zone 1			/	
C-emissie zone 2			/	
١	Verwarmingssta	nd		
Verwarmingsmodus			/	
t_T4_FRESH_H			Uur	
T4HMAX			°C	
T4HMIN			°C	
dT1SH			°C	
dTSH			°C	
H-emissie zone 1			/	
H-emissie zone 2			/	
Ontdooien forceren			/	
Instelling automodus				
T4AUTOCMIN			°C	
T4AUTOHMAX			°C	

Instelling temp.type				
Temp. waterdebiet			/	
Kamertemperatuur			/	
DUBBELE ZONE			/	
Inst.	kamerthermo	staat		
KAMERTHERMOSTAAT			/	
Prioriteit modusset			/	
And	dere warmteb	ron		
IBH-functie			/	
dT1_IBH_ON			°C	
t_IBH_DELAY			Minuten	
T4_IBH_ON			°C	
P_IBH1			kW	
P_IBH2			kW	
AHS-functie			/	
AHS_PUMPI-CONTROLE			/	
dT1_AHS_ON			°C	
t_AHS_DELAY			Minuten	
T4_AHS_ON			°C	
EnSwitchPDC			/	
GASKOSTEN			Prijs/m³	
ELEK-KOSTEN			Prijs/kWh	
MAX-SETHEATER			°C	

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

MIN-SETHEATER		°C
MAX-SIGHEATER		V
MIN-SIGHEATER		V
TBH-FUNCTIE		/
dT5_TBH_UIT		°C
t_TBH_DELAY		Minuten
T4_TBH_ON		°C
P_TBH		kW
Solarfunctie		/
Solarbesturing		/
Deltatsol		°C
	Speciale functie	
Voorverwarming vloer		/
T1S		°C
t_ARSTH		Uur
Vloer drogen		/
t_Dryup		Dagen
t_Highpeak		Dagen
t_Drydown		Dagen
t_Drypeak		°C

60

59

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Begintijd			u/min
Begindatum			dd/mm/jj
	AutoHerstart		
AutoHerst koel/verwMod			/
AutoHerstart DHW-modus			1
Вере	erking verm.in	/oer	
Beperking verm.invoer			/
	Invoerdefinitie	_	
M1 M2			/
SMART GRID			/
T1T2			/
ТВТ			/
P_X PORT			/
CASCADE-INSTELLING			
PER_START			%
TIJD_AANPASSEN			Minuten
HMI-adresinstelling			
HMI-adres voor BMS			/

61

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Stopbit			/	
Algemene instelling				
t_VERTRAGING POMP			Minuten	
t1_ANTIBLOKKERING POMP			Uur	
t2_ANTIBLOKKERING POMPRUN			Seconden	
t1-ANTIBLOKKERING SV			Uur	
t2-ANTIBLOKKERING SV RUN			Seconden	
Ta-adj.			°C	
PUMP_I STILLE UITGANG			%	
Energie-analyse			/	
Pump_O			/	
Intelligente functie-instel.				
Energiecorrectie			1	
Sensorback-upmodus			/	

7 BEDRIJFSPARAMETERS

Nr	Code	Waarde		
INI.	Datum			
1	Model buitenunit			
2	Werkingsmodus			
3	Comp. frequentie			
4	Vent.snelheid			
5	Expansieklep			
6	Tp comp. ontlTemp			
7	Th comp. zuigTemp			
8	T3 buitenwissTemp			
9	TL temp. verdeler			
10	T4 buitenl.temp			
11	Temp. TF-module			
12	P1 comp. druk			
13	P2 comp. druk			
14	T2B temp plt F-in			
15	T2 temp plt F-out			
16	Tw_in WatInTmp pl			
17	Tw_out WtUitTp pl			
18	T1 temp water uit			
19	Tw2 WatTemp Circ2			
20	T5 tmp wat.tank			

NL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	TBT temp BuffTank		
22	T1S_C1 CLICrvTmp		
23	T1S2_C2 CLICrvTmp		
24	Waterdruk		
25	Waterdebiet		
26	ODU-stroom		
27	ODU-spanning		
28	DC-spanning		
29	DC-stroom		
30	Pump_I PWM		

63

64

NOTE
NOTE

POLSKI

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

SPIS TREŚCI

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	01
1.1 Znaki bezpieczeństwa1.2 Informacje dla użytkowników	01 01
2 DOKUMENTACJA	04
3 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	05
 3.1 Nazwy i funkcje 3.2 Przełącznik interfejsu 3.3 Układ interfejsu 	05 06 07
4 OPERACJE PODSTAWOWE	16
 4.1 Blokowanie/odblokowanie ekranu 4.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia 4.3 Ustawienia temperatury 4.4 Zmiana trybu 	16 16 16 17

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 INNE FUNKCJE I USTAWIENIA	20
• 5.1 Harmonogram	20
5.2 Ust.temp. otocz	31
5.3 Ustawienia CWU	37
• 5.4 Ustawienia	40
• 5.5 Stan urządzenia	48
5.6 Informacje o błędach	52
5.7 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA	54
5.8 USTAWIENIE REZERWY CZUJNIKÓW	55
6 KONFIGURACJA INSTALACJI	57
7 PARAMETRY ROBOCZE	63

Oryginalna dokumentacja jest napisana w języku angielskim. Wszystkie pozostałe języki są tłumaczeniami.

Firma produkcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszym dokumencie, jeśli wynikają one z błędów w druku lub transkrypcji. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów znajdujących się w katalogu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kontrolera przewodowego. Przed przystąpieniem do obsługi kontrolera przewodowego należy zapoznać się z tym dokumentem i postępować zgodnie z instrukcjami.
- · Zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję i wszystkie inne stosowne dokumenty należy przekazać użytkownikowi końcowemu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy postępować zgodnie ze środkami ostrożności zawartymi w INSTRUKCJI INSTALACJI, aby prawidłowo korzystać z pompy ciepła.

1.1 Znaki bezpieczeństwa

Zawarte w dokumencie ostrzeżenia dotyczące podejmowanych działań:

▲ OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

♀ UWAGA

Informacje dodatkowe.

1.2 Informacje dla użytkownika

Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, skontaktuj się z osobą, która ją zamontowała.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci, które ukończyły 8 rok oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem sprawowania nad nimi nadzoru lub jeśli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Jednostka jest oznaczona następującymi symbolami:



Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani elektronicznych nie można mieszać ze zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. Nie próbować samodzielnie demontować systemu. Demontaż układu i uzdatnianie czynnika chłodniczego, oleju i innych części musi być wykonana przez uprawnionego instalatora i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jednostkę należy dostarczyć do punktu zbiórki, skąd zostanie przekazana do ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej informacji uzyskasz od montera lub przedstawicieli władzy lokalnej.

Warunki pracy kontrolera przewodowego.

Napięcie wejściowe	18 V DC
Temperatura robocza	Od -10 do 43°C
Wilgotność	≤90% WILG. WZGL.

		-	
	PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	
	▲ Rozwiązywanie problemów z awariami sieci	2 DOKUMENTACJA	
	Podłączając produkt do sieci, trzymać produkt jak najbliżej telefonu.	 Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja) Krótki przewodnik dotyczący podstawowego użytkowania 	
	Obecnie produkt obsługuje tylko routery pracujące w paśmie 2,4 GHz.	Format: papier (dołączony do jednostki zewnętrznej)	
	Znaki specjalne, takie jak znaki interpunkcyjne i spacje, nie są zalecane jako część nazwy WLAN.		
	Liczba urządzeń łączących się z tym samym routerem nie powinna przekraczać 10. W przeciwnym razie urządzenia mogą zostać odłączone z powodu niestabilnych sygnałów.		
	W przypadku zmiany hasła routera lub WLAN, należy wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować urządzenia.		
	Zawartość aplikacji może ulec zmianie wraz z aktualizacją wersji. W takim przypadku nadrzędnie traktowana jest aktualna wersja.		
Info Zak EIR	rmacje na temat Wi-Fi res częstotliwości transmisji WIFI: 2,400 ~ 2,4835 GHz P ≤ 20 dBm		
	03	04	

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 3

3.1 Nazwy i funkcje



Ikona	Nazwa	Definicja
\equiv	Menu/Powrót*	Nacisnąć, aby wejść do strony menu (ze strony głównej) / powrócić do poprzedniej strony (ze strony innej niż główna)
0	Potwierdź	Potwierdzenie wyboru / Zapisanie ustawień / Przejście do następnej strony
U	WŁ./WYŁ.	Włączyć/wyłączyć strefę 1/strefę 2/CWU Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wszystkie urządzenia (strefa 1 / strefa 2 / CWU).
$\langle \rangle$	Nawigacja: w górę, w dół w lewo, w prawo	Nacisnąć, aby nawigować kursorem w celu dostosowania ustawień (przytrzymanie go przez 1 sekundę może rozpocząć szybką regulację)

* Przytrzymać przez 2 sekundy, aby powrócić do strony głównej.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

3.2 Przełącznik interfejsu



**Aby przełączyć się ze strony C na stronę D, najpierw należy wybrać ikonę celu.

***Aby przełączyć ze strony D na stronę C, nacisnąć 📃 kilka razy (w zależności od poziomu strony). 06



		Ustawienie temperatury	OI	Po wybraniu strefy 2 widoczny jest wskaźnik strefy i ustawiona temperatura.
		Radiator	###	Wyświetla) , lub w zależności od ustawień instalatora.
3*	Urządzenia strefy 2	Ogrzewanie podłogowe		Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy strefa 2 działa w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy
		Cewka wentylatora		strefa 2 działa w trybie chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy strefa 2 jest wyłączona.
		Temperatura	29,° 29,°	Wskaźnik zapala się, gdy strefa 1 jest włączona i zmienia kolor na
4	Temperatury	Bieżąca temperatura pokojowa	<u>1</u> 8	szary, gdy strefa 1 jest wyłączona. Gdy temperatura jest kontrolowana przez temperaturę pokojową, wyświetlane jest ך ال
	strefy 1	Bieżąca temperatura wody	₹Ĩ	Gdy temperatura jest kontrolowana przez temperaturę wody.jest wyświetlane $\underbrace{5}_{2} \underbrace{n}_{1}$. Gdy.wybrana jest Strefa 1
		Ustawienie temperatury	6	widoczny jest wskaźnik strefy i ustawiona temperatura.
5	Wskaźnil	k strefy 1	Strefa 1	Wskazuje, że ta strefa jest Strefą 1.
08				

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

9** z	Temperatura zbiornika Bieżąca CWU temperatura wody		Ĩ	na szary, gdy CWU jest WYŁĄCZONE. Po wybraniu CWU widoczna jest ustawiona temperatura.
		Temperatura	50;ິ≋્હ	Wskaźnik świeci się, gdy CWU
8	8 Błąd		⚠ E01	Widoczne, gdy wystąpi jakikolwiek błąd.
	Intel. energetyka		肉	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej energetyki jest aktywna.
7 WLAN connection – Połączenie USB		Ģ	Widoczny podczas łączenia WLAN i po pomyślnym nawiązaniu połączenia WLAN.	
Tryb ci		ıy	₹¥	Widoczny, gdy aktywny jest tryb cichy.
	Zamek		Ð	Widoczny, gdy ekran jest zablokowany.
		Cewka wentylatora		strefa 1 działa w trybie chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy strefa 1 jest wyłączona.
6	Urządzenie strefy 1	Ogrzewanie podłogowe		Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy strefa 1 działa w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy
		Radiator	###	Wyświetla , lub mw zależności od ustawień instalatora.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Us ter	stawienie mperatury	03	
10**	Zbiornik CW	VU	•	Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy ogrzewanie CWU jest WŁĄCZONE. Kolor ikony jest szary, gdy podgrzewanie CWU jest wyłączone.
11**	Szybka CW	νU	>>	Widoczny, gdy aktywna jest szybka CWU.

* Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona. **Niewidoczny, jeśli TRYB CWU jest wyłączony.

Strona B – Strona urządzenia



Nie	Na	izwa	Ikona	Uwaga
1	Data		01-12-2022	Bieżąca data (DD-MM-RRRR) i godzina (HH:MM) kontrolera
Ľ	Godz		9:41	przewodowego.
2	Wskaźnik s	trefy	Strefa 1	Wyświetlić 1 lub 2 w zależności od wybranej strefy.
	Temperatur	a	29,6 29,6	Gdy temperatura jest kontrolowana
3	Bieżąca ten pokojowa	nperatura	<u> </u>	przez temperaturę pokojową, wyświetlane jest 🕂 🖞 . Kiedy temperatura jest
	Bieżąca temperatura wody		₩Ĩ	kontrolowana przez temperaturę wody, wyświetlane jest $\widetilde{\Sigma}_{\mathbf{A}}$.
	Ustawienie temperatury		୍ର	
		Radiator	###	Wyświetla IIII , lub w zależności od ustawienia instalatora.
4	Urządzenie	Ogrzewanie podłogowe		gdy wybrane urządzenie jest w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy wybrane urządzenie jest w trybie
		Cewka wentylatora		chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy wybrane urządzenie jest WYŁĄCZONE.
11				

	Grzałka elektryczna	ţ,	Widoczny, jeśli którakolwiek z grzałek elektrycznych jest aktywna.
	Zegar dzienny		Widoczny, jeśli dzienny minutnik jest aktywny.
	Tryb cichy	¢%	Widoczne, gdy aktywny jest tryb cichy.
	Tryb urlopowy	Ð	Widoczny, gdy aktywny jest tryb urlopowy.
	Sprężarka	Ë	Widoczny podczas pracy sprężarki.
	Pompa wodna	ø	Widoczny, gdy pracuje zintegrowana pompa wodna.
	Tryb oszczędzania energii	1	Widoczny, gdy aktywny jest tryb ECO.
5	Środek zapobiegający zamarzaniu	ૠ	Widoczny, gdy aktywna jest funkcja przeciwzamrożeniowa.
	Odszranianie	***	Widoczny, gdy funkcja odszraniania jest aktywna.
	Dodatkowe źródło ciepła	\approx	Widoczny, gdy dodatkowe źródło ciepła jest aktywne.
	Elektryczność sieciowa	Ē	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnałem wejściowym jest prąd z sieci.
	Prąd w godzinach szczytu	Ľ₿	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnał wejściowy to energia elektryczna w godzinach szczytu.
	Zielona energia elektryczna	€ ₿	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnał wejściowy to bezpłatna energia elektryczna.
	Słoneczne	Ű	Widoczny, gdy aktywna jest funkcja ogrzewania słonecznego.
			12

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024				
Stro	Strona C – Strona menu				
Nr	Nazwa	Ikona	Definicja		
1	Tryb	Ŕ	Ustawienie trybu pracy urządzenia.		
2	Harmon.	Ŀ	System działa zgodnie z harmonogramem.		
3	Ust.temp. otocz.	∠	Odczekać na regulację temperatury wody w zależności od temperatury otoczenia na zewnątrz.		
4	Ustawienia CWU		Ustawienia CWU.		
5	Ustaw.	8	Ustawienia główne.		
6	Stan jedn.		Więcej informacji o urządzeniu i jego stanie działania.		
7	Inf. o błędach		Historia błędów.		
8	FAQ	0	Pomoc w przypadku typowych pytań.		

14

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Dezynf.		Ø	Widoczny, gdy funkcja dezynfekcji jest aktywna.
	Minutnik t	ygodniowy	7	Widoczny, gdy zegar tygodniowy jest aktywny.
	Temperat zewnętrzr	ura na otoczenia	ന്പം -10℃	Bieżąca temperatura zewnętrzna otoczenia.
	Błąd		\triangle	Widoczne, gdy wystąpi jakikolwiek błąd.
6	WLAN co Połączeni	nnection – e USB	(ċ	Widoczny podczas łączenia WLAN i po pomyślnym nawiązaniu połączenia WLAN
	Intel. ener	getyka	肉	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej energetyki jest aktywna.
		Ikona minutnika		
		Czas minutnika	01:00	Wyświetla ostatnie informacje o
7	vvskaznik minutnika	Data minutnika	04-06-2023	włączniku czasowym (tylko w przypadku włącznika czasowego). Gdy żaden minutnik nie jest aktywny,
		Ustawienie trybu pracy minutnika	₩	wyswietiany jest "".
		Ustawienie temperatury minutnika	26,5℃	

Strona D – Strona ustawień i informacji



Układ strony różni się w zależności od dokonanego wyboru. Jest to albo strona ustawień, na której można dostosować parametry, albo strona informacyjna, która zawiera tylko dodatkowe informacje.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 PODSTAWOWE OPERACJE

4.1 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Ekran przyciemnia się po 30 sekundach bezczynności, a następnie wyłącza się po 10 sekundach.

Aby zablokować lub odblokować 🔇 ekran 💙 , przytrzymać jednocześnie i przez 1,5 sekundy.

4.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia

Wybrać urządzenie (ikona 3, 6 lub 10) na stronie A i nacisnąć (U), aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ wybrane urządzenie.

Kolor urządzenia na kontrolerze przewodowym	Stan urządzenia
Ciemnoszary	WYŁ.
Jasnopomarańczowy	WŁ. (tryb grzania)
Jasnoniebieski	WŁ. (tryb chłodzenia)

4.3 Ustawienia temperatury

Wybrać urządzenie i nacisnąć \frown oraz \bigodot , aby ustawić ustawioną temperaturę.

• Regulacja temperatury zadanej jest możliwa niezależnie od stanu urządzenia.

15

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Zmiana trybu



Przejść do ikony 1 na stronie C, aby zmienić tryb pracy.



Nacisnąć < lub > , aby zmienić tryb pracy.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

16

୍ୱ UWAGA

Informacje o trybie automatycznym:

• Urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy w oparciu o temperaturę otoczenia na zewnątrz i niektóre zaawansowane ustawienia instalatora.

Można wyświetlić interfejsy jak poniżej, gdy urządzenie pracuje w różnych trybach. Ogrzewanie:



Chłodz.:

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Auto:



PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 INNE FUNKCJE I USTAWIENIA

Poniżej przedstawiono ustawienia i instrukcje obsługi ikon 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na stronie C.

୍ୱ UWAGA

Ikona poniżej to wskaźnik stanu. O oznacza nieaktywny, a O oznacza aktywny.

5.1. Harmonogram



Można tworzyć plany pracy urządzenia.

19

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Harmon.	
Minutnik dzienny, str. 1	WŁ. >
Minutnik dzienny, str. 2	WŁ. >
Min. dzienny CWU	WYŁ. >
Tygodniowy plan strefy 1	WŁ. >

Harmon.	
Tygodniowy plan, str. 2	WŁ.
Harm. tyg. CWU	WŁ. >
Poza domem	WYŁ.>
Urlop w domu	WŁ. >

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy harmonogram jest aktywny i "WYŁ.", gdy harmonogram jest nieaktywny.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

20

QUWAGA

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji. Ta funkcja jest oparta na aktualnym czasie wyświetlanym na kontrolerze przewodowym. Upewnić się, że czas jest prawidłowy.

Minutnik dzienny, str. 1

Dla harmonogramu dziennego dla strefy 1 można ustawić 4 parametry. Można ustawić do 6 poleceń.

	Mi	nutnik	dzienny, str. 1	
Nr	Godz	Tryb	Temp.	_
01	01:00	-ờ	26°C	lacksquare
02	20:00	-ờ-	26°C	
03	00:30	WYŁ.	0°C	
04	00:30	-ờ-	26°C	
-				

UWAGA

Dzienny harmon .: Polecenia powtarzają się każdego dnia.

Godz	Godzina, o której urządzenie zaczyna wykonywać następujące polecenie.
Tryb	Tryb, w którym urządzenie zaczyna pracować od ustawionej godziny. WYŁ. oznacza, że Strefa 1 wyłącza się o ustawionej godzinie.
Temp	Temperatura docelowa urządzenia w ustawionym trybie.
Status	Stan ustawienia harmonogramu. Jeśli żaden programator nie jest aktywny, programator dzienny Strefy 1 jest nieaktywny.

Minutnik dzienny, str. 2

Dzienny harmon. dla str. 2. Patrz Minutnik dzienny, str. 1. Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja PODW. STREF. jest wyłączona.

Min. dzienny CWU

Dzienny harmonogram ogrzewania CWU. Patrz Minutnik dzienny, str. 1. Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja TRYB CWU jest wyłączona.

Tygodniowy plan, str. 1

Tygodniowy plan dla strefy 1. Można ustawić do 4 harmonogramów.



23

PL - Cod 3540001680 - Re	ev 01	- 09/2024

Dzień:

Tygodniowy plan, str. 1	
Niedziela	\odot
Poniedziałek	0
Wtorek	0
Środa	0

Polecenie:

	F	Plan ty	/godn. 1	, str. 1	
Nr	Godz	Tryb	Temp.		
01	01:00	Ņ.	26,5°C		
02	20:00	ò.	26,5°C		
03	00:30	Ņ.	26,5°C		
04	00:30	Ŏ.	26,5°C		

Drień w któr za postanujące polocenie jest oktowne w	Tygodniowy plan	Wskazuje stan planu tygodniowego.
Dzień Dzień, w którym nasiępujące polecenie jest aktywne w ciągu tygodnia. Należy wybrać co najmniej jeden dzień.	Dzień	Dzień, w którym następujące polecenie jest aktywne w ciągu tygodnia. Należy wybrać co najmniej jeden dzień.
Polecenie Patrz Minutnik dzienny, str. 1.	Polecenie	Patrz Minutnik dzienny, str. 1.

25

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

QUWAGA

Tygodniowy plan: Polecenia powtarzają się co tydzień.

	Plan tygodn. 1, str. 1	
Ту	godniowy plan	
	godniowy plan	

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

Tygodniowy plan	
Dzień	Co dzień 🌖
Polecenie	>

24

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Tygodniowy plan, str. 2

Tygodniowy plan dla strefy 2. Patrz plan tygodniowy Strefy 1. Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja PODW. STREF. jest wyłączona.

Harm. tyg. CWU

Plan tygodniowy ogrzewania CWU. Patrz Plan tygodniowy Strefy 1 i dzienny programator CWU.

Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja TRYB CWU jest wyłączona.

Poza domem

Zaplanować urlop, zapewniając łagodną temperaturę w mieszkaniu, aby zapobiec zamarzaniu.

	Poza domem	
Bieżący stan		

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

Poza domem Bieżący stan
Od 15-08-2022 Do 17-09-2022 Tryb grzania

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Bieżący stan	Wskazuje stan trybu urlopowego.
Od	Dzień, w którym rozpoczyna się tryb urlopowy (00:00 tego dnia).
Do	Dzień, w którym kończy się tryb urlopowy (24:00 tego dnia).
	27

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Urlop w domu

W przypadku, gdy użytkownik zostaje w domu na urlop, użytkownik może to stworzyć niestandardowy harmonogram.



Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

Urlop w	domu
Bieżący stan	۲
Od	15-08-2022
Do	17-09-2022
Min. urlopowy, str. 1	WŁ. 🕽

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Tryb grzania*	Wskazuje stan trybu grzania.
Temp. ogrzew.*	Temperatura docelowa urządzenia w trybie grzania.
Tryb CWU**	Wskazuje stan trybu grzania CWU.
Temp. CWU**	Temperatura docelowa urządzenia w trybie przygotowania CWU.
Dezynf.***	Wskazuje stan funkcji dezynfekcji.

* Niewidoczne, jeśli tryb grzania jest nieaktywny.

** Niewidoczne, jeśli tryb CWU jest wyłączony.

*** Niewidoczne, jeśli tryb CWU lub dezynfekcja są nieaktywne.

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji. Zamknąć tryb urlopowy:

Gdy tryb urlopowy jest aktywny, nacisnąć dowolny przycisk na kontrolerze przewodowym. Następnie pojawi się strona potwierdzenia.

Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

28

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Bieżący stan	Wskazuje stan trybu Urlop w domu.
Od*	Dzień, w którym rozpoczyna się tryb Urlop w domu (00:00 tego dnia)
Do*	Dzień, w którym kończy się tryb Urlop w domu (24:00 tego dnia)
Min. urlopowy, str. 1*	Min. urlopowy, str. 1.
Min. urlopowy, str. 2*	Min. urlopowy, str. 2.
Min. urlopowy CWU*	Min. urlopowy CWU

* Niewidoczny, jeśli tryb Urlop w domu jest nieaktywny.

Q UWAGA

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji.

Wcześniejsze wyjście z trybu Urlop w domu:

Gdy aktywny jest tryb Urlop w domu, nacisnąć dowolny przycisk na kontrolerze przewodowym. Następnie pojawi się strona potwierdzenia. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

5.2 Ust.temp. otocz.



Zadana temperatura wody jest regulowana automatycznie w zależności od temperatury otoczenia na zewnątrz.

Ta funkcja służy wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie zastosuje krzywe temperaturowe, jeśli aktualny tryb pracy jest zgodny z aktywowaną funkcją

31

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Jeśli temperatura jest kontrolowana przez temperaturę pokojową, ustawioną temperaturę (na stronie głównej) można dostosować w zwykły sposób.

 Ta funkcja jest nieaktywna, jeśli urządzenie działa w trybie urlopowym lub w trybie urlopu w domu, a funkcja włącza się automatycznie (jeśli ta funkcja jest ustawiona jako aktywna), gdy urządzenie wychodzi z trybu urlopowego lub wakacyjnego.

Tryb ogrz., str. 1

Nastawa krzywej temperatury ogrzewania dla strefy 1.



Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs

33

Wstęp do ust. temp. otocz.	>
Tryb ogrz., str. 1	WŁ. 🕽
Tryb chł., str. 1	WYŁ. 🕽
Tryb ogrz., str. 2	WYŁ. 🕽
 Ust.temp. otocz.	
Tryb chł., str. 2	WYŁ. >

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy ustawienie jest aktywne i ustawienie "WYŁ." jest nieaktywne.

୍ୱ UWAGA

• Jeśli temperatura jest kontrolowana przez temperaturę wody, po włączeniu tej funkcji nie można ręcznie ustawić ustawionej temperatury (na stronie głównej).

32

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 Tryb ogrz., str. 1

 Krzywa temp.
 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2"

 Typ krzywej temp.
 Standardowe

 Poziom temp.
 4

 Odchyłka temp.
 0°C

Krzywa temp.	Wskazuje stan funkcji krzywej temperatury.
Typ krzywej temperatury*	Wybierać typ krzywej, który ma być zastosowany. W sumie trzy rodzaje: Standardowy, ECO, Niest. Standardowe: Krzywe ustawione przez producenta, głównie dla typowych warunków ECO: Krzywe ustawione przez producenta w celu oszczędzania energii Niest.: Parametry krzywej można regulować, głównie dla zaawansowanych użytkowników.
Standardowe	
Poziom temp.*	Do 8 krzywych ustawionych przez producenta, z których można wybrać jedną.
Odchyłka temp.*	Dostosować krzywą. -Nieznacznie zwiększ lub zmniejsz temperaturę krzywej.
	34

ECO**		
Poziom temp.*	Do 8 krzywych ustawionych przez producenta, z których można wybrać jedną.	
Minutnik ECO*	Minutnik ECO: Wskazuje stan minutnika ECO. -Jeśli minutnik ECO jest nieaktywny, urządzenie będzie działać przez cały czas w trybie ECO. -Jeśli minutnik ECO jest aktywny, urządzenie będzie działać w trybie ECO tylko w ustawionym okresie czasu. Start: godzina, od której włączona jest krzywa ECO; Koniec: godzina, od której krzywa ECO jest wyłączona -Jeśli ustawiony czas rozpoczęcia jest późniejszy niż ustawiony czas zakończenia, urządzenie będzie działać w trybie ECO przez cały dzień. Godzina uruchomienia i godzina zakończenia nie mogą mieć tej samej wartości. W przeciwnym razie ostatnie ustawienie jest nieprawidłowe i pojawia się okno informacyjne.	
Niest.		
Ustawienia temp.*	Parametry krzywej można regulować.	
Odchyłka temp.*	Dostosowanie krzywej. -Nieznacznie zwiększ lub zmniejsz temperaturę krzywej.	

* Niewidoczne, jeśli funkcja krzywej temperatury jest nieaktywna.

35

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

** Dostępne tylko dla trybu grzania Strefy 1 i aplikacji jednostrefowej.

Tryb chł., str. 1

Nastawa krzywej temperatury chłodzenia dla strefy 1. Patrz Tryb grzania strefy 1.

Tryb ogrz., str. 2

Nastawa krzywej temperatury ogrzewania dla strefy 2. Patrz Tryb grzania strefy 1.

Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona.

Tryb chł., str. 2

Dezynf.

Nastawa krzywej temperatury chłodzenia dla strefy 2. Patrz Tryb ogrz., str. 2.

Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona.

Wprowadzenie do temp. ustawienia

Dostarcza podstawowej wiedzy na temat krzywej temperatury. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

36

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Ustawienia CWU



🖓 UWAGA

Niewidoczny, jeśli TRYB CWU jest wyłączony.

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy ustawienie jest aktywne i ustawienie "WYŁ." jest nieaktywne.

Ustawienia C	WU
Dezynf.	WŁ. >
Szybka CWU	
Grzałka zbiornika	ightarrow
Pompa CWU	WŁ. >



PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

→ Uruchom	Godzina uruchomienia funkcji Dezynfekcja.

Szybka CWU*	Wskazuje status funkcji Szybka CWU. - Funkcja Szybka CWU wymusza pracę urządzenia w trybie CWU (urządzenie natychmiast przełączy się w tryb CWU). -Szybka CWU służy do włączania dodatkowych źródeł ciepła, takich jak TBH, AHS i IBH do ogrzewania CWU.
Grzałka zbiornika*	Wskazuje stan funkcji grzałki zbiornika. - Funkcja grzałki zbiornika służy do aktywacji TBH.
Pompa CWU	Harmonogram dzienny dla pomp CWU - Można ustawić do 12 poleceń. Czas pracy pomp CWU dla każdego polecenia wynosi 5 minut.

* Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po zakończeniu funkcji.

PL

45

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Do

Od

Do

Cichy;

Bieżący stan

Ustawienie

Minutnik 1

Minutnik 2

Ust. wyśw.

trybu

Od

Do

Od

Do

Minutnik 2

wzmocnienia.

i wzmocnienia

Godz

Data

Język

JęzykPolski

Brzęczyk

Podświetlenie

Blokada ekranu

Czas blokady ekranu

Cichy i wzmocniony

Wskazuje stan ustawienia trybu cichego i

(2) Supercichy; (3) Wzmocnienie

Wskazuje stan minutnika 1.

Wskazuje stan minutnika 2.

trybu cichego i wzmocnienia

cichego i wzmocnienia

cichego i wzmocnienia

Wybierz poziom, który ma zostać zastosowany: (1)

Godzina początkowa minutnika 1 ustawienia trybu

Godzina końcowa minutnika 1 ustawienia trybu cichego

Godzina początkowa minutnika 2 ustawienia

43

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Ust. wyśw.

Ust. wyśw.

12:30

>

lacksquare

>

> 120 S

15-08-2022

Polski >

Godzina końcowa minutnika 2 ustawienia trybu

12:00

lacksquare

01.00

06:00

cod. 3540001680	-	Rev.	01	-	09/2024

PL - Cod.	3540001680 -	Rev. 01 ·	- 09/2024

 Gdy opcja Bieżący stan jest aktywna oraz minutnik jest nieaktywny, urządzenie pracuje w trybie cichym lub wzmocnienia przez cały czas.
 Gdy opcja Bieżący stan jest aktywna oraz minutnik jest również aktywny, urządzenie działa w trybie cichym lub wzmocnienia tylko w ustawionym okresie czasu.

 Jeśli ustawiona godzina rozpoczęcia jest późniejsza niż ustawiona godzina zakończenia, urządzenia działa w trybie cichym lub wzmacniania przez cały dzień. Godzina uruchomienia i godzina zakończenia nie mogą mieć tej samej wartości. W przeciwnym razie ostatnie ustawienie jest nieprawidłowe i pojawia się okno informacyjne.

Grzałka dodatkowa

• Niewidoczny, gdy funkcja IBH/AHS jest wyłączona.

Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po wyłączeniu funkcji.

Ustaw.	
Cichy i wzmocniony	WŁ. 🔰
Grzałka dodatkowa	
Ust. wyśw.	>
Ustawienia WLAN	>

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Godz	Ustawianie aktualnej godziny HMI.
Data	Ustawianie aktualnej daty HMI.
Czas letni	Ustawienie godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego. Q UWAGA Gdy kontroler przewodowy przełącza czas letni, minutnik można pominąć.
Język	Ustawianie języka interfejsu HMI.
Podświetlenie	Ustawianie jasności podświetlenia.
Brzęczyk	Wskazuje stan brzęczyka.
Blokada ekranu	Przypomina użytkownikowi, jak zablokować i odblokować ekran.
Czas blokady ekranu	Ustawić zegar automatycznego blokowania ekranu.
Separator liczb dziesiętnych	Przełączanie rodzaju separatora dziesiętnego.
Ustawienia WLAN	

Ustawienia WLAN	
Smart link	>
Reset ustawień WLAN	>

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.5 Stan urządzenia Przejść do nowej strony, która zawiera kod SN kontrolera przewodowego. Stan jedn. - Za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi na ekran Smart Link, połączenie WLAN jest aktywowane * Smart link na 5 minut. -Po aktywowaniu połączenia WLAN należy połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach aplikacji. $\Box O$? Wyświetli się strona do potwierdzenia. - Jeśli użytkownik potwierdzi resetowanie, Reset ustawień urządzenie rozłaczy się z aplikacja. Jeśli użytkownik WLAN Stan iedn. chce używać aplikacji do obsługi urządzenia, należy ponownie połączyć urządzenie z siecią WLAN. > Parametr pracy Analiza energii > Wymuszone odszr. Info. o urządz > Bieżący stan: Wskazuje stan wymuszonego odszraniania. Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po zakończeniu Poł serwis > wymuszonego odszraniania. Lista parametrów związanych z urządzeniami (zarówno urządzeniami głównymi, jak i urządzeniami podporządkowanymi). Parametr Można sprawdzić aktualny stan każdego parametru. pracy Nacisnąć 🔇 lub > , aby przełączyć urządzenie. - Zapytać instalatora o więcej informacji na temat każdego parametru. 47 48 PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Parametr pracy Można sprawdzić wyprodukowaną energię, zużytą moc i wydajność urządzenia dla każdego typu. W sumie trzy rodzaje: Parametr pracy - Dane en. grzewczej* ledn - Dane en. chłodzenia* 1 #00 Liczba iedn. online Dane energii CWU* #00 2 Model ODU 5 kW Dwie funkcie: Analiza - Dane dotyczące energii: można sprawdzić dane 3 Ogrzewanie #00 Tryb pracy energii godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub #00 4 Stan działania WŁ. roczne lub dane całkowite. - Analiza energii: można sprawdzić analizę energii. ଦ୍ର UWAGA Analiza energii · COP/EER oblicza się w normalnych warunkach pracy. Analiza energii Kod SN i wersja oprogramowania kontrolera Dane en. grzewczej > przewodowego, jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej . (jeśli dotyczy). > Dane en, chłodzenia Nacisnąć 🔨 lub 🗸 , aby przełączać stronę Info. o informacyjną (kod SN i oprogramowanie) Dane energii CWU > urządz. Można sprawdzić zarówno urządzenia główne, jak i urządzenia podporządkowane. Nacisnąć < lub > , aby przełączyć urządzenie (urządzenia główne i urządzenia podrzędne). Poł. Numer telefonu instalatora lub sprzedawcy. serwis

* Widoczne z --- wyświetlane, jeśli funkcja jest odpowiednio wyłączona.

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Dane en. grzewczej	PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Analiza energii:
Dane dot. energii	Energia ogrz. Łącz.ŷ 2021 <>
Analiza energii >	Wytworzona energia 6000,00 kwh
	Wytw. energia odnaw. 3455,00 kWh
	COP 4,12
Dane dot. energii:	
Eporoio ogrzowania: Godz	5.6 Informacje o błędach
Wytworzona energia 8,50 kW	Inf. o błędach
Wytw. energia odnaw. 6,50 kw	
Zużyta energia 2,50 kW	
COP 3,40	
	Uzyskać dostęp do ikony 7 na stronie C. Następnie zostaną wyświetlone błędy urządzenia (jeśli występują).
51	52
PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	PL - Cod 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Inf. o błędach	5.7 FAQ
Jedn. Kod Godz Data #00 E8 (70%) 11:27 19-12-2022	FAQ
#02 E0 (50%) 15:30 19-12-2022	
#01 E2 10:30 02-12-2022	
#01 E2 10:30 02:12:2022 #00 E8 (70%) 11:27 25:10:2022	
#01 E2 10:30 02-12-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022	
Można nacisnąć O przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu.	
Można nacisnąć O przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu.	Przejść do ikony 8 na stronie C. Następnie zostanie wyświetlony
Można nacisnąć O przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu.	Image: Constraint of the state of the
#01 E2 10:30 02-12-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 Można nacisnąć	Image: Second strain
#01 E2 10:30 02-12-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 Można nacisnąć Image: przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu. Inf. o błędach Jedn. Kod Godz Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Awaria przepływu wody.	Image: Second strain
#01 E2 10:30 02-12-2022 #00 E8 (70%) 11:27 25-10-2022 Można nacisnąć	Image: Second strain
#01 E2 10:30 02:12:2022 #00 E8 (70%) 11:27 25:10:2022 Można nacisnąć O przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu. Inf. o błędach Jedn. Kod Godz Data Data #01 E1 11:27 19:12:2022 Awaria przepływu wody. Inf. o błędach Inf. obłędach	Image: Second strain of the second strain
#01 E2 10:30 02:12:2022 #00 E8 (70%) 11:27 25:10:2022 Można nacisnąć	Image: Second strain of the second strain
<u> <u> </u></u>	Image: standard s

PL - Coo	l. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2	2024	PL - Cod. 3	3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	
5.8 USTAWIENIE F	REZERWY CZUJNI	KÓW	Okno wskazuje również r	ozostały czas działania te	ei funkcii
	∀ UWAGA			୍ୱ UWAGA	
• Ta funkcja jest dos	stępna tylko dla określo	nych modeli.	 Należy skontakto rozwiązać problen 	ować się z instalatorem, al n na czas.	ру
Ta funkcja zostanie akt urządzeniu wystąpi per utrzymanie pracy urząc zostanie rozwiązany w się automatycznie. Gdy funkcja rezerwy cz pojawi się stałe okno.	tywowana automatyczn wien określony błąd. Po dzenia przez 48 godzin. odpowiednim czasie, u zujników jest aktywna, r	ie, gdy w zwala to na Jeśli problem nie rządzenie wyłączy na stronie głównej			
<u></u> 8-'	10°C XXXXXXXXX 29% ≋0 ¥ 29% ≋0 ¥ 29% ≋0 ¥ 29% ≋0 29% ≋0 ∴ 	*			
	55			56	
	3540001680 - Rev. 01 - 09/20	24	PL - Cod.	3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	
Do wypermema przez in	รเลเสเบเล.		t T4 FRESH C		Godz
Kod	Ustawien	e Jednostka	T4CMAX		°C
Data			T4CMIN		°C
			dT1SC		°C
Tryb CWU Dozumf			dTSC		°C
Dezym.			Strefa 1, emisje C		1
Photylet CVVU			Strefa 2, emisje C		1
Cras ust price t CWU				Nastawa ogrzewania	
dT5_ON		°C	Tryb grzania		/
dT195		°C	t T4 FRESH H		Godz.
		°C	T4HMAX		°C
			T4HMIN		Ĵ°
		°C	dT1SH		°C
		L Min	dTSH		0 °
		IVIIN.	Strefa 1. emisie H		
		IVIIII.	Strefa 2. emisie H		,
			Wymuszone odszr		
		iviin.			

PUMP_D TIMER

Funkcja ACS

PUMP_D RUNNING TIME

PL

PUMP_D DISINFECT

1

Min.

/

/

T4AUTOCMIN

T4AUTOHMAX

Konf. trybu auto

58

°C

°C

Konf. typu temp.			
TEMP. PRZEPŁYWU WODY			/
TEMP. POKOJU			/
PODW. STREF.			/
Usta	w. termostatu	pok.	
TERMOSTAT POKOJOWY			/
UST. TRYB PRIORYTETU			/
In	ine źródło ciep	ła	
Funkcja IBH			/
dT1_IBH_ON			°C
t_IBH_DELAY			Min.
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
Funkcja AHS			/
STEROW. AHS_PUMPI			/
dT1_AHS_ON			°C
t_AHS_DELAY			Min.
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			/
GAZ-KOSZT			Cena/m ³
EL-KOSZT			Cena/kWh
MAX-NAST.GRZ.			°C

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

MIN-NAST.GRZ.		°C
MAX-SIG.GRZ.		V
MIN-SIG.GRZ.		V
FUNKCJA TBH		/
dT5_TBH_OFF		°C
t_TBH_DELAY		Min.
T4_TBH_ON		°C
P_TBH		kW
Funkcja słon.		/
Ster. zest. słon.		/
Deltatsol		°C
Fu	nkcja specjalna:	
Ogrz. wst. podłogi		/
T1S		°C
t_ARSTH		Godz.
Suszenie podłogi		/
t_Dryup		Dni
t_Highpeak		Dni
t_Drydown		Dni
t_Drypeak		°C

60

59

	0540004000	D 04	00/0004
PL - Cod.	3540001680 -	Rev. 01	- 09/2024

Godz. uruch.			godz/min		
Data uruch.			dd/mm/rr		
A	UT. RESTART	-			
AUT. RESTART CHŁ/GRZ			/		
TRYB AUTO. RESTART CWU			/		
OG	OGR. MOCY WEJ.				
OGR. MOCY WEJ.			/		
DEFINI	OWANIE WE	IŚCIA			
M1 M2			/		
INTEL. ENERGETYKA			/		
T1T2			1		
ТВТ			1		
P_X PORT			1		
UST. KASKADOWE					
PROC_START			%		
REGULACJA_CZASU			Min.		
Nastawa adresu HMI					
ADRES HMI DLA BMS			/		

61

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		/		
Ust. wspólne				
		Min.		
		Godz.		
		Sek.		
		Godz.		
		Sek.		
		°C		
		%		
		/		
		/		
Ustaw. funkcji inteligentnej				
		1		
		/		
	Jst. wspólne w. funkcji inte	Jst. wspólne		

7 PARAMETRY ROBOCZE

Nin	Kod	Wartość		
INI	Data			
1	Model ODU			
2	Tryb pracy			
3	Częstot. sprężarki			
4	Prędk. went.			
5	Zawór rozprężny			
6	Temp. rozł. spręż. Tp			
7	Temp. ssania spręż. Th			
8	Temp. wymien. zew. T3			
9	Temp. dystr. TL			
10	Temp. pow. zew. T4			
11	Temp. modułu TF			
12	Ciśn. czynnika P1			
13	Ciśn. czynnika P2			
14	Temp. wym. F-wlot T2B			
15	Temp. wym. F-wylot T2			
16	Temp. wl. wody wym. Tw_in			
17	Temp. wyl. wody wym. Tw_out			
18	Temp. wody wylot T1			
19	Temp. wody obieg.2 Tw2			
20	Temp zbiornika CWU T5			

PL - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	Zbiorn. buf. temp. TBt		
22	Krzywa temp. T1S_C1 CLI.		
23	Krzywa temp. T1S2_C2 CLI.		
24	Ciśnienie wody		
25	Przepływ wody		
26	Prąd ODU		
27	Napięcie ODU		
28	Nap. stałe		
29	Prąd stały		
30	Pump_I PWM		

63

64

NOTE

NOTE

ROMÂNĂ

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

CUPRINS

1 MĂSURI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA	01			
 1.1 Semne de siguranță 1.2 Înștiințare pentru utilizatori 	01 01			
2 DOCUMENTAȚIE	04			
3 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL	05			
 3.1 Nume și funcții 3.2 Schimbarea interfeței 3.3 Dispunerea interfeței 	05 06 07			
4 OPERAȚIUNI DE BAZĂ1				
 4.1 Blocare/deblocare ecran 4.2 PORNIREA/OPRIREA unității 4.3 Setări de temperatură 4.4 Schimbarea modului 	16 16 16 17			

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5 ALTE FUNCȚII ȘI SETĂRI	20
• 5.1 Program	20
5.2 Setări temperatură vreme	31
• 5.3 Setări ACM	37
• 5.4 Setări	40
5.5 Starea unității	48
5.6 Informații despre erori	52
5.7 Întrebări frecvente	54
 5.8 SETAREA FUNCȚIEI DE REZERVĂ A 	
SENZORILOR	55
6 INSTALARE ȘI CONFIGURARE	57
7 PARAMETRI DE FUNCȚIONARE	63

Documentația originală este redactată în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

Constructorul va fi exonerat de orice răspundere privind neconcordanțele din cuprinsul acestui manual, dacă acestea sunt cauzate de erori de tipărire sau de transcriere. Societatea noastră îsi rezervă dreptul de a aduce modificările si îmbunătătirile necesare produselor din catalog, în orice moment si fără preaviz.

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

1 MĂSURI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest document vizează doar telecomanda cablată. Citiți acest document și urmați cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi telecomanda cablată.
- Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de funcționare.
- Înmânați aceste instrucțiuni și toate celelalte documente aplicabile utilizatorului final.

Urmați indicațiile de siguranță din MANUALUL DE INSTALARE pentru utilizarea corectă a pompei de căldură.

1.1 Semne de siguranță

Avertismente privitoare la acțiunile efectuate prezente în document:

▲ AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă de nivel mediu care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la deces sau vătămare gravă.

♀ NOTĂ

Informații suplimentare.

1.2 Înștiințare pentru utilizatori

Dacă nu știți sigur cum să operați unitatea, contactați instalatorul.

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

- Acest aparat poate fi folosit de copii mai mari de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite privitor la utilizarea în siguranță a aparatului și la posibilele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii în absența supravegherii.
- Unitatea e însemnată cu următorul simbol:



Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeuri menajere nesortate. Nu încercați să dezasamblați singuri sistemul. Scoaterea din uz a sistemului și procesarea agentului frigorific, a uleiului și a altor piese trebuie realizată de un instalator autorizat și trebuie să respecte legislația în vigoare.

Unitățile trebuie să fie duse la un centru specializat pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

· Condiții de funcționare ale telecomenzii cablate.

Tensiune de intrare	18 V c.c.
Temperatură de funcționare	-10 la 43°C
Umiditate	≤RH90%



Pictogramă	Nume	Definiție
Ξ	Meniu/Revenire*	Apăsați pentru a accesa pagina meniului (de la pagina de pornire) / reveni la pagina anterioară (de la o altă pagină decât pagina de pornire)
0	Confirmare	Confirmați selecția / Salvați setări / Accesați pagina următoare
U	POR./OPR.	Porniți/opriți zona 1/zona 2/ACM Țineți apăsat 3 secunde pentru a porni/opri toate aparatele (zona 1/zona 2/ACM).
$\stackrel{\sim}{\langle}$	Navigare: sus, jos, stânga, dreapta	Apăsați pentru a deplasa cursorul și a modifica setări (menținerea timp de 1 secundă activează modificarea rapidă)

* Țineți apăsat 2 secunde pentru a reveni la pagina principală.

05

-~-

pictogramă-țintă.

Pagina C

pe 📃 (în funcție de nivelul paginii).

 \bigcirc

Apăsați 🚞

* Pentru a comuta de la Pagina A la Pagina B, mai întâi selectați un aparat. **Pentru a comuta de la Pagina C la Pagina D, mai întâi selectați o

***Pentru a comuta de la Pagina D la Pagina C, apăsați de câteva ori

06

RO

Pagina D



		Temperatura setată	6	Atunci când este selectată zona 2, indicatorul zonei și temperatura setată sunt vizibile.	
	Aparate din zona 2 Temperaturi zona 1	Radiator	###	Afișează , sau în funcție de setarea programului de instalare.	
3*		Încălzire în podea		Pictograma este portocalie atunci când zona 2 este în modul de încălzire. Pictograma este albastră atunci când zona 2 este în modul de	
		Ventiloconvector		răcire. Pictograma este gri atunci când zona 2 este OPRITĂ.	
		Temperatură	29,6 29,6	Indicatorul se aprinde atunci când zona 1 este activată și devine gri	
4		Temperatura actuală a camerei	<u>18</u>	atunci cand zona 1 este dezactivată. Atunci când temperatura este controlată de temperatura camerei, se afișează	
		Temperatura actuală a apei		LU Atunci când temperatura este controlată de temperatura apei,se afișează ȘU	
		Temperatura setată	Oß	Atunci când este selectată zona 1, indicatorul zonei și temperatura setată sunt vizibile.	
5	Indicator zona 1		Zona 1	Indică faptul că această zonă este zona 1.	
	08				

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

6	Aparat zona 1	Radiator	Ⅲ	Afişează ∰ , sau ⊟în funcție de setarea instalatorului.
		Încălzire în podea		Pictograma este portocalie atunci când zona 1 este în modul de încălzire. Pictograma este albastră atunci
		Ventiloconvector		răcire. Pictograma este gri atunci când zona 1 este OPRITĂ.
	Blocare		Ð	Vizibilă când este blocat ecranul.
	Mod silențios		₿Ŷ;	Vizibilă când modul silențios este activat.
7	Conexiune Wi-Fi		(¢	Vizibilă în timpul conectării Wi-Fi și după conectarea reușită la rețeaua Wi-Fi.
	Rețea inteligentă		承	Vizibilă când funcția Smart Grid este activă.
8	Eroare		⚠ E01	Vizibilă dacă există erori.
		Temperatură	50ໍິ≋ັ໓	Indicatorul se aprinde la activarea
9**	Temperatura rezervorului ACM	Temperatura actuală a apei	₹Ĩ	modului ACM și devine gri atunci când modul ACM este dezactivat. Atunci când este selectat modul ACM, temperatura setată este vizibilă.
<u> </u>				

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

		Temperatura setată	03	
10**	Rezervoi	ACM		Pictograma este portocalie atunci când încălzirea ACM este activată. Pictograma este gri atunci când încălzirea ACM e dezactivată.
11**	ACM rap	id	>>	Vizibil când este activă opțiunea ACM rapid.

*Invizibil dacă opțiunea DOUĂ ZONE este dezactivată. **Invizibil dacă opțiunea MOD ACM este dezactivată.

Pagina B - Pagina aparatului



Nu	Nume		Pictogramă	Notă
	Data		01-12-2022	Data actuală (ZZ-LL-AAAA) și ora
1	Oră		9:41	(OO:MM) telecomenzii cablate.
2	Indicator de	e zonă	Zona1	Afișează 1 sau 2 în funcție de zona pe care ați selectat-o.
	Temperatur	ă	29,8 29,8	A
3	Temperatura actuală a camerei		<u> </u>	controlată de temperatura este camerei, feste afișată.
Ū	Temperatura actuală a apei		₹Ĩ	Atunci când temperatura este controlată de temperatura apei, Sete afisată.
	Temperatura setată		OI	, , ~ 0, ,
	R Aparat îr	Radiator	###	Afișează 🏢 , sau 🧮 în funcție de setarea instalatorului.
4		Încălzire în podea		Pictograma este portocalie atunci când aparatul selectat este în modul încălzire. Pictograma este albastră atunci când aparatul selectat este în
		Ventiloconvector		modul răcire. Pictograma este gri atunci când aparatul selectat este DEZ.
11				

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

	Încălzitor electric	ţ,	Vizibilă dacă este activ vreun încălzitor electric.
	Temporizator zilnic	७	Vizibilă dacă este activ temporizatorul zilnic.
	Mod silențios	цУ,	Vizibilă când este activ modul silențios.
	Mod vacanță	Ð	Vizibilă când este activ modul vacanță.
	Compresor	Ë	Vizibilă când funcționează compresorul.
5	Pompă de apă	Ð	Vizibilă când funcționează pompa de apă integrată.
	Mod de economisire a energiei	G	Vizibilă când este activ modul ECO.
	Antiînghețare	滏	Vizibilă când este activă funcția antiînghețare.
	Dejivrare	*	Vizibilă când este activă funcția de dejivrare.
	Sursă suplimentară de încălzire	\cong	Vizibilă când este activă sursa suplimentară de încălzire.
	Sursă de alimentare	Ē	Vizibilă când este activă funcția Rețea inteligentă și semnalul de intrare este de la sursa de alimentare electrică.
	Consum maxim de electricitate	∐ \$	Vizibilă când e activă funcția Rețea inteligentă și semnalul de intrare e de la sursa de alimentare cu preț maxim.
	Electricitate verde	Æ	Vizibilă când este activă funcția Rețea inteligentă și semnalul de intrare e de la sursa de alimentare electrică gratuită.
	Solar	Ě	Vizibilă când este activă funcția încălzire solară.

12



RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

actuală.

Wi-Fi

O

7

ന്ദ -10℃

⚠

Ś

墩

01:00

04-06-2023

₩

26,5℃

Dezinfectare

Temporizator

săptămânal

Temperatura

Eroare

Indicator

6

7

mediului exterior

Conexiune Wi-Fi

Rețea inteligentă

Ora

Data

temporizator temporizatorului

Modul de

setat pe temporizator

funcționare

Temperatura setată pe

temporizator

Pictogramă

temporizator

temporizatorului



Pagina D - Pagina de setare și de informații



Dispunerea paginii se modifică după selecția dvs. Este fie pagina de setare unde pot fi ajustați parametrii, fie pagina de informații care vă oferă doar informații suplimentare.

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4 OPERAȚIUNI DE BAZĂ

4.1 Blocare/deblocare ecran

Ecranul își diminuează luminozitatea după 30 de secunde, apoi se stinge după 10 secunde.

Pentru a bloca sau debloca ecranul, țineți apăsat simultan pe 🔇 și 💙 timp de 1,5 secunde.

4.2 PORNIREA/OPRIREA unității

Selectați un aparat (pictograma 3, 6 sau 10) din Pagina A și apăsați pe () pentru a PORNI/OPRI aparatul selectat.

Culoarea aparatului pe telecomanda cablată	Stare aparat
Gri închis	OPRIT
Portocaliu deschis	PORNIT (mod încălzire)
Albastru deschis	PORNIT (mod răcire)

4.3 Setări de temperatură

Selectați un aparat și apăsați 🔨 și 🗸 pentru a regla temperatura setată.

• Reglarea temperaturii setate se poate face indiferent de starea aparatului.

15

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

4.4 Schimbarea modului



Accesați pictograma 1 de la Pagina C pentru a schimba modul de funcționare.



Apăsați pe 🔇 sau pe > pentru a schimba modul de funcționare. Trei moduri sunt opționale: Încălzire, Răcire și Auto. RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

16

__ ♀ NOTĂ

Despre modul AUTO:

• Unitatea selectează automat modul de funcționare în funcție de temperatura mediului exterior și de unele setări avansate ale instalatorului.

Puteți vedea interfețele de mai jos atunci când unitatea funcționează în moduri diferite. Încălzire:





RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Mod	5 ALTE FUNCȚII ȘI SETĂRI
	Setările și ghidul de operare ale pictogramelor 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 din Pagina C sunt prezentate mai jos.
	♀ NOTĂ
	Pictograma de mai jos este indicatorul de stare.
Auto:	5.1 Program
	Program Image: Constraint of the state of th
19	20
RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Imporizator zilnic zona 1 POR.) Temporizator zilnic zona 2 POR.) Temporizator zilnic ACM OPR.) Program săptămânal zona 1 POR.) Program săptămânal zona 2 POR.) Program săptămânal zona 2 POR.) Program săptămânal zona 2 POR.) Vacanță OPR.) Vacanță OPR.) Notanță acasă POR.) Vacanță acasă POR.)	<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>
	22

Oră	Ora la care unitatea începe să execute următoarea comandă.
Mod	Modul în care pornește unitatea de la ora setată. OPRIT înseamnă că zona 1 se oprește la ora setată.
Temp	Temperatura țintă a unității în modul setat.
Stare	Starea setării programării. Dacă nu este activ niciun temporizator, temporizatorul zilnic al zonei 1 este inactiv.

Temporizator zilnic zona 2

Program zilnic pentru zona 2. Vedeți temporizatorul zilnic al zonei 1. Acest element este invizibil dacă DOUĂ ZONE este dezactivată.

Temporizator zilnic ACM

Program zilnic pentru încălzire ACM. Consultați temporizatorul zilnic al zonei 1.

Acest element este invizibil dacă MODUL ACM este dezactivat.

Program săptămânal zona 1

Program săptămânal pentru zona 1. Se pot seta maxim 4 programe.

Filografii Sapta	
Program 1	POR. >
Program 2	POR. 🗲
Program 3	OPR. >
Program 4	POR. 🗲

23

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

₽NOTĂ

Program săptămânal: Comanda se repetă săptămânal.

Program săptămânal 1 zona 1	
Program săptămânal	

Apăsați pe 🔘 și veți vedea interfața de mai jos.

Program săptămânal	
Zi	Zilnic 🗲
Comandă	>

24

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Program săptămânal zona	1
Duminică	\odot
Luni	0
Marți	0
Miercuri	0

Comandă:

Zi:

	Pro	gram	săptăm	lânal 1 zona 1
Nr.	Oră	Mod	Temp.	
01	01:00	-ò	26,5°C	lacksquare
02	20:00	Ņ.	26,5°C	۲
03	00:30	-Ò-	26,5°C	
04	00:30	Ņ.	26,5°C	

Program săptămânal	Indică starea programului săptămânal.
Zi	Ziua în care următoarea comandă este activă în interval de o săptămână. Trebuie selectată cel puțin o zi.
Comandă	Consultați temporizatorul zilnic al zonei 1.

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Program săptămânal zona 2

Program săptămânal pentru zona 2. Consultați programul săptămânal al zonei 1.

Acest element nu e vizibil dacă DOUĂ ZONE este dezactivată.

Program săptămânal ACM

Program săptămânal pentru încălzire ACM. Consultați programul săptămânal al zonei 1 și temporizatorul zilnic ACM.

Acest element nu e vizibil dacă MODUL ACM este dezactivat.

Plecat în vacanță

Programul pentru vacanță care asigură o temperatură blândă în casă pentru a preveni înghețarea.

Plecat în vacanță	
Stare actuală	

Apăsați pe 🔘 și veți vedea interfața de mai jos.



	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024		RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	
	Plecat în vacanță	Mod încălzire*	ndică starea modului de încălzire.	
	Stare actuală	Temperatură încălzire*	Temperatura țintă a unității în modul de încălzire.	
	Până 17-09-2022	Mod ACM**	ndică starea modului de încălzire ACM.	
		Temperatură - ACM**	Temperatura țintă a unității în modul de încălzire ACM.	
	Plecat în vacanță	Dezinfectare***	ndică starea funcției Dezinfectare.	
	Mod ACM Dezinfectare	*Nu e vizibil da **Nu e vizibil da ***Nu e vizibil d	că opțiunea Mod încălzire este dezactivată. acă opțiunea Mod ACM este dezactivată. lacă opțiunea Mod ACM sau Dezinfectare e dezactivată	
		E posibil sa sus. Numă particulară.	ONOTA ă vedeți mai puține elemente decât se prezintă mai irul elementelor vizibile depinde de aplicația dvs.	
Stare actuală	Indică starea modului Plecat în vacanță	Renunțarea	a în avans la modul Plecat în vacanță:	
Din	Ziua în care începe modul Plecat în vacanță (ora 00:00 din acea zi).	Atunci când este activ modul Plecat în vacanță, apăsați orice buton de pe telecomanda cablată. Apoi se afișează o pagină de confirmare		
Până	Ziua în care se termină modul Plecat în vacanță (ora 24:00 din acea zi).	Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Întrebări frecvente.		
	27		28	
Vacanță acas În cazul în car poate crea un	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 ă re utilizatorul rămâne acasă în vacanță, utilizatorul program personalizat. Vacanță acasă		RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Vacanță acasă Temporizator vacanță zona 2 POR. > Temporizator vacanță ACM POR. >	
	Stare actuală	Stare actuală	Indică starea modului Vacantă acasă	
		Din*	, Ziua în care începe modul Vacanță acasă	
vpăsați pe 🔘	și veți vedea interfața de mai jos.	Până*	(ora 00:00 din acea zi) Ziua în care se termină modul Vacanță acasă	
	Vacanță acasă	Temporizator vacantă zona 1	 Temporizator vacanță zona 1. 	
	Stare actuală Din 15-08-2022	Temporizator vacanță zona 2	* Temporizator vacanță zona 2.	
	Până 17-09-2022	, Temporizator vacanță ACM*	Temporizator vacanță ACM.	
	Temporizator vacanță zona 1 POR. >	*Nu este vizibil o	dacă opțiunea Vacanță acasă este dezactivată.	
	29		30	





E posibil să vedeți mai puține elemente decât se prezintă mai sus. Numărul elementelor vizibile depinde de aplicația dvs. particulară.

Renunțarea în avans la modul Vacanță acasă:

Atunci când este activ modul Vacanță acasă, apăsați orice buton de pe telecomanda cablată. Apoi se afișează o pagină de confirmare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Întrebări frecvente.

5.2 Setări temperatură vreme



Temperatura setată a apei este reglată automat în funcție de temperatura mediului exterior.

Această funcție este doar pentru încălzirea și răcirea spațiului. Atunci când funcția este activă, unitatea va urma curbe de temperatură dacă modul actual de funcționare este similar cu funcția activată

31

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

 Dacă temperatura este controlată de temperatura camerei, temperatura setată (pe pagina principală) poate fi reglată în mod obișnuit.

 Această funcție nu este validă dacă unitatea este în modul Plecat în vacanță sau Vacanță acasă, iar funcția devine automat validă (dacă această funcției este setată să se activeze) atunci când unitatea iese din modul Plecat în vacanță sau Vacanță acasă.

Mod încălzire zona 1

Setarea curbei de temperatură la încălzire pentru zona 1.



Apăsați pe 🔘 și veți vedea interfața de mai jos

33

 Setări temperatură vreme

 Intr. setări temp. vreme
 >

 Mod încălzire zona 1
 POR. >

 Mod răcire zona 1
 OPR. >

 Mod încălzire zona 2
 OPR. >

 Setări temperatură vreme
 Mod răcire zona 2

 Mod răcire zona 2
 OPR. >

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Indicatorul de stare din dreapta interfeței afișează "POR." atunci când setarea este activă sau "OPR." atunci când setarea nu este activă.

♀NOTĂ

• Dacă temperatura este controlată de temperatura apei, nu puteți regla manual temperatura setată (în pagina principală) odată ce funcția este activată.

32

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024



Curbă de temperatură	Indică starea funcției curbei de temperatură.
Tipul curbei de tempertură*	Selectați tipul curbei pe care vreți s-o folosiți. Există trei tipuri: Standard, ECO, Personalizat Standard: Curbe prestabilite de fabricant, în principal pentru condițiile obișnuite ECO: Curbe prestabilite de fabricant, pentru economisirea energiei Personalizat: Parametrii curbei pot fi ajustați, în principal pentru utilizatorii avansați.
	Standard
Nivel temperatură*	Există până la 8 curbe prestabilite de fabricant din care puteți alege una.
Deviație temperatură*	Ajustați fin curba. - Creșteți sau scădeți ușor valorile de temperatură ale curbei.

ECO**		
Nivel temperatură*	Există până la 8 curbe prestabilite de fabricant din care puteți alege una.	
Temporizator ECO*	Temporizator ECO: Indică starea temporizatorului ECO. - Dacă temporizatorul ECO este inactiv, unitatea va funcționa permanent în modul ECO. - Dacă temporizatorul ECO este activ, unitatea va funcționa în modul ECO pe perioada setată. Începere: ora de la care este activată curba ECO; Terminare: ora de la care se dezactivează curba ECO. Dacă ora de începere este după ora de terminare, unitatea va funcționa în modul ECO de-a lungul zilei. Orele de începere și cea de terminare nu pot avea aceeași valoare. În caz contrar, cea mai recentă setare nu este validă și apare o fereastră de înștiințare.	
Personal.		
Setare temperatură*	Parametrii curbei pot fi ajustați.	
Deviație	Ajustați fin curba. - Creșteți sau scădeți usor valorile de	

temperatură* temperatură ale curbei.

*Nu este vizibilă funcția Curbă de temperatură este inactivă.

35

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

**Disponibil doar pentru modul de încălzire zona 1 și pentru aplicație pentru o singură zonă.

Mod răcire zona 1

Curba de temperatură de răcire pentru zona 1. Consultați modul de încălzire pentru zona 1.

Mod încălzire zona 2

Setarea curbei de temperatură la încălzire pentru zona 2. Consultați modul de încălzire pentru zona 1.

Ş NOTĂ

Nu este vizibil dacă opțiunea DOUĂ ZONE este dezactivată.

Mod răcire zona 2

Curba de temperatură de răcire pentru zona 2. Consultați modul de încălzire pentru zona 2.

♀ NOTĂ

Nu este vizibil dacă opțiunea DOUĂ ZONE este dezactivată.

Introducere pentru setările temperaturii vremii

Oferă informații de bază despre curba de temperatură. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Întrebări frecvente.

36

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

5.3 Setări ACM



♀ NOTĂ

Nu este vizibil dacă opțiunea MOD ACM este dezactivată. Indicatorul de stare din dreapta interfeței afișează "POR." atunci când setarea este activă sau "OPR." atunci când setarea nu este activă.

Setări ACM	
Dezinfectare	POR. >
ACM rapid	ightarrow
Rezervor încălzitor	lacksquare
Pompă ACM	POR. >

37

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Dezinfectare	Ucide Legionella la temperatură ridicată	
→ Stare actuală	Indică starea funcției Dezinfectare.	
→ Ziua de funcționare	Ziua în care funcția de dezinfectare este activă în interval de o săptămână. Trebuie selectată cel puțin o zi.	
└→ Pornire	Ora la care începe funcția de dezinfectare.	
ACM rapid*	Indică starea funcției ACM rapid. - Funcția ACM rapid forțează unitatea să funcționeze în modul ACM (unitatea va trece imediat în modul ACM). - Funcția ACM rapid servește pentru activarea surselor de căldură auxiliare, cum ar fi: TBH, AHS și IBH pentru încălzire ACM.	
Rezervor încălzitor*	Indică starea funcției Încălzire rezervor boiler. - Funcția Încălzire rezervor boiler servește la activarea TBH.	
Pompă ACM	Program zilnic pentru pompele ACM - Se pot seta până la 12 comenzi. Durata de funcționare a pompelor ACM este de 5 minute pentru fiecare comandă.	

* Indicatorul de stare se va STINGE automat după terminarea funcției.



RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Dezinfectare	Pompă ACM
Dezinfectare <u>Stare actuală</u>	Pompä ACM Nr. Ora 01 01:00 02 20:00 03 00:30 04 00:30
	5.4 Setări
Dezinfectare Stare actuală Image: Comparison of the second se	Setări
oprită fără notificare.	и -
39	40
RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Setări Tăcut și boost POR.) Încălzitor de rezervă C Setare afișaj	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Tăcut și boost <u>Stare actuală</u>
Setări Wi-Fi	
	Apăsați pe 🔘 și veți vedea interfața de mai jos.
Setări Dejivrare forțată	Tăcut și boost Stare actuală Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Stare actuală Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Setarea modului Super sil. Temporizator 1 Image: Colspan="2" Din 01:00
Tăcut și boost Puteți selecta modul Silențios sau modul Amplificare. Unitatea funcționează în modul silențios fără să producă zgomot. În modul Amplificare, unitatea funcționează la o capacitate mai mare și un nivel de zgomot mai mare, de asemenea, va consuma mai multă energie. 41	42

Tăcut și b	oost
Până	12:00
Temporizator 2	
Din	01:00
Până	06:00

Stare actuală	Indică starea setării modurilor Silențios și Intensificare.	
Setarea modului	Selectați ce nivel doriți să activați: (1) Silențios; (2) Super sil.; (3) Intensificare	
Temporizator 1	Indică starea temporizatorului 1.	
Din	Setează ora de pornire a temporizatorului 1 pentru modurile Silențios și Intensificare	
Până	Setează ora de terminare a temporizatorului 1 pentru modurile Silențios și Intensificare	
Temporizator 2	2 Indică starea temporizatorului 2.	
Din	Setează ora de pornire a temporizatorului 2 pentru modurile Silențios și Intensificare	
Până	Setează ora de oprire a temporizatorului 2 pentru modurile Silențios și Intensificare	

43

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

• Atunci când Stare actuală este activă și temporizatorul este inactiv, unitatea funcționează mereu în modul Silențios sau Intensificare. Atunci când este Stare actuală este activă și este activ și temporizatorul, unitatea funcționează în modul Silențios sau Intensificare doar pe perioada setată.

• Dacă ora de începere setată este după ora de oprire, unitatea va funcționa în modul Silențios sau Intensificare pe toată durata zilei. Orele de începere și cea de terminare nu pot avea aceeași valoare. În caz contrar, cea mai recentă setare nu este validă și apare o fereastră de înștiințare.

Încălzitor de rezervă

• Nu este vizibilă atunci când funcția IBH/AHS este dezactivată.

Indicatorul de stare se va STINGE automat după ce funcția este dezactivată.

Setări	
Tăcut și boost	POR. >
Încălzitor de rezervă	۲
Setare afişaj	>
Setări Wi-Fi	>

44

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Oră	Setează ora actuală a HMI (interfață).	
Data	Setează data actuală a HMI (interfață).	
Ora de vară	Setează data când se trece și se renunță la ora de vară. POTĂ Temporizatorul poate fi omis atunci când telecomanda cablată face trecerea la ora de vară.	
Limbă	Setează limba HMI (interfață).	
Lumină fundal	Setează luminozitatea luminii din fundal.	
Sonerie	Indică starea soneriei.	
Blocare ecran	Reamintește utilizatorului cum să blocheze și să deblocheze ecranul.	
Durată blocare ecran	Setați temporizatorul de blocare automată a ecranului.	
Separator zecimal	Comutați între tipurile de separatoare de zecimale.	

Setări Wi-Fi

Concerned Linely
Smart Link
Resetare setări Wi-Fi
Resetare setări Wi-Fi

46

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Setare afişaj

Setare a	afişaj
Oră	12:30
Data	15-08-2022
Ora de vară	>
Limbă	Română 🕽

Setare anșaj	
Sonerie	
Lumină fundal	
Blocare ecran	
Durată blocare ecran	120



Smart Link Resetare setări Wi-Fi Dejivrare fo Stare actuală • Indicatorul dejivrării forța	 RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Accesați o pagină nouă care conține codul NS (număr de serie) al telecomenzii cablate. De câte ori accesați ecranul Smart Link, conexiunea Wi-Fi se activează 5 minute. Cu conexiunea Wi-Fi activată, conectați-vă la unitate prin aplicație. Consultați informațiile aplicației pentru mai multe informații. Apare o pagină de confirmare. Dacă confirmați resetarea, unitatea se va deconecta de la aplicație. Dacă vreți să folosiți din nou aplicația pentru a comanda unitatea, conectați din nou unitatea la rețeaua Wi-Fi. 	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Stare unitate Image: Image
	47	Parametru funcționare O listă cu parametrii unităților (pentru unitățile principale și subordonate). Puteți consulta starea actuală a fiecărui parametru. Apăsați pe < sau pe > pentru a comuta unitatea. - Solicitați instalatorului mai multe informații despre fiecare parametru. 48
Analiza energiei	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Puteți verifica tipul energiei produse, puterii consumate și eficienței unității pentru fiecare tip. Există trei tipuri: - Date energie încălzire* - Date energie răcire* - Date energie ACM* Două funcții: - Date energie: puteți consulta datele orare, zilnice, săptămânale, lunare, anuale sau datele totale. - Istoric date energie: puteți consulta datele istorice. - Istoric date energie: puteți consulta datele istorice. - Istoric date energie: puteți consulta datele istorice.	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 Parametru funcționare Parametru funcționare Unitate Nr. <u>#00 1 Număr unitate online 1</u> <u>#00 2 Model ODU 5 kW</u> <u>#00 3 Modul de funcționare Incălzire</u> <u>#00 4 Starea de funcționare POR</u>
Informație dispozitiv Apel service * Vizibil și se	Numărul NS și versiunea software ale telecomenzii cablate, ale unității exterioare sau unității interioare (dacă este aplicabil). Apăsați pe pentru a comuta pagina de informații (cod NS sau software) Puteți verifica și unitatea principală, și unitatea subordonată. Apăsați pe < sau pe > pentru a comuta unitatea (unități principale sau unități subordonate). Numărul de telefon al instalatorului sau reprezentantului său. afișează , dacă funcția este dezactivată corespunzător.	Analiza energiei Date energie Incălzire > Date energie răcire > Date energie ACM >
		50

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024	RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024
Date energie încălzire Date energie > Istoric date energie >	Istoric date energie: Energie încălzire Total 2021 <> Energie produsă 6000.00 kWh Energie regenerabilă produsă 3455.00 kWh Putere consumată 1456,00 kWh COP 4.12
Date energie:	
Energie de încălzire: oră Energie produsă 8,50 kW Energie regenerabilă produsă 6,50 kW Putere consumată 2,50 kW COP 3,40	Informație eroare Informație eroare Image: Informație eroare Image: Imag
51	52
<caption><text><text><text></text></text></text></caption>	<text><section-header><text><image/><text><text></text></text></text></section-header></text>

RO

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 5.8 SETAREA FUNCȚIEI DE REZERVĂ A SENZORILOR Fereastra indică și durata cât funcția mai rămâne activă. **♀ NOTĂ ♀ NOTĂ** • Această funcție este disponibilă doar la anumite modele. • Contactați instalatorul dvs. pentru a rezolva la timp problema. Funcția se va activa automat atunci când unitatea dvs. prezintă o eroare. Va permite funcționarea unității încă 48 de ore. Dacă problema nu este rezolvată în timp util, unitatea se va opri automat. Atunci când e activă funcția de rezervă a senzorilor, pe pagina principală se va afișa încontinuu o fereastră. ∆്&-10℃ 成成 XXXXXXXXXX 29,5 🗐 雀 29%≊ã 40 % 🖓 295≅8 55 56 RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024 6 CONFIGURARE LA INSTALARE Setare răcire Mod răcire Se va completa de către instalator. 1 t_T4_FRESH_C Oră Cod Setare Unitate T4CMAX °C Data T4CMIN °C Setare ACM dT1SC °C Mod ACM 1 °C dTSC Dezinfectare 1 Emisie R zona 1 / Prioritate ACM 1 Emisie R zona 2 1 Setare încălzire Mod încălzire 1

I HUIIIale AGM		/
Pump_D		/
Oră prioritate ACM setată		/
dT5_ON		°C
dT1S5		°C
T4DHWMAX		°C
T4DHWMIN		°C
T5S_DISINFECT		°C
t_DI_HIGHTEMP.		Minute
t_DI_MAX		Minute
t_DHWHP_RESTRICT		Minute
t_DHWHP_MAX		Minute
PUMP_D TIMER		/
DURATĂ FUNCȚ. POMPA_D		Minute
DEZINFECTARE POMPA_D		/
Funcție ACS		/

57

Setare mod automat

Ore

°C °C

°C

°C

1

1

1

°C

°C

t T4 FRESH H

Emisie Î zona 1

Emisie Î zona 2

Dejivrare forțată

T4AUTOCMIN

T4AUTOHMAX

T4HMAX

T4HMIN dT1SH

dTSH

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024			
Setare tip temperatură			
TEMPERATURĂ DEBIT APĂ			/
TEMPERTURĂ CAMERĂ			/
DOUĂ ZONE			/
Setar	e termos. cam	ierei	
TERMOSTATUL CAMEREI			/
PRIORITATE SETARE MOD			/
Altă	sursă de căldı	ură	
Funcție IBH			/
dT1_IBH_ON			°C
t_IBH_DELAY			Minute
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
Funcție AHS			/
AHS_PUMPI CONTROL			/
dT1_AHS_ON			°C
t_AHS_DELAY			Minute
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			/
COST GAZ			Preț/m ³
COST ELECTRICITATE			Preţ/kWh
MAX-SETHEATER			°C

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
FUNCȚIE TBH			/
dT5_TBH_OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minute
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Funcție solară			/
Control solar			/
Deltatsol			°C
F	uncție specială	á	
Preîncălzire pt. podea T1S			/
T1S			°C
t_ARSTH			Ore
Uscare podea			/
t_Dryup			Zile
t_Highpeak			Zile
t_Drydown			Zile
t_Drypeak			°C

60

59

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Oră de începere			h/min
Data începerii			zz/II/aa
Rep	ornire automa	Ită	
Repor. auto. răc./înc.			1
Repornire auto mod ACM			/
LIMIT. PUTERE INTRARE			
LIMIT. PUTERE INTRARE			/
D	EF. INTRARE		
M1 M2			/
REȚEA INTELIGENTĂ			/
T1T2			1
ТВТ			1
P_X PORT			/
SETARE CASCADĂ			
PER_START			%
TIME_ADJUST			Minute
SETARE ADRESĂ HMI			
ADRESĂ HMI PENTRU BMS			/

61

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

Oprire BIT			/	
Setare comună				
t_DELAY PUMP			Minute	
t1_ANTILOCK PUMP			Ore	
t2_ANTILOCK PUMP RUN			Secunde	
t1-ANTILOCK SV			Ore	
t2-ANTILOCK SV RUN			Secunde	
Ta-reglare			°C	
IEŞIRE SILENŢ PUMP_I			%	
Analiza energiei			/	
Pump_O			/	
Setare funcție inteligentă				
Corecție energie			1	
Mod senzor de rezervă			/	

7 PARAMETRI DE FUNCȚIONARE

Nr.	Cod	Valoare		
	Data			
1	Model ODU			
2	Modul de funcționare			
3	Frec. compresor			
4	Turație vent.			
5	Supapă de exp.			
6	Tp temp. desc. comp.			
7	Th temp. absorb. comp.			
8	T3 temp. schimb. ex.			
9	TI temp. distrib.			
10	T4 temp. aer ext.			
11	TF temp. modul			
12	P1 pres. comp.			
13	P2 pres. comp.			
14	T2B temp. plăci F-in			
15	T2 temp. plăci F-out			
16	Tw_in temp. in. apă din plăci			
17	Tw_out temp. ieş. apă din plăci			
18	T1 temp. apă ieş.			
19	Tw2 temp. apă cir. 2			
20	T5 temp. rez. apă			

RO - Cod. 3540001680 - Rev. 01 - 09/2024

21	Tbt temp. rez. temp.		
22	T1S_C1 CLI. curbă temp.		
23	T1S2_C2 CLI. curbă temp.		
24	Presiune apă		
25	Debit apă		
26	Curent ODU		
27	Tensiune ODU		
28	Tensiune CC		
29	Curent CC		
30	PWM Pump_I		

63

64

NOTE
NOTE

Fabbricato in Cina - Made in China - Fabricado en China - Fabricado em China Fabriqué en Chine - Vervaardigd in China - Wyprodukowano w Chinach - Fabricat în China